



VALE

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **VALE**.

Tu cuerpo es un universo de placer y está al alcance de tu mano. Para los amantes de lo ligero, **VALE** es perfecta para descubrir cada rincón de tu cuerpo.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **VALE**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

VALE es una balita vibratora de tamaño pequeño pero, ¡súper potente! Es perfecta para llevarla a todas partes.

Con sus poderosas 10 vibraciones y no estamos exagerando, la controlarás a un sólo botón, podrás disfrutar de tu placer y descubrirte.

VALE, está fabricada con los mejores materiales para que puedas ponerla en contacto con tu cuerpo sin riesgo alguno, está hecha de silicona de grado médico y ABS médico, los cuales son altamente higiénicos y de texturas suaves.

Tiene clasificación IPX6 (Splashproof), soporta salpicones de agua, pero, ¡no la sumerjas! Además, **VALE** cuenta con batería MAGNÉTICA, incluye cable cargador USB para que puedas recargarla cuantas veces quieras y tengas muchos momentos de placer.

Importante:

Para una mejor experiencia con **VALE**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	8 cm x 2.3 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Colores	Negro
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6/ Splashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A VALE?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga abajo del juguete. Ahí es donde acercará suavemente el cable hasta que los dos polos se unan


2. Notarás que **VALE** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufandola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **VALE**.

No cargues a **VALE** más de 4 hrs seguidas.




¿CÓMO USAR A VALE?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón de **VALE** por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brillará el botón.


APAGADO: Mantén presionado el botón de **VALE** por 3 segundos y el juguete se apagará.



CONTROLA SU MAGIA

Una vez encendido el juguete, presiona el botón las veces que quieras para ir cambiando las vibraciones

¿DÓNDE USAR A VALE?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **VALE** antes y después de cada uso.

Lava a **VALE** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **VALE** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **VALE** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **VALE** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **VALE** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.