



YOI

MANUAL DE USUARIO

meibi.



hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
YOI.

Placer a través de la las vibraciones y elegancias que **YOI** tiene para ti. Te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **YOI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL


YOI es un vibrador elegante perfecto para masajear todo el cuerpo.

Controla las 10 vibraciones que se reparten en la gran punta ancha de **YOI** y recorre el juguete por tus zonas más sensibles.

YOI cuenta con un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **YOI**, es básico usar un lubricante base agua.




Material	SILICÓN A GRADO MÉDICO + ABS
Tamaño	9.4 CM X 5.6 CM X 9.5 CM
Controles	10 PATRONES DE VIBRACIÓN
Número de botones	3
Nivel de Ruido	<50 dB (ABEJA)
Grado de resistencia	IPX 7 / WATERPROOF
Tipo de batería	MAGNÉTICA (INCLUYE CABLE CARGADOR USB)
Tiempo de carga	3 HORAS A 5V/500mA
Tiempo de uso	1 HORA
Carga sin uso	3 MESES

¿CÓMO CARGAR A YOI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable 2.0 DC.
2. Notarás que **YOI** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 hora (no exceder más de 4 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.


Importante:


Durante la carga, no uses a **YOI**.
No cargues a **YOI** más de 4 h seguidas.



¿CÓMO USAR A YOI?

ENCENDIDO Y APAGADO


ENCENDIDO: Presiona el botón  por 3 segundos y notarás que enciendo una pequeña luz.


APAGADO: Presiona el botón  por 3 segundos y hasta que el juguete deje de vibrar y la luz se apague.




CONTROLA SU MAGIA

Una vez encendido el juguete:

Presiona  sucesivamente para recorrer las 10 distintas vibraciones.

Presiona  para retroceder los 10 patrones de vibración.

¿DÓNDE USAR A YOI?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **YOI** antes y después de cada uso.

Lava a **YOI** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **YOI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **YOI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **YOI** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **YOI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.





#mismejores**orgasmos**