

# Manuel d'utilisation

Modèle : Casque audio sport Bluetooth 5.0 édition URBAN CITY



1. Allumer/: veuillez appuyer sur le bouton « ON/OFF » pendant environ 2 secondes pour allumer, les voyants LED bleu et rouge clignotent une fois.

Mise hors tension : appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne, il s'éteindra.

2. Mode d'appairage ! : Lorsque les écouteurs sont allumés, ils passent en mode d'appairage, puis ouvrez le commutateur BT sur votre téléphone ou autre appareil, recherchez et sélectionnez le nom de l'écouteur : "D-20 & D-20X & US", etc. Une fois connecté à l'appareil, enverra un son

H connecté ",Vous pouvez donc écouter de la musique depuis votre appareil.

3. Sélectionnez la chanson : appuyez longuement sur le bouton "+" ou "-" pour sélectionner le chant précédent ou le chant suivant.

4. Réglage du volume : appuyez brièvement sur le bouton "+" ou "-" pour régler le volume.

5. Mode de charge : lorsque la batterie du casque est faible, veuillez la charger

Précautions de sécurité:

- Veuillez utiliser un chargeur SV. N'utilisez pas de chargeur rapide à haute tension, car cela endommagerait le casque.

- Si le produit ne fonctionne pas, essayez de continuer à appuyer sur les boutons d'alimentation pendant 9 secondes pour réinitialiser, puis démarrer.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur extrême et de l'humidité.
- Veuillez ne pas séparer les écouteurs.
- Veuillez ne pas surcharger. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez quand même charger la batterie de temps en temps afin de la protéger.
- Veuillez porter les casques correctement pendant l'utilisation et ajuster l'angle des casques dans le pavillon pour obtenir le meilleur confort et la meilleure qualité sonore.

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

### ÉCOUTEURS SPORTIFS

Micro

Conférencier-----

à temps, une fois la charge terminée, la LED rouge passe à la LED bleue (ou la LED rouge s'éteint).

6. Fonction d'appel téléphonique : lorsqu'un appel arrive, vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture pour répondre à l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture pour arrêter l'appel. Appuyez longuement sur le bouton pour rejeter les appels.

7. Assistant vocal : lorsque l'écouteur est associé à un téléphone portable, appuyez deux fois sur le bouton de lecture de l'écouteur et il activera l'assistant vocal sur le téléphone portable (tel que Siri, Google Assistant, etc.). En indiquant ce que vous recherchez, comme un restaurant, il y aura des restaurants à proximité pour votre référence sur votre téléphone portable, au lieu de taper. Veuillez noter que si vous souhaitez utiliser un tel

une configuration peut être requise sur votre téléphone portable qui devrait être avec un assistant vocal.

8. Ouverture/sortie du mode de jeu à faible latence :

Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton « ON/OFF » pour ouvrir/quitte le mode de jeu (le son court et long pour sortir.)

Products imported by ILAN DIFFUSION. Made in China. INKASUS trademark is owned by ILAN DIFFUSION



**inkasus**