

# Manuel d'utilisation

Modèle : Ecouteurs sans fil (TWS) Bluetooth 5.0 Edition ALPHA



## Instruction d'opération

1. Connexion d'appairage : ouvrez le couvercle du compartiment de chargement, il allume les écouteurs gauche et droit en même temps. Les deux côtés sont automatiquement couplés et le nom Bluetooth « J18 » apparaît dans la recherche Bluetooth sur votre appareil, cliquez sur Connecter.
2. Les écouteurs se chargent lorsqu'ils sont placés dans le compartiment de chargement et s'éteignent automatiquement.
3. Augmenter/diminuer le volume, appuyez deux fois sur l'oreille droite/gauche.
4. Appuyez une fois pour répondre à un appel entrant ou raccrocher, appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour rejeter l'appel. Les deux écouteurs signalent simultanément lors d'un appel.
5. Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause.

6. Appuyez trois fois à droite pour la chanson suivante.
  7. Appuyez trois fois à gauche pour la chanson précédente.
  8. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer la fonction de commande vocale.
  9. Appuyez longuement pendant 5 secondes pour allumer et éteindre. Voyant du boîtier de charge
1. Mettez le casque dans l'étui de chargement, le voyant vert indiquera que les écouteurs sont en train de charger.
  2. Chargez le boîtier de chargement lorsque le voyant rouge clignote. Une fois complètement chargé, le vert s'affiche.

(Veuillez noter que vous devez utiliser un câble de chargement 5V1A pour charger le boîtier de chargement Bluetooth ou utiliser le câble de chargement fourni).

### Précautions

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un environnement sec. Évitez que l'huile, l'eau, l'humidité et la poussière n'affectent les performances du produit. Tenir à l'écart des températures élevées et des environnements humides.
2. Évitez d'utiliser des stimulants, des solvants organiques ou des articles contenant ces ingrédients pour nettoyer les écouteurs.
3. Afin de garantir une connexion fluide, veuillez maintenir la distance maximale entre les écouteurs et l'appareil à moins de 10 mètres.
4. Si les écouteurs ne fonctionnent pas, veuillez ne pas démonter ou appuyer sur le produit avec des objets lourds. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des erreurs commises par l'homme.
5. Chargez régulièrement la batterie des écouteurs pour maintenir une durée de vie optimale. Rechargez les écouteurs une fois par mois si vous ne les utilisez pas régulièrement.

Products imported by ILAN DIFFUSION. Made in China. INKASUS trademark is owned by ILAN DIFFUSION



**inkasus**