

CAMP TRIPOD ASSEMBLY

ENSAMBLAJE DE LA PARRILLA PARA DEPORTISTAS

ASSEMBLAGE DU GRIL SPORTIF

1. Prior to starting fire, select a cooking area and make sure all tripod parts are accounted for (3 legs, s-hook & chain).

1. Antes de iniciar el fuego, seleccione un área de cocina y hacer que todas las piezas del trípode se tienen en cuenta (3 patas, s-gancho y cadena).

1. Avant de commencer le feu, sélectionnez une zone de cuisson et assurez-vous que toutes les pièces du trépied sont comptabilisés (3 jambes, s-crochet et chaîne).

2. Space legs evenly around cooking area. Press down firmly on top of tripod to ensure stability.

2. Espacio piernas de manera uniforme alrededor de la zona de cocción como se muestra. Presione firmemente la parte superior del trípode para asegurar la estabilidad.

2. Jambes espace uniformément autour de la zone de cuisson comme indiqué. Appuyez fermement sur le dessus du pied pour assurer la stabilité.

3. Hang chain, hook side down, at desired height from s-hook.

3. Cuelgue la cadena, gancho lateral hacia abajo, a la altura deseada desde s-gancho.

3. Accrochez la chaîne, côté crochet vers le bas, à la hauteur désirée depuis s-crochet.



100 YEARS &
STILL COOKING

