

GUÍA DE CUIDADO

DE TU RELOJ


LIMPIEZA

- Limpie el reloj con **agua dulce** y **jabón** de manera **regular**, especialmente cuando este en contacto con agua salada.



CONDENSACIÓN

- En caso de **cambio brusco** de temperatura, puede aparecer una **ligera condensación** por debajo del cristal.
- Este **vaho desaparecerá** por si solo y no afectará al funcionamiento.
- Si la condensación persistiera, pongase en contacto con Carbal.



JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

- Con el tiempo las Juntas de estanquidad pueden sufrir una degradación.
- Verifique la **hermeticidad** de su reloj **una vez al año**.
- En caso de ser necesario, su relojero procederá al **cambio de juntas**.



MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

- Cuando un reloj de cuerda automática no se ha llevado durante un tiempo, su reserva de marcha se agota y el reloj se detiene.
- Este tipo de reloj merece unos **cuidados particulares** y Carbal recomienda **revisarlo** cada **4 y 6 años** (dependiendo del uso de tu reloj).



GUÍA DE CUIDADO DE TU RELOJ

PILA

- La pila de cada reloj tiene una longevidad diferente. Dado que la pila es colocada en el reloj de fabrica, es posible que su duración sea menor.
- También disminuye si se utiliza mucho la función de alarma.



CORREAS

CORREAS DE PIEL

- Puesto que es un material noble, se recomienda **limitar** su uso en el agua.
- Para conservarla, se debe limpiar con un paño suave y seco de algodón y no utilizar productos abrasivos.
- Es normal que la piel se cubra de una **pátina** con el tiempo.



CORREAS DE CAUCHO

- Lavar con **regularidad** con agua y jabón, especialmente el lado **interior** de las mismas.

CORREA DE METAL

- Lavar con **agua dulce** y jabón una vez al mes.

**SI TIENES DUDAS, PONTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS**

HELLO@JOYERIASCARBAL.ES