

1.機本体のトップ蓋を開ける



2.フィルターが見れる（穴のたくさんの部分）

3.フィルターを外す（黒い部分）



4.内部に小さいなタンクがあり、タンクの中に水が水湧き口から吸い上げられましたかを確認する

5.タンクの下部にあるゴムホースはしっかりはまっているか、コームホースが割れなどがあるかどうかを確認する



6.内部タンクの壁のあたりで、十字ネジで締められている白いプラスチック製、上下活動するプラスチック製の浮きがあります。

浮きが水面と伴って浮けるかどうかを確認する

7.綿棒など細い柔らかいものを用いて、浮きの周りの水垢、汚れなど掃除し、浮きがうまく活動するまで綿棒でいじる。

8.電源を入れてみて、タンクの中にある黒い丸いリング状噴霧ユニットが動作するかを確認する

9.噴霧ユニットに割れ、腐蝕、水垢などあるかを確認する

