



LS1008/B - Luggage Scales

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://www.twitter.com/duronicmedia)

Contents

English Manual	4
Manuel d'utilisation en Français	10
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	16
Manual de Instrucciones en Español	22
Manuale D'istruzioni In Italiano	28

English Manual

Features

- Capacity: 50kg/7st:12.2lb/110.2lb
- Division: 0.1kg/0.2lb
- Weight Unit: kg/st/lb
- Minimal Weight: 0.5kg
- Function Key: (⏻)
- Display; Positive LCD
- Battery: 1xCR2032
- Dimensions: 150x34x37mm
- Lock weight with beep tone
- Press (⏻) to switch on
- Auto off function



Symbol	Description
—	Negative weight

Function Indication

- Press “(⏻)” to switch on to enter weighing mode
- Press “(⏻)” to select the desired unit
- Press and hold “(⏻)” for about 2 seconds to switch off
- Press “(⏻)” to make tare function in weighing mode

Operation

1. Select desired unit before use.
 - a) Using the hook, open the battery door at the back of the scale.
 - b) Put the battery in and ensure +/- terminals are correct.
 - c) Press “(⏻)” to select desired unit, before the display shows zero.
 - d) After selecting the unit, please wait. The scale will go into weighing mode.



Note:

You may start to weigh according to the weighing procedure below.
If there is not any operation and the weight is steady in weighing mode,
the scale will turn off automatically after 30 seconds.

2. Weighing (Unit KG selected)

a) Press “Ⓢ” to switch on.



b) Wait until the scale calibrates to zero.



c) Attach the strap to the luggage handle and raise it up.



d) The weight will be locked and a ‘beep’ indication will sound when stable.



Note:

If you want to weigh again, put the luggage down, wait a few seconds,
then lift your luggage with the scales again.
There is no need to complete the calibration again.
You can also change luggage.

3. Tare function (Unit KG selected)

a) If there is a weight shown on the LCD before weighing, e.g:



b) Press “Ⓢ” to set it to zero.



c) It is now ready to use.

Indication Message

- a) Low battery indication.
Please change the battery.



- b) Overload indication.
Please remove the weight
to protect the loadcells.



- Negative weight indication.
This will show when the weight
it removed under 'Tare' function setting.



Note:

- Please place the object you are weighing in the centre of the scale platform to obtain a more accurate weight.
- Please do not put items on the hook while the device is switched on.
- If the scale is not being used for a long period of time, remove batteries.
- Clean the scale with a damp cloth.
- Do not immerse the scale in water or use chemical or abrasive cleaning agents.
- To maximise battery life, press “⊙” for 2 seconds to switch off.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en Français

Features

- Capacity: 50kg/7st:12.2lb/110.2lb
- Division: 0.1kg/0.2lb
- Weight Unit: kg/st/lb
- Minimal Weight: 0.5kg
- Function Key: (⏻)
- Display; Positive LCD
- Battery: 1xCR2032
- Dimensions: 150x34x37mm
- Lock weight with beep tone
- Press (⏻) to switch on
- Auto off function



Symbol	Description
—	Negative weight

Function Indication

- Press “(⏻)” to switch on to enter weighing mode
- Press “(⏻)” to select the desired unit
- Press and hold “(⏻)” for about 2 seconds to switch off
- Press “(⏻)” to make tare function in weighing mode

Operation

1. Select desired unit before use.

a) Using the hook, open the battery door at the back of the scale.



b) Put the battery in and ensure +/- terminals are correct.



c) Press “(⏻)” to select desired unit, before the display shows zero.



d) After selecting the unit, please wait. The scale will go into weighing mode.



Note:

You may start to weigh according to the weighing procedure below.
If there is not any operation and the weight is steady in weighing mode,
the scale will turn off automatically after 30 seconds.

2. Weighing (Unit KG selected)

a) Press “Ⓢ” to switch on.



b) Wait until the scale calibrates to zero.



c) Attach the strap to the luggage handle and raise it up.



d) The weight will be locked and a ‘beep’ indication will sound when stable.



Note:

If you want to weigh again, put the luggage down, wait a few seconds,
then lift your luggage with the scales again.
There is no need to complete the calibration again.
You can also change luggage.

3. Tare function (Unit KG selected)

a) If there is a weight shown on the LCD before weighing, e.g:



b) Press “Ⓢ” to set it to zero.



c) It is now ready to use.

Indication Message

- a) Low battery indication.
Please change the battery.



- b) Overload indication.
Please remove the weight
to protect the loadcells.



- Negative weight indication.
This will show when the weight
it removed under 'Tare' function setting.



Note:

- Please place the object you are weighing in the centre of the scale platform to obtain a more accurate weight.
- Please do not put items on the hook while the device is switched on.
- If the scale is not being used for a long period of time, remove batteries.
- Clean the scale with a damp cloth.
- Do not immerse the scale in water or use chemical or abrasive cleaning agents.
- To maximise battery life, press “⊙” for 2 seconds to switch off.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne et un fusible de 3 ampères.
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

suivez nous



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.youtube.com/@duronic_france)





[Duronic France](https://www.instagram.com/Duronic_France)




[@Duronic_France](https://www.facebook.com/@Duronic_France)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch





Merkmale

- Kapazität: 50kg/7st:12.2lb/110.2lb
- Trennung: 0.1kg/0.2lb
- Gewichtseinheiten: kg/st/lb
- Minimales Gewicht: 0.5kg
- Funktionstaste: 
- Display; Positiv LCD
- Batterie: 1xCR2032
- Abmessungen: 150x34x37mm
- Gewicht mit Signalton sperren
- Drücken Sie  um das Gerät einzuschalten
- Automatische Ausschaltfunktion




Symbol	Beschreibung
	Negatives Gewicht

Funktionsanzeige

- Drücken Sie “” um in den Wiegemodus zu gelangen
- Drücken Sie “” um die gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen
- Drücken und halten Sie “” für 2 Sekunden um das Gerät auszuschalten
- Drücken Sie “” um die Tara-Funktion im Wiegemodus auszuführen

Bedienung

1. Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit vor Gebrauch.
- a) Öffnen Sie mit dem Haken die Batterieklappe an der Rückseite der Waage.
- b) Legen Sie die Batterie ein und stellen Sie sicher, dass die +/- Anschlüsse korrekt sind.
- c) Drücken Sie “” um die Gewichtseinheit auszuwählen, bevor am Display "0" angezeigt wird.
- d) Bitte warten Sie, nachdem Sie die Gewichtseinheit ausgewählt haben.
Die Waage wird in den Wiegemodus versetzt.



Hinweis:

Sie können gemäß dem unten beschriebenden Wiegevorgang beginnen. Wenn die Waage nicht bedient wird und das Gewicht im Wiegemodus konstant ist, wird sich die Waage nach 30 Sekunden automatisch ausschalten.

2. Wiegen (Gewichtseinheit KG ausgewählt)


a) Drücken Sie “Ⓢ” um das Gerät einzuschalten.



b) Warten Sie, bis die Waage auf Null kalibriert ist.



c) Befestigen Sie den Gurt am Gepäckgriff und heben Sie diesen an.



d) Das Gewicht wird gesperrt und wenn das Gepäck stabil ist, ertönt ein Signalton.



Hinweis:

Wenn Sie einen weiteren Wiegevorgang tätigen wollen, legen Sie das Gepäck ab, warten Sie ein paar Sekunden und heben Sie dann Ihr Gepäck wieder mit der Waage an. Sie müssen die Kalibrierung nicht erneut durchführen. Sie können auch die Gepäckstücke wechseln.

3. Tara-Funktion (Gewichtseinheit KG ausgewählt)

a) Wenn vor dem Wiegen ein Gewicht auf dem LCD angezeigt wird, z.B.:



b) Drücken Sie “Ⓢ” um das Gerät auf "0" zu setzen.



c) Es ist jetzt bereit zur Verwendung.

Hinweismeldungen

- a) Anzeige für eine schwache Batterie.
Bitte wechseln Sie die Batterie.



- b) Überlastungsanzeige. Bitte entfernen Sie das Gewicht, um die Wägezellen zu schützen.



Negative Gewichtsanzeige.
Dies wird angezeigt, wenn das Gewicht unter der "Tara-Funktionseinstellung" entfernt wurde.



Hinweis:

- Bitte platzieren Sie das zu wiegende Gepäck in die Mitte der Waagenplattform, um ein genaueres Gewicht zu erhalten.
- Bitte legen Sie keine Gegenstände auf den Haken, während das Gerät arbeitet.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie die Waage nicht ins Wasser und verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Um die Lebenszeit der Batterie zu verlängern, drücken Sie "Ⓢ" für 2 Sekunden um diese auszuschalten.

Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.
Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.
Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Folgen Sie Uns



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)





[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)




[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)

Manual de instrucciones en español





Características

- Capacidad: 50 kg/ 7st:12.2lb/110.2lb
- División: 0,1kg /0,2 lb
- Unidad de medida: kg /st / lb
- Peso mínimo: 0,5 kg
- Botón de encendido: 
- Pantalla; LCD positivo
- Batería: 1xCR2032
- Dimensiones: 150 x 34 x 37 mm
- Bloqueo de peso con sonido de aviso
- Presione  para encender
- Función autoapagado



Símbolo	Descripción
	Peso negativo


Indicador de función

- Presione “” para encender el modo pesaje
- Presione “” para seleccionar la unidad de medida deseada
- Mantenga pulsado “” unos 2 segundos para apagar
- Presione “” para activar el modo Tara de pesaje

Instrucciones de uso


1. Seleccione la unidad de pesaje antes de utilizar.

a) Con ayuda del gancho, abra el compartimento de la batería situado en la parte trasera,



b) Coloque la pila y compruebe que los extremos +/- coinciden.



c) Presione “” para seleccionar la unidad de pesaje antes de que la pantalla muestre un cero.



d) Una vez seleccionada la unidad de pesaje, espere hasta que la báscula cambie al modo de pesaje.



Nota:

Puede seguir los pasos que aparecen a continuación para comenzar a pesar. Si no realiza ninguna acción y el peso permanece estable en el modo de pesaje, la báscula se apagará automáticamente pasados 30 segundos.

2. Pesaje (Seleccionada la unidad de kg)

a) Presione “Ⓢ” para encender.



b) Espere hasta ver un cero en la pantalla.



c) Encanche la correa en el asa de la maleta y levántela.



d) El peso se fijará y sonará un pitido ("bip") indicando que el peso es estable.



Nota:

Si desea pesar de nuevo, baje la báscula y espere varios segundos. Entonces levante de nuevo la maleta tirando de la báscula hacia arriba.
No es necesario que vuelva a calibrar la báscula.
Puede probar asimismo con otro bulto.

3. Función Tara (Unidad de kg seleccionada)

a) Si hay un peso marcado en la pantalla antes de pesar, ej.:



b) Presione “Ⓢ” para ponerla en cero.



c) Ahora estará lista para usarla.

Mensaje de aviso

- a) Aviso de batería baja.
Por favor, cambie la pila



- b) Aviso de sobrepeso. Quite algo de peso para proteger los medidores .



- c) Aviso de peso negativo.
Se mostrará este mensaje cuando quite peso mientras la función Tara está activada.



Nota:

- Sitúe el objeto que desee pesar en el centro de la báscula para obtener un resultado más preciso.
- No enganche ningún objeto en el gancho mientras el aparato esté encendido.
- Si no va a utilizar la báscula durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila.
- Limpie la báscula con un paño húmedo.
- No sumerja la báscula en agua u en líquidos de limpieza químicos o abrasivos..
- Para maximizar la vida útil del aparato, mantenga pulsado “Ⓢ” durante 2 segundos para apagarlo.

Garantía

Este producto tiene 1 año de garantía del fabricante Duronic (Shine-MARt Ltd).

ATENCIÓN: ESTAS PREVISIONES NO AFECTARÁN A SUS DERECHOS ESTATUTARIOS COMO CONSUMIDOR.

Este producto ha sido fabricado bajo los más estrictos controles de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad. Este producto tendrá una larga vida útil siempre y cuando sea manipulado y mantenido de forma adecuada.

El producto dispone de 1 años de garantía desde la fecha de compra original. En el caso de que surja algún fallo debido a un error/ defecto de fábrica o mano de obra, el producto deberá ser devuelto al lugar de compra original. Reembolso o reemplazo a discreción de la compañía.

1. El producto debe ser devuelto al fabricante junto con el comprobante de compra original.
2. El producto debe ser instalado y manipulado según las instrucciones recogidas en este manual.
3. Este producto es únicamente apto para uso doméstico.
4. La garantía no cubre el desgaste, daño malicioso, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas ni accesorios de repuesto.
5. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de las pérdidas o daños accidentales o indirectos.
6. Shine-Mart Ltd se desentiende de toda responsabilidad en materia de reparaciones realizadas por expertos, así como de las piezas consumibles.
7. Válida en toda la Unión europea.



Este producto está equipado con enchufe/fusible europeo
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Si encuentra este símbolo en un producto y/o documento, indica que una vez finalizada la vida útil del productp, este debe ser tratado como residuo de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser desechado junto con los residuos domésticos, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, separe todos los productos (RAEE) y llévelos al punto limpio de su autoridad local, donde podrá depositarlo de forma gratuita.

La correcta eliminación de residuos de productos RAEE por parte de los consumidores ayuda a la conservación de los recursos naturales y previene los efectos negativos que sus materiales puedan tener sobre la salud humana y el medio ambiente.

Síguenos



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)

Manuale D'istruzioni In Italiano

Features

- Capacity: 50kg/7st:12.2lb/110.2lb
- Division: 0.1kg/0.2lb
- Weight Unit: kg/st/lb
- Minimal Weight: 0.5kg
- Function Key: (⏻)
- Display; Positive LCD
- Battery: 1xCR2032
- Dimensions: 150x34x37mm
- Lock weight with beep tone
- Press (⏻) to switch on
- Auto off function



Symbol	Description
—	Negative weight

Function Indication

- Press “(⏻)” to switch on to enter weighing mode
- Press “(⏻)” to select the desired unit
- Press and hold “(⏻)” for about 2 seconds to switch off
- Press “(⏻)” to make tare function in weighing mode

Operation

1. Select desired unit before use.
 - a) Using the hook, open the battery door at the back of the scale.
 - b) Put the battery in and ensure +/- terminals are correct.
 - c) Press “(⏻)” to select desired unit, before the display shows zero.
 - d) After selecting the unit, please wait. The scale will go into weighing mode.



Note:

You may start to weigh according to the weighing procedure below.
If there is not any operation and the weight is steady in weighing mode,
the scale will turn off automatically after 30 seconds.

2. Weighing (Unit KG selected)

a) Press “Ⓢ” to switch on.



b) Wait until the scale calibrates to zero.



c) Attach the strap to the luggage handle and raise it up.



d) The weight will be locked and a ‘beep’ indication will sound when stable.



Note:

If you want to weigh again, put the luggage down, wait a few seconds,
then lift your luggage with the scales again.
There is no need to complete the calibration again.
You can also change luggage.

3. Tare function (Unit KG selected)

a) If there is a weight shown on the LCD before weighing, e.g:



b) Press “Ⓢ” to set it to zero.



c) It is now ready to use.

Indication Message

- a) Low battery indication.
Please change the battery.



- b) Overload indication.
Please remove the weight
to protect the loadcells.



- Negative weight indication.
This will show when the weight
it removed under 'Tare' function setting.



Note:

- Please place the object you are weighing in the centre of the scale platform to obtain a more accurate weight.
- Please do not put items on the hook while the device is switched on.
- If the scale is not being used for a long period of time, remove batteries.
- Clean the scale with a damp cloth.
- Do not immerse the scale in water or use chemical or abrasive cleaning agents.
- To maximise battery life, press “⊙” for 2 seconds to switch off.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)

DURONIC