

Hinweise zur Reinigung

Ihr Whiteboard bleibt nur bei angemessener und regelmäßiger Pflege richtig weiß. Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise.

Grundsätzlich gilt, je länger die Farbreste eintrocknen können, umso mehr Energie müssen Sie am Ende in die Reinigung des Whiteboards investieren.

Tägliche Reinigung:

Für die schnelle und trockene Reinigung empfehlen wir ein Microfasertuch. Damit entfernen Sie die Rückstände der Whiteboardmarker schonend und kratzerfrei, ohne Streifen oder Fasern auf dem Board zu hinterlassen. Das Geschriebene stets antrocknen lassen und erst dann entfernen, sonst verschmiert der Stift.

Regelmäßige feuchte Reinigung:

Wir empfehlen das Board am Abend oder zumindest einmal in der Woche, je nachdem wie intensiv sie das Produkt nutzen, mit Wasser oder Whiteboardreiniger zu putzen. Zur gründlichen Reinigung und um Farbablagerungen zu vermeiden nehmen sie ein feuchtes Microfasertuch und reinigen sie das gesamte Board.

Flecken entfernen mit Reinigungsalkohol oder Oranex:

Zur Entfernung einzelner Flecken oder verschmierter Stellen empfehlen wir Reinigungsalkohol oder, falls es sehr hartnäckige Flecken sind, das Reinigungsmittel Oranex. Tragen sie etwas Reinigungsalkohol/Oranex auf ein Tuch auf und gehen sie langsam mit kreisenden Bewegungen über die verschmutzte Stelle. Oranex kann auf dem Board einen öligen Film hinterlassen, so dass die trockene Abwischbarkeit der Fläche nicht mehr gewährleistet ist. Daher ist es wichtig im Anschluss an die Reinigung, das Board mit klarem Wasser intensiv zu reinigen und mit einem trockenen Tuch nachzuwischen, gegebenfalls auch mehrmals.

Stifte und Magnete:

Nutzen Sie ausschließlich geeignete hochwertige Boardmarker, wir empfehlen Lumocolor von Staedtler. Andere wasserfeste Stifte sind nicht für Whiteboards gemacht und sorgen für eine erschwerte Reinigung.

Um Kratzer zu vermeiden, die Magnete anheben und versetzen, nicht auf der Tafel verschieben.

Falsche Reinigungsmittel:

Zu scharfe oder zu viel Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen! Bitte verwenden sie keine zu rauen Tücher oder Schwämme und üben sie nicht zu viel Druck aus.

Cleaning Instructions

The whiteboard only stays white when properly and regular maintained. Please take note of our care instructions.

As a general rule, the longer the ink residues can dry out, the more energy you will need to clean the whiteboard.

Daily cleaning:

For quick and dry cleaning we recommend a microfibre cloth. This removes the residues of the whiteboard markers gently and without scratching, leaving no stripes or fibers on the board. Always let the ink dry and then remove it, otherwise the pencil smears.

Regular wet cleaning:

We recommend cleaning the board with water or whiteboard cleaner in the evening or at least once a week, depending on how intensely you use the product. For thorough cleaning and to avoid paint deposits, use a damp microfiber cloth and clean the entire board.

Remove stains with cleaning alcohol or Oranex:

To remove single stains or smudges, we recommend cleaning alcohol or, if the stains are very stubborn, Oranex cleaner. Apply some cleaning alcohol / Oranex on a cloth and slowly move it over the polluted area in a circular motion.

Oranex can leave an oily film on the board, so that the dry erasability of the surface is no longer guaranteed. Therefore, it is important to clean the board thoroughly with clean water and wipe with a dry cloth after the cleaning, if necessary several times.

Pins and magnets:

Only use suitable, high quality board markers, we recommend Lumocolor from Staedtler. Other water-resistant pens are not made for whiteboards and provide difficult cleaning. To avoid scratches, lift and move the magnets, do not move on the board.

Wrong detergents:

Too aggressive or too much cleaning agent can damage the surface!
Please do not use too rough wipes and do not exert too much pressure.