

Keyboard System

Assembly Instructions

For use with all Humanscale
Keyboard Systems.

English 2

Français 5


North America: +1 800 400 0625

Europe: +353 (0)1 858 0910


Asia Pacific: +852 2581 0570

Humanscale®


PARTS INCLUDED




Keyboard
Mechanism (1)



Track (1)



Keyboard
Platform (1)




End Cap (1)



Round Head
Screws (12)



Flat Head
Screws (4)




Hex Nuts (4)




Cord Clips (2)

TOOLS REQUIRED



Phillips Head Screwdriver




Drill with #2 Philips
Head Driver Bit

STEP 1


Affix track to underside of desk using round head screws provided in hardware bag. Then, slide mechanism into track by aligning track glides with the track.

Slide mechanism all the way in until it hits the stoppers in the back of the track.




STEP 2:

Add End Cap to front of track, making sure that it slides into the track without interference.




STEP 3:

Add buttons into the End Cap and track holes and turn 45 degrees inward.



STEP 4:


Attach keyboard platform onto the mechanism using flat-head screws provided in hardware bag.



STEP 5:

Affix palm support and non-skid (if packaged separately) onto keyboard platform as shown below.

Add mouse assembly by sliding into left track (for left handed users) or right track (for right handed users) on the side of keyboard platform. This is only applicable for keyboard platforms with external mouse assembly option.



Humanscale Corporation
1114 6th Ave. 15th Floor
New York, NY 10036

www.humanscale.com


For our terms and conditions please go to
<https://www.humanscale.com/about/legal-information/terms-conditions.cfm>

© 2021 Humanscale Corporation. The text and artwork are copyrighted materials. All rights reserved. The Humanscale mark and logo are trademarks of Humanscale Corporation and are registered in the United States and certain other countries.

Systeme de clavier

Instructions d'assemblage

À utiliser avec tous les systèmes
de clavier de Humanscale.




Amérique du Nord : +1 800 400-0625

Europe : + 353 (0)1 858-0910


Asie pacifique : + 852 2581-0570

Humanscale®

PIÈCES INCLUSES




Mécanisme de
clavier (1)



Rail (1)




Plateforme de
clavier (1)




Embout (1)



Vis à tête
ronde (12)



Vis à tête
plate (4)




Écrous
hexagonaux (4)




Pincés pour
câbles (2)

Outils nécessaires



Tournevis cruciforme




Perceuse avec embout
cruciforme no 2

ÉTAPE 1 :


Fixez le rail sous le bureau à l'aide des vis à tête ronde fournies dans le sachet de matériel. Faites ensuite glisser le mécanisme dans le rail en alignant les glissières avec le rail.

Faites glisser le mécanisme jusqu'à ce qu'il entre en contact avec les butées à l'arrière du rail.




ÉTAPE 2 :

Ajoutez l'embout à l'avant du rail en vous assurant qu'il glisse dans le rail sans interférence.




ÉTAPE 3 :

Ajoutez des boutons dans l'embout, suivez les trous et tournez à 45 degrés vers l'intérieur.



ÉTAPE 4 :


Fixez la plateforme du clavier sur le mécanisme à l'aide des vis à tête plate fournies dans le sachet de matériel.



ÉTAPE 5 :

Fixez la plateforme du clavier sur le mécanisme à l'aide des vis à tête plate fournies dans le sachet de matériel.

Ajoutez l'assemblage de la souris en la faisant glisser sur le rail gauche (pour les gauchers) ou le rail droit (pour les droitiers) sur le côté de la plateforme du clavier. Cela s'applique uniquement aux plateformes de clavier avec l'option d'assemblage externe de la souris.



Humanscale Corporation
1114 6th Ave. 15th Floor
New York, NY 10036

www.humanscale.com

Pour connaître nos conditions générales, veuillez visiter le site
<https://www.humanscale.com/about/legal-information/terms-conditions.cfm>

© 2021 Humanscale Corporation. Le texte et les illustrations de ce document sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits réservés. La marque ainsi que le logo de Humanscale sont des marques de commerce de Humanscale Corporation et sont enregistrés aux États-Unis ainsi que dans certains pays.