


Package Contents
USB Desk Fan
USB Charging Cable
User Manual

Product Overview



Use the Fan

1. Insert the DC plug into the DC port of the fan base. Then insert the USB plug into the USB port of the computer.
2. Press one button of the 1/2/3 gears to turn on the fan. Press the 0 button to turn off the fan.
3. You can make the fan oscillating as per the wind direction adjusting method.
4. The fan can also be powered by 3 AA batteries. (Battery not provided by EasyAcc).

Power Supply Mode

1. Powered by USB Port: Insert the USB cable into the USB port of a computer or a laptop.
2. Powered by Batteries: Put 3 AA batteries into the battery box. (Battery not provided by EasyAcc).

Specifications

Output Power	3W
Input	5V / 0.20-0.60A
Speed Level	3 Levels
Battery Type	AA Battery (Battery Not Included)
Connection Type	USB Port
USB Power Supply	Speed I 1700RPM 320mA Speed II 2100RPM 400mA Speed III 2400RPM 500mA
Size	135 × 139 × 205 mm / 5.31 × 5.47 × 8.07 in
Weight	400g / 14.11oz

Wind Direction Adjusting

1. Method Adjust Up & Down: Adjust the wind direction by rotating the fan head directly. The tilt angle of the fan head can be adjusted by controlling the fixed knob.
2. Oscillating Switch Using Instructions: Rotate the button to activate oscillating. Counter-clockwise rotation is for oscillating. Clockwise rotation is for stopping. Attention: Please rotate the switch button carefully, in order to avoid any damage to the fan.

Notes

1. Please don't remove the USB plug roughly, in order to avoid any damage to the USB port of the computer.
2. The batteries cannot be installed in wrong positive and negative poles. Please remove the batteries if they are not needed to be used.
3. Do not put your fingers or other items into the working fan to avoid hurting yourself or the fan.
4. Avoid placing the product on uneven surface.
5. Make sure the fan is turned off to avoid fire when you are about to leave.
6. Avoid using the product in hot or damp places, and keep away from direct sunlight.

Warranty

EasyAcc provides the product with lifetime warranty since the date of purchase. The warranty does not cover improper use of the product, such as dismantling the product by yourself. The warranty also does not cover products that purchased from other unauthorized seller.

Contact Us

Email: support@easyacc.com
Official Website: www.easyacc.com
Facebook: www.facebook.com/EasyAcc.official




Manufacturer: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.
Manufacturer Address: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Hereby, EasyAcc declares that this USB Desk Fan is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity

Packungsinhalt
USB Tischventilator
USB Ladekabel
Benutzerhandbuch

Produktdansicht



Benutzung

1. Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-Anschluss der Ventilatorsockel. Stecken Sie dann den USB-Stecker in den USB-Anschluss des Computers.
2. Drücken Sie eine der Tasten 1/2/3, um den Lüfter einzuschalten. Drücken Sie die 0-Taste, um den Lüfter auszuschalten.
3. Sie können den Lüfter gemäß der Windrichtungsanpassungsmethode oszillieren lassen.
4. Der Lüfter kann auch mit 3 AA-Batterien betrieben werden. (Batterie wird nicht von EasyAcc bereitgestellt).

Stromversorgungsmodus

1. Stromversorgung über USB-Anschluss: Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss eines Computers oder Laptops.

2. Angetrieben durch Batterien: Legen Sie 3 AA-Batterien in das Batteriefach ein. (Batterie wird nicht von EasyAcc bereitgestellt).

Spezifikationen

Ausgangsleistung	3W
Eingang	5V / 0.20-0.60A
Geschwindigkeitsstufe	3 Stufen
Batterietyp	AA-Batterie (Batterie Nicht Im Lieferumfang Enthalten)
Verbindungsyp	USB Zugang
USB Stromversorgung	Geschwindigkeit Motorgeschwindigkeit Betriebsstrom Geschwindigkeit I 1700RPM 320mA Geschwindigkeit II 2100RPM 400mA Geschwindigkeit III 2400RPM 500mA
Maße	135 × 139 × 205 mm / 5.31 × 5.47 × 8.07 in
Gewicht	400g / 14.11oz

Windrichtung einstellen

1. Verstellen nach oben oder unten. Passen Sie die Windrichtung an, indem Sie den Lüfterkopf direkt drehen. Die Beweglichkeit des Lüfterkopfes kann durch Steuern des festgestellten Knopfes eingestellt werden.
2. Oszillationsgeschalter mit Anweisungen: Drehen Sie die Taste, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren. Drehung gegen den Uhrzeigersinn ist oszillierend. Drehen im Uhrzeigersinn dient zum Stoppen. Achtung: Bitte drehen Sie den Schalterkopf vorsichtig, um eine Beschädigung des Lüfters zu vermeiden.

Hinweise

1. Bitte entfernen Sie den USB-Stecker nicht grob, um eine Beschädigung des USB-Anschlusses zu vermeiden.
2. Die Batterien können nicht mit falschen positiven und negativen Polen eingesetzt werden. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht benötigt werden.

3. Stecken Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände in den Arbeitsventilator, um sich nicht selbst zu verletzen oder den Ventilator zu beschädigen.

4. Ziehen Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen auf.

5. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter ausgeschaltet ist, um Feuer zu vermeiden, wenn Sie das Gerät verlassen.


6. Verwenden Sie das Produkt nicht an heißen oder feuchten Orten und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Garantie

EasyAcc gewährt dem Produkt ab dem Kaufdatum eine lebenslange Garantie. Die Garantie deckt nicht den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts ab, z. B. die Demontage des Produkts durch Sie. Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf Produkte, die von anderen nicht autorisierten Verkäufern erworben wurden.

Kontaktieren Sie uns

Email: support@easyacc.com
Official Website: www.easyacc.com
Facebook: www.facebook.com/EasyAcc.official




Hersteller: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.
Herstelleradresse: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Hereby, EasyAcc declares that this USB Mini-Ventilator is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU article. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the following link and clicking the "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity

Contenuto della confezione :
USB Ventilatore da tavolo
USB Cavo di ricarica
Manuale utente

Panoramica del Prodotto



Uso del ventilatore

1. Inserire la spina DC nella porta DC della base del ventilatore. Quindi inserire la spina USB nella porta USB del computer.
2. Premere un pulsante delle marce 1/2/3 per accendere il ventilatore. Premere il tasto 0 per spegnere.
3. È possibile far oscillare il ventilatore secondo il metodo di regolazione della direzione del vento.
4. Il ventilatore può anche essere alimentato da 3 batterie AA (EasyAcc non fornisce la batteria).

Modalità di alimentazione

1. Alimentato tramite la porta USB: inserire il cavo USB nella porta USB di un computer o di un laptop.
2. Alimentato dalle batterie: Inserire 3 batterie AA nella scatola della batteria (EasyAcc non fornisce la batteria).



support@easyacc.com
www.EasyAcc.com

Specificazioni

Potenza di usata	3W
Ingresso	5V / 0.20-0.60A
Livello di velocità	3 Livelli
Tipo di Batteria	AA Batteria (La Batteria Non Contiene)
Tipo di connessione	Porte di USB
Alimentazione USB	Velocità di alimentazione Velocità del motore Corrente di lavoro Velocità I 1700RPM 320mA Velocità II 2100RPM 400mA Velocità III 2400RPM 500mA
Dimensioni	135 × 139 × 205 mm / 5.31 × 5.47 × 8.07 pollici
Peso	400g / 14.11oz

Regolazione della direzione del vento

1. Metodo di Regolazione Su & Giù: la regola della direzione del vento ruotando direttamente la testa del ventilatore. La tenuta della testa del ventilatore può essere regolata controllando la manopola fissa.
2. Intermittente oscillante Utilizzo delle istruzioni: ruotare il pulsante per attivare l'oscillazione. La rotazione in senso antiorario è per oscillare. La rotazione in senso orario è per fermare. Attenzione: ruotare attentamente il pulsante di accensione, per evitare danni del ventilatore.

Note

1. Si prega di non rimuovere la spina USB rudemente, al fine di evitare danni alla porta USB.
2. Le batterie non possono essere installate con poli positive e negative errati. Si prega di rimuovere le batterie se non sono necessarie per l'uso.
3. Non mettere le dita o altri oggetti nel ventilatore di lavoro per evitare di ferire se stessi o il ventilatore.
4. Evitare di posizionare il prodotto sulle superfici irregolari.

5. Assicurarsi che il ventilatore sia spento per evitare incendi quando stai per partire.


6. Evitare l'uso del prodotto in luoghi caldi o umidi e tenersi lontano dalla luce solare direttamente.

Garanzia

EasyAcc fornisce il prodotto con garanzia a vita dalla data di acquisto. La garanzia non copre l'uso improprio del prodotto, come lo smontamento del prodotto da soli. Inoltre, la garanzia non copre i prodotti acquistati da altri venditori non autorizzati.

Contattaci

Email: support@easyacc.com
Sito del Web ufficiale: www.easyacc.com
Facebook: www.facebook.com/EasyAcc.official




Produttore: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.
Indirizzo del produttore: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Con la presente, EasyAcc dichiara che questo USB mini ventilatore è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE. Il Certificato di conformità e la Dichiarazione di conformità per questo prodotto sono disponibili sul link sottostante e facendo clic su "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity

パッケージ内容
USB 卓上扇風機
充電ケーブル
USB 充電ケーブル

商品の画像



使い方

1. DCプラグを基盤の充電口に差し込んで、それから、ケーブルをパソコンに接続する。
2. 1/2/3のボタンを押して扇風機を起動する。ボタンを押して扇風機を停止。
3. 扇風機の向きを調整して扇風機の向きを調整できます。
4. 3本電池がない場合は、扇風機を起動させられず(EasyAccは提供しません)。

パワー

1. 電源とUSBケーブルを一度ケーブルをパソコンなどに接続して充電する。
2. 電源がない場合は、3本電池がない場合は充電ケーブルを挿入する必要があります。(EasyAccは提供しません)。

商品仕様

出力	3W
電圧	5V / 0.20-0.60A
スピードレベル	3レベル
バッテリータイプ	AA 電池(含まれない)
接続タイプ	USB 充電口
USB 充電	風力 エンジン回転数 Working current スピード I 1700RPM 320mA スピード II 2100RPM 400mA スピード III 2400RPM 500mA
サイズ	135 × 139 × 205 mm / 5.31 × 5.47 × 8.07 in
重量	400g / 14.11oz

風向を調整

1. 上向き調整方法: 扇風機の正面と固定ノブに調整可能な十字の突起のスリットの横切りに、扇風機の向きを調整できます。反対方向は正面から、斜め方向は十字の突起を横切りに調整できます。

ご注意ください

1. USB 充電は扇風機を起動させるのを停止するため、乱暴で使わないでください。
2. 逆方向には扇風機を停止させない、長い時間を使わないでください。バッテリーを取出してください。
3. 正方向に扇風機の向きを調整する場合は、扇風機の向きを調整する必要があります。
4. 必須の3本AA電池も必要ありません。
5. 使用中、手の指や他の物体が扇風機の内部に入らないでください。
6. 暑すぎる場所や直射日光が強い場所では使わないでください。

品質保証

EasyAcc は製品の品質とお客様の満足度を最優先とします。品質保証は購入者の人道的権利から導かれました。したがって、EasyAcc は製品の品質とお客様の満足度を最優先とします。


お問い合わせ

メール: support@easyacc.com
ウェブサイト: www.easyacc.com
Facebook: www.facebook.com/EasyAcc.official

メーカー名: 中国深圳セントラルトップシャープ精密電子株式会社
メーカーアドレス: E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building



そして、EasyAcc は 2014/53/UE の規定に符合します。下記のリンクをクリックして詳しく情報を検索してください。
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity



> Quick Start Guide