

**Package Contents**  
USB Desk Fan  
USB Charging Cable  
User Manual

**Product Overview**

**Use the Fan**

- Press one button of the 1/23 gears to turn on the fan. Press the 0 button to turn off the fan.
- You can make the fan oscillating as per the wind direction adjusting method.

**Charge the Fan**

1. Insert the DC plug into the DC port of the fan base. Then insert the USB plug into the USB port of the computer, a USB charger, or a power bank, and starts to charge.

2. When red and green flashes alternately, it means the battery is low. Please charge in time.

**Specifications**

Output Power	6W
Input	5V / 0.30-1.20A
Speed Level	3 Levels
Battery Type	3.7V / 520mAh
Charging Time	6 Hours Speed 1 last 5 hours with a full charge. Speed 2 last 8 hours with a full charge. Speed 3 last 15 hours with a full charge.
Charging Indicators	Charging: Red Charging Finished: Green
Connection Type	USB Port
Size	135 × 139 × 208 mm / 5.31 × 5.47 × 8.19 in
Weight	510g / 17.96oz (Battery Included)

**Wind Direction Adjusting**

1. Method Adjust Up & Down: Adjust the wind direction by rotating the fan head directly. The tilt angle of the fan head can be adjusted by controlling the fixed knob.

2. Oscillating Switch Using Instructions: Rotate the button to activate oscillating. Counterclockwise rotation is for oscillating. Clockwise rotation is for stopping. Attention: Please rotate the switch button carefully, in order to avoid any damage to the fan.

**Notes**

- Please don't remove the USB plug roughly, in order to avoid any damage to the USB port.
- Do not put your fingers or other items into the working fan to avoid hurting yourself or the fan.
- Avoid placing the product on uneven surface.
- Make sure the fan is turned off to avoid fire when you are about to leave.
- Avoid using the product in hot or damp places, and keep it away from direct sunlight.
- To take full use of the product, and ensure a long lifespan, please use accessories coming with the product.

**Warranty**

EasyAcc provides the product with lifetime warranty since the date of purchase. The warranty does not cover improper use of the product, such as dismantling the product by yourself. The warranty also does not cover products that purchased from other unauthorized seller.

**Contact Us**

Email: support@easyacc.com  
Official Website: www.easyacc.com  
Facebook: www.facebook.com/Easyacc.official

Manufacturer: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.  
Manufacturer Address: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Hereby, EasyAcc declares that this USB Desk Fan is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".  
[www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity](http://www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity)

**Packungsinhalt**  
USB Tischventilator  
USB Ladekabel  
Benutzerhandbuch

**Produktansicht**

**Benutzung**

- Drücken Sie eine Taste der 1/23-Geschwindigkeiten, um den Lüfter einzuschalten. Drücken Sie die 0-Taste, um den Lüfter auszuschalten.
- Die können den Lüfter gemäß der Windrichtungsanpassungsmethode oszillieren lassen.

**Laden des Ventilators**

- Stecken Sie den DC-Stecker in den DC-Anschluss der Lüftersockel. Stecken Sie dann den USB-Stecker in den USB-Anschluss des Computers, ein USB-Ladegerät oder eine Powerbank. Der Ladevorgang beginnt.
- Wenn rot und grün abwechselnd blinken, ist die Batterie schwach. Bitte rechtzeitig aufladen.

**Spezifikationen**

Ausgangsleistung	6W
Eingang	5V / 0.30-1.20A
Geschwindigkeitseinstufen	3 Stufen
Batterietyp	3.7V / 520mAh
Ladedauer	6 Stunden Geschwindigkeit 1 hält 5 Stunden bei voller Ladung Geschwindigkeit 2 hält 8 Stunden bei voller Ladung Geschwindigkeit 3 hält 15 Stunden bei voller Ladung
Ladungsanzeigen	Laden: Rot Laden Beendet: Grün
Verbindungstyp	USB Zugang
Maße	135 × 139 × 208 mm / 5.31 × 5.47 × 8.19 in
Gewicht	510g / 17.96oz (Batterien eingeschlossen)

**Windrichtung einstellen**

- Verstellen nach oben oder unten: Passen Sie die Windrichtung an, indem Sie den Lüfterkopf direkt drehen. Die Beweglichkeit des Lüfterkopfes kann durch Steuern des festgestellten Knöpfes eingestellt werden.
- Oszillationschalter mit Anweisungen: Drehen Sie die Taste, um die Oszillationsfunktion zu aktivieren. Drehung gegen den Uhrzeigersinn ist oszillieren. Drehen im Uhrzeigersinn dient zum Stoppen. Achtung: Bitte drehen Sie den Schaltknopf vorsichtig, um eine Beschädigung des Lüfters zu vermeiden.

**Hinweise**

- Bitte entfernen Sie den USB-Stecker nicht grob, um eine Beschädigung des USB-Anschlusses zu vermeiden.
- Stecken Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände in den Arbeitsventilator, um sich nicht selbst zu verletzen oder den Ventilator zu beschädigen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Lüfter ausgegastet ist, um Feuer zu vermeiden, wenn Sie das Gerät verlassen.

5. Verwenden Sie das Produkt nicht an heißen oder feuchten Orten und halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.

6. Um das Produkt in vollem Umfang nutzen zu können und eine lange Lebensdauer sicherzustellen, verwenden Sie bitte das mit dem Produkt gelieferte Zubehör.

**Garantie**

EasyAcc gewährt dem Produkt ab dem Kaufdatum eine lebenslange Garantie. Die Garantie deckt nicht den unersachtem Gebrauch des Produkts ab, z. B. die Demontage des Produkts durch Sie. Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf Produkte, die von anderen nicht autorisierten Verkäufern erworben wurden.

**Kontaktieren Sie uns**

Email: support@easyacc.com  
Official Website: www.easyacc.com  
Facebook: www.facebook.com/Easyacc.official

Hersteller: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.  
Herstelleradresse: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Hereby, EasyAcc declares that this USB Mini Ventilator is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".  
[www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity](http://www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity)

**Contenuto della confezione**  
USB Ventilatore Da Tavolo  
USB Cavo Di Ricarica  
Manuale Utente

**Panoramica del Prodotto**

**Uso del ventilatore**

- Inserire la spina CC nella porta DC della base del ventilatore. Quindi inserire la spina USB nella porta USB del computer.
- È possibile far oscillare il ventilatore secondo il metodo di regolazione della direzione del vento.

**Carica del ventilatore**

- Inserire la spina CC nella porta DC della base di ventilatore. Quindi inserire la spina USB nella porta USB del computer, un caricatore USB o un power bank e inizia a caricare.
- Quando il rosso e il verde lampeggia alternativamente, significa che la batteria è scarica. Si prega di caricare in tempo.

support@easyacc.com  
www.EasyAcc.com

**Specificazioni**

Potenza di uscita	6W
Ingresso	5V / 0.30-1.20A
Livello di velocità	3 Livelli
Tipo di batteria	3.7V / 520mAh
Tempo di ricarica	6 Ore La velocità 1 dura 5 ore con una carica completa. La velocità 2 dura 8 ore con una carica completa. La velocità 3 dura 15 ore con una carica completa
Indicazioni di ricarica	Di ricarica: Rosso Carica Terminata: Verde
Tipo di connessione	Porta Di USB
Dimensioni	135 × 139 × 208 mm / 5.31 × 5.47 × 8.19 pollici
Peso	510g / 17.96oz (Batteria Inclusa)

**Regolazione della direzione del vento**

- Metodo di Regolazione Su e Giù: la regola della direzione del vento ruotando direttamente la testa del ventilatore. La tenuta della testa del ventilatore può essere regolata controllando la manopola fissa.
- Interruttore oscillante Utilizzo delle istruzioni: ruotare il pulsante per attivare l'oscillazione. La rotazione in senso antiorario è per oscillare. La rotazione in senso orario è per l'arresto. Attenzione: ruotare attentamente il pulsante di accensione, per evitare danni del ventilatore.

**Note**

- Si prega di non rimuovere la spina USB rudemente, al fine di evitare danni alla porta USB. Non mettere le dita o altri oggetti nel ventilatore di lavoro per evitare di ferire se stessi o il ventilatore.
- Evitare di posizionare il prodotto su superfici irregolari.
- Assicurarsi che il ventilatore sia spento per evitare incendi quando si sta via per partito.
- Evitare l'uso del prodotto in luoghi caldi o umidi e tenerlo lontano dalla luce solare diretta.
- Per utilizzare pienamente il prodotto e garantire una lunga durata, utilizzare gli accessori forniti con il prodotto.

**Garanzia**

EasyAcc fornisce il prodotto con garanzia a vita dalla data di acquisto. La garanzia non copre l'uso improprio del prodotto, come lo smantellamento del prodotto da soli. Inoltre, la garanzia non copre i prodotti acquistati da altri venditori non autorizzati.

**Contattaci**

Email: support@easyacc.com  
Sito del Web ufficiale: www.easyacc.com  
Facebook: www.facebook.com/Easyacc.official

Produttore: ShenZhen TopSharp Precision Electronics Co., Ltd.  
Indirizzo del produttore: Unit E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

Con la presente, EasyAcc dichiara che questo USB mini ventilatore è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Il Certificato di conformità e la Dichiarazione di conformità per questo prodotto sono disponibili sul link sottostante e facendo clic su "Download".  
[www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity](http://www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity)

**パッケージ内容**  
USB 卓上扇風機  
取組説明書  
USB 充電ケーブル

**商品の画像**

**使い方の**

- 1/23ボタンを押して扇風機を起動する。ボタン0を押して扇風機を止す。
- 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。

**充電方法**

1. DCプラグを扇風の充電口に差し込んで、それから、ケーブルをアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどに接続する。
- 赤い緑指ランプを交替点滅すれば、電源不足で充電してください。

**商品仕様**

出力	6W
電圧	5V / 0.30-1.20A
スピードレベル	3レベル
バッテリータイプ	3.7V / 520mAh
充電時間	6時間 スピード1は持続する スピード2は8時間持続する スピード3は15時間持続する
充電表示ランプ	充電中: 赤い光が点滅 充電済: 緑いランプ
接続タイプ	USB 充電口
サイズ	135 × 139 × 208 mm / 5.31 × 5.47 × 8.19 in
重量	510g / 17.96oz (Battery Included)

**風向を調整**

1. 調整方法: 扇風機のヘッド部分を上下に調整可能です。
2. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
3. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
4. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
5. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
6. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。

**Notes**

1. USB 充電は扇風機の充電を防止するため、乱暴で使わないでください。
2. USB 扇風機はあなたの安全を守るために、指など他の物を扇風機の中に入らないでください。
3. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
4. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
5. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。
6. 扇風機ヘッドを押して扇風機の吹く方向を調整できます。

**品質保証**

EasyAcc は製品の品質とお客様の安全を最優先とします。品質保証は購入者の個人的な過失による損傷や誤用によるものではありません。また、保証は他の第三者による損傷や誤用による損傷には適用されません。

**お問い合わせ**

メール: support@easyacc.com  
ウェブサイト: www.easyacc.com  
Facebook: www.facebook.com/Easyacc.official

メーカー名: 中国深圳トップシャープ精密電子株式会社  
メーカーアドレス: E6, 3/F, Wing Tat Commercial Building

そして、EasyAcc は 2014/53/UE の要件に準拠します。下記のリンクをクリックして詳細な情報を見てください。  
[www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity](http://www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity)

➤ Quick Start Guide