

MANUAL DE INSTALAÇÃO - PENDENTE ELO ITENS COLLECTIONS

FURAÇÃO NO TETO:

Com as ferramentas laser e trena fará as marcações no teto, no local desejado. Lembrando que o local deve estar limpo para melhor instalação do pendente.


INSTALAÇÃO CANOPLA:

2.0 - Fixe as buchas **G** no teto no local desejado.

2.1 - Desrosqueie os parafusos **B** da peça **A**. Utilize a peça **H** como referência para furar o teto e permitir a passagem do cabo de energia.

2.2 - Fixe a peça **H** com a peça **I** nas buchas **G** fixadas no teto.

2.3 - Revista a peça **A** sob a peça **H** rosqueando a peça **B** nas laterais da peça **A**.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Alicate de bico e universal; chave philips e fenda; decapador de fio, fita isolante, parafusadeira e furadeira; pescador de arame; laser e trena. Desligue sempre o interruptor ou djuntor do local onde será a instalação. (se não souber qual o djuntor, desligue o geral)

INSERIR PARAFUSOS E PEÇAS:

1.0 - Ao aplicar a canopla, passar o fio de energia **E** pela haste central **D**

1.1 - Após passar o fio de energia rosquear na peça **F**

Obs.: Os excessos dos fios **PP** devem ser cortados, enrolados ou fixados no teto. (caso o teto seja de gesso)

Obs.: Toda e qualquer instalação deve ser feita por um profissional qualificado.

