



# مدفأة كهربائية

# Electric Carbon Room Heater

دليل المستخدم

User's Manual

الطراز:

EH900C2 ▲

Model:

▲ EH900C2

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز،  
و احتفظ به للرجوع إليه مستقبلا.

هذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها  
و ذلك دون إشعار مسبق.

Please read this manual carefully before operating your set.  
Retain it for future reference.

Designs and specifications are subject to change for improvement  
without prior notice.

ISO9001 CE

ISO9001 CE





Model: EH900C2

### Warning

- 1) Do not use in a wet area.
- 2) Do no immerse in water.
- 3) Do not cover or place to close to furniture or clothing.
- 4) Always consult a qualified electrician.
- 5) This unit must be only be used indoor's.
- 6) This unit must only be used under supervision.
- 7) Not be used in bathrooms.
- 8) Do not use this product with a programmable timer.
- 9) The heater is not located immediately below a socket-outlet.

**WARNING: FIRE RISK EXISTS IF THE HEATER IS COVERED BY OR POSITIONED CLOSE TO CURTAINS OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS**

10) -Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

11) -Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

12) This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

13) **WARNING: FIRE RISK EXISTS IF THE HEATER IS COVERED BY OR POSITIONED CLOSE TO CURTAINS OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS**

### WARNING

- 1) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard,
- 2) The product is for household use only
- 3) The heater must not be located immediately below a socket –outlet.
- 4) Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly
- 5) Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool
- 6) The fireguard does not give full protection for young children and for infirm persons.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### Assembly

Follow instructions for assembly.

- 1) Remove butterfly nuts from the base.
- 2) Pull the power cord through the base plate and place the cord through the cable channel to ensure that it is secure.
- 3) Ensure that the base plate is firmly in position and then gently screw the butterfly nuts into position and secure firmly.



### Parts

### Operation

- 1) Insert plug into socket
- 2) Set the power supply switch to the left of "450W" position, means one heating tube to start when power is 450W. Set the power supply switch to the left of "900W" position, means two heating tube to start when power is 900W.
- 3) Set the power supply switch to the right of "450W Turn" position, means one heating tube and oscillation work together when power is 450W. Set the power supply switch to the right of "900W Turn" position, means two heating tube and oscillation work together when power is 900W.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

**Voltage:** 220-240V – 50/60Hz

**Power:** 900w

لا تتخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة مع النفايات العادية، بل تتخلص منها مع النفايات الكهربائية في الحاويات المخصصة لذلك. واتصل بالجهة المحلية المعنية لمعلومات حول أنظمة التجميع المتاحة. وفي حال تم التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة مع النفايات المنزلية العادية، سيؤدي ذلك إلى تسرب المواد الخطرة داخل المياه الجوفية ودخولها في السلسلة الغذائية، ملحقاً بذلك أضراراً صحية كبيرة. وعند استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، يمكن لبعض بائعي التجزئة استعادة جهازك القديم للتخلص منه مجاناً دون رسوم.

**الجهد** 240-220 فولت - 50/60 هرتز  
**الطاقة:** 900 واط

هذا الجهاز غير مُعدّ للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من قصور في القدرات البدنية أو العقلية أو قصور في الخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم. ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

### التركيب والتجميع

يجب اتباع التعليمات التالية:

- (1) قم بإزالة الصواميل من القاعدة.
- (2) اسحب سلك الطاقة من خلال لوحة القاعدة وضع السلك من خلال قناة الكابل للتأكد من أنه آمن.
- (3) تأكد من أن لوحة القاعدة في موضعها بثبات ثم اربط الصواميل برفق في موضعها وثبتها بإحكام.



### الأجزاء:

### التشغيل.

- (1) وصل في مقياس الكهرباء.
- (2) اضبط مفتاح مصدر الطاقة على يسار الموضع "450 واط"، مما يعني بدء تشغيل أنبوب تدفئة واحد عندما تكون الطاقة 450 واط. اضبط مفتاح إمداد الطاقة على يسار وضع "900 واط"، مما يعني تشغيل أنبوبين للتدفئة عندما تكون الطاقة 900 واط.
- (3) اضبط مفتاح إمداد الطاقة على يمين وضع "تبدل 450 واط"، مما يعني أن أنبوب تسخين واحد يعمل بالتبادل مع أنبوب آخر عندما تكون الطاقة 450 واط. اضبط مفتاح مصدر الطاقة على يمين وضع "تبدل 900 واط"، مما يعني أن أنبوبين للتدفئة يعملان معاً عندما تكون الطاقة 900 واط.

## تحذير:

- (1) تجنب الاستخدام في المناطق الرطبة.
  - (2) تجنب غمر الجهاز في الماء.
  - (3) تجنب تغطية الجهاز أو وضعه بالقرب من الأثاث أو الملابس.
  - (4) يرجى استشارة فني كهربائي لأي أمور كهربائية تتعلق بهذا الجهاز.
  - (5) يجب استخدام الجهاز في الأماكن المغلقة فقط.
  - (6) يجب استخدام الجهاز تحت الإشراف.
  - (7) تجنب استخدام الجهاز في الحمامات.
  - (8) تجنب استخدام الجهاز مع مؤقت قابل للبرمجة.
  - (9) يجب عدم وضع الجهاز أسفل المقبس الكهربائي مباشرة.
- تحذير: يوجد خطر نشوب حريق إذا كانت المدفأة موجودة تحت أو موضوعة بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق.**
- (10) ينبغي إبعاد الأطفال أقل من ثلاث سنوات عن الجهاز إلا في حال مراقبتهم بصفة مستمرة.
  - (11) يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 سنوات وأقل من 8 سنوات عدم تشغيل / إطفاء الجهاز إلا أن يتم وضعه أو تثبيته في وضع التشغيل العادي المقصود، وأن يتم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. ولا يجوز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 سنوات وأقل من 8 سنوات توصيل الجهاز وتنظيمه وتنظيفه أو إجراء صيانة له.
- تحذير: بعض أجزاء هذا المنتج يمكن أن تصبح ساخنة جداً وتسبب الحروق. ويجب إيلاء اهتمام خاص حيث يوجد الأطفال والضعفاء.
- (12) يُمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 أعوام فأكثر والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو فليبي الخبرة أو المعرفة استخدام هذا الجهاز بشرط ملاحظتهم وتوجيههم حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي يتضمنها. ولا ينبغي السماح للأطفال باللعب بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بالتنظيف وإجراءات صيانة المستخدم دون إشراف.
  - (13) تحذيراً يوجد خطر نشوب حريق إذا كانت المدفأة موجودة تحت أو موضوعة بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق.

## تحذير:

- (1) في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين لتجنب المخاطر.
- (2) ضمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
- (3) يجب عدم وضع المدفأة أسفل المقبس الكهربائي مباشرة.
- (4) يحظر استخدام هذه المدفأة مع مبرمج أو مؤقت أو أي جهاز آخر يقوم بتشغيل المدفأة تلقائياً، حيث يوجد خطر نشوب حريق إذا تم تغطية المدفأة أو وضعها بشكل غير صحيح.
- (5) يُحظر استخدام هذه المدفأة في الحمام أو الشاور أو حمامات السباحة.
- (6) لا توفر شبكة الحماية من السخونة الكاملة للحماية للأطفال الصغار وكبار السن.



الطراز: EH900C2