

Cinhell®




TC-VC 1930 S







HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Usisavač suho / mokro






Br. Art.: 23.421.88

Id. Br.: 11016







△ Pažnja!

Da bi se spriječila ozljedjivanja i nastanak šteta prilikom korištenja uređaja, treba se pridržavati sigurnosnih mjera opreza. Zbog toga pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. U slučaju da uređaj trebate predati drugoj osobi, uručite joj s njime i ove upute za uporabu.

Ne preuzimamo jamstvo za nesreće ili štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa i njihovih sigurnosnih napomena.

- Uredaj koristite samo za radove za koje je konstruiran.
- Čišćenje stepenica obavljajte s maksimalnom pažnjom.
- Koristite samo originalni pribor i rezervne dijelove.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim osobinama ili one bez iskustva i/ili znanja, već bi trebale biti pod nadzorom osobe nadležne za njegovu sigurnost ili od nje primiti upute za korištenje uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom, kako bismo se uvjerili da se ne igraju uređajem.

1. Sigurnosne napomene

Opasnost!

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.

- Pozor: Prije montaže i puštanja u pogon obavezno pročitajte upute za uporabu.
- Prekontrolirajte odgovara li napon mreže naponu na tipskoj pločici.
- Izvucite mrežni utikač kad: ne koristite uređaj, prije nego ćete otvoriti uređaj, prije njegovog čišćenja i održavanja.
- Uredaj nemojte nikada čistiti otapalima.
- Utikač nemojte vaditi iz utičnice vukući ga za kabel.
- Uredaj koji je spreman za rad nemojte ostavljati bez nadzora.
- Zaštítite ga od dohvata djece.
- Trebate obratiti pažnju na to da prelaženjem, prignjećenjem ili povlačenjem ne oštetite mrežni priključni vod.
- Uredaj se ne smije koristiti ako mrežni priključni vod nije u besprijeckornom stanju.
- Kod zamjene mrežnog priključnog voda ne smije se odstupati od izvedbi koje je naveo proizvođač. Mrežni kabel: H 05 VV - F 2 x 0.75 mm².
- Ni u kojem slučaju nemojte usisavati: zapaljene šibice, užareni pepeo i opuške cigareta, zapaljive, nagrizajuće ili eksplozivne tvari, pare ili tekućine.
- Ovaj uređaj nije prikladan za usisavanje prašine opasne po zdravlje.
- Uredaj čuvajte na suhom mjestu.
- Ne upotrebljavajte oštećen uređaj.
- Servis smije obavljati samo ovlaštena servisna služba.

2. Opis uređaja i sadržaj isporuke

2.1 Opis (sl. 1-3)

1. Ručka
2. ON/OFF prekidač
3. Glava uređaja
4. Filtarska košara
5. Sigurnosni plutajući prekidač
6. Nosač za pribor
7. Zabrava sa kukicama
8. Spremnik
9. Priklučak usisnog crijeva
10. Priklučak za puhanje
11. Savitljivo usisno crijevo
12. Trodijelna usisna cijev
13. Kombinirana sapnica
14. Kotači
15. Naborani filter
16. Spužvasti filter
17. Kuka za namatanje kabela
18. Sapnica za fuge
19. Vijak za ispuštanje vode
20. Adapter
21. Vijci

2.2 Sadržaj isporuke

Molimo vas da pomognete opisanog sadržaja isporuke provjerite cijelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla обратите se našem servisnom centru ili najbližoj nadležnoj trgovini najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje vrednosti potrošene na kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u jamstvenim odredbama na kraju uputa.

- Otvorite pakadinu i pažljivo izvadite ureaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cijelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na ureaju i dijelu višma pribora transportna oštejenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakadinu do isteka jamstvenog roka.

Pozor!

Ureaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastinim vreicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih проглатuju i tako se uguši!

- Ručka
- Usisno crijevo
- Trodijelna usisna cijev
- Kombinirana sapnica
- Kotači (4x)
- Naborani filter
- Spužvasti filter
- Adapter
- Vijak za privršivanje ruke (2x)
- Sapnica za fuge
- Originalne upute za uporabu

Ureaj ima lanac (z) na dnu spremnika. On služi za sprječavanje stvaranja statika i naboja tijekom korištenja.

3. Namjenska uporaba

Ovaj usisavač je prikidan za mokro i suho čišćenje uz korištenje odgovarajućeg filtra. Uređaj nije namijenjen za usisavanje zapaljivih i eksplozivnih materijala ili takvih koji su štetni za zdravlje.

Stroj se smije koristiti samo u skladu s namjenom. Svaka druga uporaba izvan ovih okvira nije namjenska. Za štete ili ozlijedivanja bilo koje vrste koja bi iz toga proizašla ne odgovara proizvođač nego korisnik.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima.

4. Tehnički podaci

Mrežni napon: 220 - 240V ~ 50 Hz

Snaga: 1500 W

Kapacitet spremnika: 30 l

Težina: 5.7 kg

Klasa zaštite: II/□

5. Prije puštanja u pogon

⚠ Pozor!

- Prije priključivanja stroja provjerite odgovarajući podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.
- Uređaj se smije priključiti samo na utičnicu sa zaštitnim kontaktom!

5.1 Montaža uređaja

Montaža glave uređaja (sl. 6)

Glava uređaja (3) pričvršćena je pomoću zabrave s kukicama (7) na spremnik (8). Da biste skinuli glavu (3), otvorite kukice zabrave (7) i skinite glavu uređaja (3). Prilikom montaže glave uređaja (3) vodite računa o pravilnom dosjedu zabrave (7).

Montaža kotača (sl. 5)

Kotače pričvrstite kao što je prikazano na slici 5.

Montaža ručke (sl. 4)
Koristite odvijač da bi stavili ručku (1).

5.2 Montaža filtra

△ Pozor!

Usisavač za mokro i suho usisavanje nikada ne koristite bez filtra!
Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

Montaža sružvastog filtra (sl. 7)

Za mokro usisavanje navucite priloženi filter od sružvaste mase (16) preko usisne košare (sl. 2/4). Kod isporuke već montirani naborani filter (15) nije prikladan za mokro usisavanje!

Montaža naboranog filtra (sl. 8)

Za suho usisavanje stavite naborani filter (sl. 15) na košaru filtra (sl. 2/4). Naborani filter (15) prikladan je samo za suho usisavanje!

Montaža vrećice spremnika

(nije u isporuci)

Za usisavanje fine, suhe prijavštine preporučujemo da montirate vreću za sakupljanje prijavštine. To će osigurati da se naborani filter (15) brzo ne začepi i da se održi snaga usisavanja. Navucite vreću za sakupljanje prijavštine preko usisnog otvora. Vrećica za sakupljanje prijavštine prikladna je samo za suho usisavanje. Usisanu prašinu možete lako baciti u smeće s vrećicom za sakupljanje prijavštine.

5.3 Montaža usisnog crijeva (sl. 9-12)

Ovisno o vrsti primjene, na usisno crijevo (11) priključite odgovarajući priključak usisavača za mokro/suho usisavanje.

Usisavanje

Priklučite usisno crijevo (11) na priključak za usisavanje (9).

Ispuhivanje

Priklučite usisno crijevo (11) na priključak za ispuhivanje (10).

Da bi produžili usisno crijevo (11), spojite jedan ili više elemenata koji čine trodijelu usisnu cijev (12) na usisnom crijevu (11).

5.4 Usisne sapnice

Kombinirana sapnica (13)

Kombinirana sapnica (13) prikladna je za usisavanje krutih čestica i tekućine na srednje velikim i velikim površinama.

6. Rukovanje

6.1 Sklopka za uključivanje/isključivanje (sl. 2/2)

Položaj sklopke 0: ugašeno
Položaj sklopke I: normalni rad

6.2 Suho usisavanje

Za suho usisavanje koristite naborani filter (15) (vidi točku 5.2). Prilikom uklanjanja naročito tvrdokorne prijavštine dodatno se može montirati vrećica za sakupljanje prijavštine.
Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

6.3 Mokro usisavanje

Za mokro usisavanje koristite sružvasti filter (16) (vidi točku 5.2).
Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

Vijak za ispuštanje vode (sl. 1)

Za jednostavno pražnjenje spremnika (8) kod mokrog usisavanja služi vijak za ispuštanje vode (19). Otvorite vijak za ispuštanje vode (19) okretanjem uljevo i ispustite tekućinu.

Prilikom mokrog usisavanja sigurnosni ventil s plovkom (5) zatvara se nakon postizanja maksimalne napunjenoosti spremnika. Pritom se mijenja zvuk uređaja tijekom usisavanja, postaje glasniji. Tada isključite uređaj i ispraznite spremnik.

Pozor!

Usisavač za suho / mokro usisavanje nije prikladan za usisavanje zapaljivih tekućina! Kod mokrog usisavanja koristite priloženi sružvasti filter!

6.4 Ispuhivanje

Spojite usisno crijevo (11) s priključkom za ispuhivanje (10) usisavača za suho / mokro usisavanje.

10. Zamjena mrežnog kabela

Pozor!

Ako se kabel za priključivanje ovog uređaja na mrežu ošteći, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

8. Čišćenje, održavanje i narudžba rezervnih dijelova

⚠ Pozor!

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, ventilacijske otvore i kućište motora uvijek što bolje očistite od prašine i prljavštine.
- Preporučujemo da uređaj očistite odmah nakon svakog korištenja.

8.2 Čišćenje glave uređaja (3)

Uredaj redovito čistite vlažnom krpom i s malo kalijevog sapuna. Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje ili otopine; oni bi mogli nagrasti plastične dijelove uređaja.

8.3 Čišćenje spremnika (8)

Spremnik se, ovisno o stupnju zaprljanosti, može očistiti vlažnom krpom i s malo kalijevog sapuna ili pod tekućim vodom.

8.4 Čišćenje filtra

Čišćenje naboranog filtra (15) Naborani filter (15) čistite redovito tako da ga pažljivo istresete i iščetkate finom četkicom ili metlicom.

Čišćenje sružvastog filtra (16)

Sružvasti filter (16) očistite s malo kalijevog sapuna pod tekućom vodom i ostavite ga da se osuši na zraku.

8.5 Održavanje

Kontrolirajte pričvršćenost filtra na usisavač za suho/mokro čišćenje redovito kao i prije svakog korištenja.

8.6 Narudžba rezervnih dijelova i pribora:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- tip uređaja
- broj artikla uređaja
- identifikacijski broj uređaja
- broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na internetskoj stranici www.isc-gmbh.info

9. Zbrinjavanje i recikliranje

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu.

Uredaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne dijelove otpremite na mjesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijaliziranoj trgovini ili nadležnoj općinskoj upravi.

10. Skladištenje

Uredaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnerne čje kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.


Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnom trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primjer
Potrošni dijelovi*	Kombinirana sapnica, sapnica za fuge, sapnica za presvlake, adapter elektroalata, itd.
Potrošni materijal/ potrošni dijelovi*	Naborani filter, spužvasti filter, vrećica za prašinu, dodatni filter, itd.
Neispravni dijelovi	

* nije obvezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici www.isc-gmbh.info. Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetka neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?
Opišite taj kvar.



UPOZORENJE

- **Risk che se odlazi u EU zemlje, samo je u skladu s europskim odredbom 2012/19/EC o starim električnim i elektroničkim uređajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.**

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2012/19/EC o starim električnim i elektroničkim uređajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uređaja:

Vlasnik elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredjaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uređaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uređaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.