


ケーブル収納 BOX RN-KZ-11 取扱説明書

このたびはお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
本書の取扱説明書を必ずお読みください。
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

【商品仕様】

型番	RN-KZ-11
原産国	中国
主な材質	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン)



【お問い合わせ先】

お買い求めの販売店様

※販売店の窓口がご不明な場合は、株式会社もしも (pb-support@moshimo.com) へお問い合わせ願います。

【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】

必ず本取扱説明書も一緒にお渡しし、よくお読みになってからお使いいただけるようご指導ください。

使用上の注意

⚠ 警告

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、
人が死亡または重症を負う可能性があります。

⚠ 注意

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、
人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 注意



●本品を踏み台代わりにしたり、上に乗ったり、飛び跳ねたり、本来の使用目的以外に使用しないでください。怪我をしたり破損の原因になることがあります。



●回転部や可動部の隙間に手や指を挟まないようにご注意ください。

●本品を移動される場合には、上に載せている機器を降ろしてから移動してください。破損や断線、機器の落下などのおそれがあります。

●開いた扉に手をついたり、物を載せたりしないでください。破損する恐れがあります。

⚠ 警告

▼取扱い上のご注意

- 梱包用の袋材は、乳幼児や子供の手の届かないところに置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
- 小さなお子様や危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをする恐れがあります。
- 局部的に過度な力を加えないでください。破損や怪我の原因となります。
- 設置の際、配線コードについて、本品の下敷きになつたり、無理に折り曲げると断線や火災の原因になります。
- 本品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。

⚠ 注意

▼開封時のご注意

- 開封した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。よく絞った雑巾で水拭きすると臭いが軽減される場合もございます。

▼設置上のご注意

- 水平で平らな場所に置いてご利用ください。破損などの原因になります。
- 天板に不安定なものを置かないようにしてください。怪我や破損の原因となります。
- 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- 長期間同じ場所で使用されますと、床などの接地面を傷める恐れがあります。敷物などを敷いた上に設置し、床面の保護を行ってください。
- 本品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色が移る可能性があります。必ず少し隙間を開けて設置してください。

▼取扱い上のご注意

- 極端に重いものを乗せたり、収納をしないでください。本品の破損の原因となります。
- 収納物の破損・損傷については、一切の責任を負いかねます。

⚠ 警告

- 本品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
- 本品は一般用途のケーブル、電源タップの配線処理を目的としています。その他の用途でのご使用は避けてください。
- 本品の中で、電源タップやアダプターのケーブルを束ねて使用しないでください。また、家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書にしたがい、充分な隙間をあけてください。火災や故障の原因になります。
- 扉内は熱がこもりやすいため、高熱を発する電気製品などを収納しないでください。異常加熱・火災の恐れがあります。

⚠ 注意

- 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多く含んだ布などは使用しないでください。表面のシートが剥がれたり、浮いてくる可能性があります。

- 除光液、シンナー、ベンジン、化学ぞうきんなどの有機性溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。

- セロハンテープやラベル等を貼らないでください。はがすときに、表面の化粧面がはがれる場合があります。

- 害虫を見た場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する恐れがあります。

- 濃色製品は、使用中の強い摩擦により色移りすることがあります。汗などで濡れた状態で使用すると色移りや変色することがありますので、ご注意ください。

- 汚れなどを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などに付け、よく絞ってから拭いた後、十分に乾燥させてください。

▼製品の仕様変更について

- お買い求めいただいた製品は、改良のため、予告なしに部品などの仕様を変更することがあります。そのため、お問い合わせの際に製品の仕様・状態などを確認させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。