

# CÓMO UTILIZAR EL BassBucket

GUÍA DE USUARIO



**LEXIN**

Diseño innovador del casco único en el mundo  
Altavoz Bluetooth



# ÍNDICE

P  
44 Introducción a  
las funciones

P  
45 Contenido  
del producto

P  
46 Descripción de  
función de botón

P  
47 Operación  
básica

P  
53 Información  
técnica


P  
54 Solución de  
problemas

## Introducción a las funciones


- Diseño único de forma de casco de motocicleta
- Número de patente de diseño: ZL 2021 3 0536302.1
- Admite 1+N dispositivos múltiples conectados para compartir música de forma inalámbrica
- Bluetooth 5.0, conexión más estable y rápida
- Salida de potencia máxima de 20W
- Sistema de audio estéreo de primera calidad
- Altavoces integrados de rango completo de 2,5 pulgadas, diafragma de altavoz dual de 50 x 80 mm
- Admite la conexión con dos teléfonos móviles al mismo tiempo
- Admite la función de llamadas manos libres del teléfono móvil
- Admite carga rápida de hasta 15W
- Luz LED multicolor incorporada
- Ajuste de volumen táctil

## Contenido del producto


- BassBucket Altavoz Bluetooth\*1
- Guía del usuario\*1
- CABLE de CARGA USB C\*1
- Cable de ENTRADA DE LÍNEA\*1
- Bolsa de almacenamiento\*1
- Embalaje\*1



BassBucket Altavoz Bluetooth



CABLE de CARGA USB C




Cable de  
ENTRADA DE LÍNEA



Guía del usuario



Bolsa de almacenamiento



Embalaje

## Descripción de función de botón


**Toque de volumen:** Ajusta el volumen

**Botón de encendido:** Encender/apagar, reproducir/pausar música, responder/colgar/rechazar llamadas entrantes, desconectar conexión bluetooth

**Botón de luz LED:** Cambiar el modo de iluminación, restaurar el estado actual de la luz de trabajo, cambiar el modo de uso compartido

**Botón de abajo:** Canción anterior, restaurar configuración de fábrica

**Botón de arriba:** Siguiete canción, restaurar la configuración de fábrica, transmitir la batería actual



## Operación básica

### Encendido / apagado

**Encendido:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en azul y la voz informe la duración actual de la batería.

**Apagado:** Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el mensaje de voz anuncia "Apagar".

**Nota:** El dispositivo se apagará automáticamente después de encenderse durante 30 minutos sin ningún dispositivo conectado o conectado pero sin reproducir música.

### Indicador de duración de la batería

Mientras está en modo de espera, haga doble clic en el botón de arriba, el BassBucket le indicará la duración actual de la batería.

**La energía de la batería se divide en 4 niveles:** 100%/ 80%/ 50%/ 30%.

**Nota:** Cuando la capacidad de la batería sea baja, le notificará cada 15 segundos y se apagará automáticamente después de 3 informes, o se apagará automáticamente de dos veces consecutivas.

### Cargando batería


Admite carga rápida PD 5V/2A, 5V/3A, potencia máxima 15W. No se admite la carga rápida de alto voltaje PD.

Admite carga de cargador normal 5V/1A, 5V/2A, 5V/3A, la corriente de carga máxima 3A. Tarda unas 4 horas en cargarse por completo.

### Función de reinicio

Si el sistema está atascado por algún motivo y la función del botón no es válida, puede hacer clic en el conector de auriculares de entrada LINE-IN de 3,5 mm con un objeto pequeño y afilado (objeto no metálico, como un palillo de dientes, etc.) para restablecer el hardware (Reiniciar).

(Como se muestra en la imagen de abajo)



## Modo Bluetooth

### Emparejamiento de teléfono

Paso 1: Con el estado de encendido, la luz parpadea en azul rápidamente y entra en el modo de emparejamiento de Bluetooth.

Paso 2: Vaya a la configuración de bluetooth en su teléfono, busque el bluetooth llamado "BassBucket".

Paso 3: Haga clic en el "BassBucket" de Bluetooth para conectarlo, el dispositivo indicará "emparejamiento exitoso" y la luz parpadeará en azul lentamente, lo que indica que la conexión está completa.

**Nota:** No se puede emparejar Bluetooth en modo secundario, debe hacer doble clic en el botón de luz para volver al modo Bluetooth.

### Vuelva a conectar el Bluetooth del teléfono móvil

Con el bluetooth activado en su teléfono móvil, el BassBucket se conectará automáticamente a los dos últimos teléfonos conectados correctamente.

### Borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth

Mantenga presionados los botones Arriba y Abajo durante 3 segundos para borrar todo el historial de emparejamiento de Bluetooth e ingresar al modo de emparejamiento de Bluetooth al mismo tiempo, la luz indicadora parpadea en azul rápidamente.

## Conectar con 2 teléfonos móviles

Paso 1: El teléfono móvil A conecta el BassBucket siguiendo los pasos anteriores (Emparejamiento de teléfono).

Paso 2: Haga doble clic en el botón de encendido en el BassBucket para ingresar al modo de emparejamiento y se desconectará (todavía están emparejados pero no conectados) con el teléfono móvil conectado actualmente (A). El teléfono móvil B se conecta al BassBucket siguiendo los pasos anteriores (Emparejamiento de teléfono).

Paso 3: El BassBucket está en la lista de Bluetooth del teléfono móvil A, simplemente haga clic en el nombre de Bluetooth para volver a conectarlos.

Paso 4: Una vez que los dos teléfonos móviles se hayan conectado correctamente, el dispositivo se volverá a conectar automáticamente a los dos teléfonos después de encenderlo nuevamente.

**Nota:** El teléfono móvil que abra el reproductor primero tendrá prioridad para reproducir audio cuando los dos teléfonos móviles conecten el BassBucket al mismo tiempo. Si pausa uno de los dos teléfonos móviles, el BassBucket cambiará automáticamente para reproducir el audio de otro teléfono.

### Cambio de modo de sonido

#### Cambio de modo estándar/modo exterior

El modo predeterminado es el modo estándar. Haga doble clic en el botón Abajo para cambiar entre el modo estándar y el modo exterior.

**Nota:** El modo estándar es el modo para mejorar los graves, y el modo exterior es el modo para mejorar el sonido medio y alto.

### Llamadas telefónicas

**Responder llamadas telefónicas:** Con el dispositivo BassBucket conectado, haga clic en el botón de encendido para responder las llamadas telefónicas.

**Finalizar llamadas telefónicas:** Haga clic en el botón de encendido para finalizar las llamadas telefónicas.

**Rechazar llamadas telefónicas:** Con el dispositivo BassBucket conectado, haga doble clic en el botón de encendido para rechazar una llamada telefónica entrante.

**Desconexión Bluetooth:** Dispositivo conectado, haga doble clic en el botón de encendido para desconectarse con el teléfono móvil e ingresar al modo de emparejamiento.

### Control de música

**Reproducir /pausar:** Con el dispositivo conectado, haga clic en el botón de encendido para reproducir/pausar una canción.

**Anterior / Siguiente:** Con la música en reproducción/pausa, haga clic en el botón Arriba/Abajo para pasar a la canción anterior/siguiente.

### Ajuste de volumen

**Después de conectar el teléfono móvil/en una llamada telefónica, podemos:**

**Aumentar el volumen:** Deslice el dedo de atrás hacia adelante en Toque de volumen para aumentar el volumen;

**Disminuir volumen:** Deslice el dedo de adelante hacia atrás en Toque de volumen para disminuir el volumen.

**Nota:** También puede tocar en cualquier parte de Toque de volumen para establecer el valor de volumen correspondiente.

### Cambio de modo de luz LED

#### Encienda el modo de visualización de luz

En el estado de encendido, haga clic en el botón de luz LED para cambiar el modo de visualización de luz cíclicamente.

La secuencia de modo de luz es selección cíclica de rojo, verde, azul, aparición y desaparición gradual de multicolor.

#### Salir del modo de visualización de luz

En el estado de visualización de luz, presione y mantenga presionado el botón de luz durante 3 segundos, la pantalla de luz vuelve a la luz indicadora correspondiente al estado de funcionamiento.

#### Apague las luces LED

Mantenga presionado el botón Abajo durante 3 segundos para apagar la luz LED y haga clic en el botón de luz nuevamente para encender la luz LED.

### Modo ENTRADA DE LÍNEA

Use el cable accesorio ENTRADA DE LÍNEA para conectar al BassBucket, el BassBucket se puede usar como un dispositivo de salida de audio y la luz indicadora es verde fija. Con el cable ENTRADA DE LÍNEA conectado, el dispositivo entrará automáticamente en el modo ENTRADA DE LÍNEA después de encenderlo. Si el cable ENTRADA DE LÍNEA está desenchufado, el dispositivo entrará automáticamente en el modo Bluetooth.

### Modo de uso compartido

**Nota:** El modo de uso compartido solo se puede usar cuando hay más de dos dispositivos BassBucket.

Cuando se activa el modo compartido, hay un único dispositivo BassBucket que permanece conectado al teléfono móvil, que es el dispositivo principal del modo compartido; Los otros dispositivos BassBucket necesitan desconectarse con el teléfono móvil, y este es el dispositivo secundario en modo triturado.

Si el dispositivo secundario no se conecta correctamente con el dispositivo principal durante 60 segundos, el dispositivo secundario saldrá del modo de compartir y volverá al modo de emparejamiento de Bluetooth; el dispositivo principal no tiene una función de salida automática y necesita salir del modo de uso compartido manualmente.

## Emparejamiento del dispositivo principal y dispositivo secundario

**Paso 1:** Dispositivo A con el teléfono móvil conectado, haga doble clic en el botón de luz LED, la luz verde parpadea rápidamente y el mensaje de voz anuncia "Modo compartido activado";

Con el dispositivo B encendido y sin teléfono móvil conectado, haga doble clic en el botón de luz LED, la luz verde parpadeará rápidamente y el mensaje de voz anuncia "Modo compartido activado";



Dispositivo A (con el teléfono conectado)  
Haga doble clic en el botón de luz LED, la luz verde parpadea rápidamente, el mensaje de voz anuncia "Modo de uso compartido activado"



Dispositivo B (sin teléfono conectado)  
Haga doble clic en el botón de luz LED, la luz verde parpadea rápidamente, el mensaje de voz anuncia "Modo de uso compartido activado"

**Paso 2:** Después de que el dispositivo A y el dispositivo B se hayan emparejado correctamente, la luz indicadora del dispositivo A parpadea en azul lentamente; Después de que el dispositivo B y el dispositivo A se hayan emparejado correctamente, el dispositivo B indicará "Altavoz secundario conectado" y la luz indicadora parpadeará lentamente en azul.



Dispositivo A (conectado) LED  
La luz parpadea en azul lentamente



Dispositivo B (conectado) LED  
La luz parpadea en azul lentamente, mensaje de voz "Altavoz secundario conectado"

Con el dispositivo principal en modo compartido y con el estado de funcionamiento del audio (reproduciendo audio), repita los 2 pasos anteriores para otros dispositivos, puede conectar numerosos dispositivos BassBucket para reproducir el mismo audio que el dispositivo principal, para realizar el uno a N dispositivos jugando.

**Nota:** Si el dispositivo se apaga en el modo de uso compartido, la configuración predeterminada es el modo de uso compartido después de que el dispositivo se encienda la próxima vez, y el dispositivo anfitrión indicará "Modo de altavoz principal", el LED parpadea en verde rápidamente; el dispositivo secundario indica "Modo de altavoz secundario", el LED parpadea en verde rápidamente. Después de encender, el dispositivo principal y el dispositivo secundario se conectarán automáticamente. Si desea volver al modo de emparejamiento de Bluetooth individual, debe hacer doble clic manualmente en el botón de luz LED para cambiarlo.

### **Definición de control de botón en modo de uso compartido**

**Dispositivo principal:** Opere reproducción de música/pausa/canción anterior/siguiente canción/ajuste de volumen en el dispositivo principal, estas operaciones cambiarán al mismo tiempo en todos los demás dispositivos secundarios. Si el dispositivo principal se apaga, todos los demás dispositivos secundarios entrarán en el estado de emparejamiento del modo compartido.

**Dispositivo secundario:** El dispositivo secundario solo puede ajustar el volumen, salir del modo de uso compartido y apagarse. Estas operaciones no se sincronizarán con el dispositivo principal.

### **Función de reconexión automática del modo de uso compartido**

En el modo de uso compartido, después de que el dispositivo principal y el dispositivo secundario se desconecten más allá de la distancia efectiva, se volverán a conectar automáticamente cuando regresen a la distancia efectiva.

### **Salir del modo de compartir**

**Dispositivos principales:** En el modo de uso compartido, haga doble clic en el botón de luz LED en el dispositivo principal, el dispositivo principal sale del modo de uso compartido y vuelve al modo de emparejamiento Bluetooth del teléfono móvil, los dispositivos secundarios ingresan al modo de emparejamiento en el modo de uso compartido.

**Dispositivo secundario:** En el modo de compartir, haga doble clic en el botón de luz LED en el dispositivo secundario, el dispositivo secundario sale del modo de compartir y vuelve al modo de emparejamiento Bluetooth del teléfono móvil, la luz parpadea en azul rápidamente.

### **Función de actualización de software**

El dispositivo BassBucket se puede actualizar a través del puerto USB C usando un cable de datos USB C dedicado. Admite el método de actualización de aire OTA.

## Información técnica

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Distancia de Conexión Efectiva: Distancia recta  $\geq$  10 metros
- Potencia nominal: 20W
- Sistema de canales de sonido: Doble canal
- Relación señal/ruido:  $\geq$ 85dB
- Tipo de fuente de sonido: Bluetooth, entrada de línea
- Amplificador digital Clase D: 2X10W
- Rango de respuesta de frecuencia: 70 Hz ~ 18000 Hz
- Potencia de entrada: CC 5V/3A
- Interfaz de alimentación de entrada: USB-C
- Capacidad de la batería: 5000mAh/7.4V
- Peso neto del producto: 0,97 kg
- Tamaño del producto (ancho x alto x profundidad): 22X15X16 CM

## Solución de problemas

Problemas	Solución de problemas
<p><b>No se puede arrancar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si la potencia del dispositivo de altavoz es suficiente;</li> <li>2. La batería puede estar en modo de protección o la batería está completamente descargada, cargue el dispositivo a tiempo;</li> <li>3. Asegúrese de que la operación de encendido sea completamente correcta.</li> </ol>
<p><b>Sin sonido</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprueba que el altavoz esté correctamente conectado al móvil teléfono;</li> <li>2. Comprueba que el volumen del altavoz esté ajustado al mínimo e intenta aumentar el volumen;</li> <li>3. Intenta conectar a otro dispositivo.</li> </ol>
<p><b>No se puede conectar o emparejar con un dispositivo Bluetooth</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique si el dispositivo de altavoz está en modo de emparejamiento Bluetooth;</li> <li>2. Compruebe si la opción Bluetooth del teléfono móvil se ha activado.</li> </ol>
<p><b>Sonido distorsionado o cortado dentro y fuera</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme si el archivo de audio está dañado e intente cambiar a otra música;</li> <li>2. Mantener alejado de fuentes de interferencia electrónica de alta potencia;</li> <li>3. Si la distancia entre el altavoz y el teléfono móvil es superior a 10 metros.</li> </ol>