

By attaching a beak to the fastener at the entrance of the fly sheet and standing it with a pole, you can create a space like an eave. (The pole sold separately)

フライシートの入り口のファスナー部分に取り付けることで、前室スペースから繋がる軒のような空間を作り出すことができます。(ポール別売り)

and wander and muraco share the same passion and technology when producing new products that they believe will help people to upgrade their outdoor activities.

私たちは、アウトドアをより深く楽しく楽しんでいただくために、私たち自身が考えた新しい製品に、情熱と技術を結集しました。

この製品が私たちの想いを感じていただくだけでなく、アウトドアの楽しさを感じていただくための鍵になると信じています。



## HERON BEAK


40D RIPSTOP NYLON | Water Repellent UV & PU coated



# HERON BEAK


## 〈設置手順・Setup Instructions〉

①



- フライシートファスナーを開ける。
- Open flysheet zipper.
- ビークをフライシートのファスナーに取り付ける。
- Attach beak to flysheet zipper.

②



- ビークの先端をポールで立ち上げる。
- Raise the edge of beak with pole.
- 付属のロープで3箇所ペグダウンする。
- Peg down in 3 places with the rope provided.

## 〈商品仕様〉

材質：ビーク / 40D リップストップナイロン  
(UVカット & PUコーティング、耐水圧 1,500 mm)

サイズ：W171×H236cm

収納サイズ：W14×D7×H24cm

重さ：360g

生産国：中国

## 〈付属品〉

ビーク×1 / ペグ×3 / ロープ×3 / テンショナー×3 / スタッフサック (ビーク用、ペグ・ロープ用)

## 〈Product Specifications〉

Material : Beak / 40D Ripstop Nylon  
(Water Repellent UV & PU coated , Water Pressure Resistance 1,500 mm)

Size : W171×H236cm

Packed Size : W14×D7×H24cm

Weight : 360g

Made in China

## 〈Set Contents〉

Beak×1 / Pegs×3 / Rope×3 / Tensioner×3

Stuff Sack (For Beak, For Pegs and Rope)

## 使用上の注意 Warning

○製造の都合上、防水シームテープが施されていない箇所がございます。○水が溜まった場合には、撤収前に排水し乾燥させてください。○火気を接近、接触しないよう十分注意して下さい。○テント内での燃焼器具のご使用は絶対におやめください。一酸化中毒の恐れがあり、大変危険です。○樹液が付着するときれいに除去することができません。樹液が垂れそうな場所を避け設置してください。○水分、摩擦、日焼けなどにより色落ちや色移りが生じる場合があります。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビが発生し、生地が劣化しやすくなります。○長期保管の際は、ゆったりとたたんで収納し、通気性の良い場所に保管してください。○使用後は泥・ホコリを充分に落とし、陰干し乾燥後、収納して下さい。汚れをそのまま放置すると、色移り、カビの発生に繋がります。乾燥が不十分な場合、生地やコーティング性能を著しく劣化させる恐れがあります。○ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。

○Due to the nature of the manufacturing process, there are areas where waterproof seam tape is not applied. ○ If water does accumulate, please drain and dry it before dismantling the tarp. ○Please be careful not to approach or come into contact with fire. ○Never use combustion equipment inside the tent. It is very dangerous and may cause monoxide poisoning. ○Sap cannot be removed if it adheres to the tent. Avoid areas where sap may drip from the tent. ○Color fading or color migration may occur due to moisture, friction, sun exposure, etc. If left soiled or wet for an extended period of time, color migration and mildew may occur, and the fabric may easily deteriorate. ○When storing for long periods of time, please fold the product loosely and store it in a well-ventilated place. ○After use, thoroughly remove dirt and dust, dry in the shade, and store in a dry place. Leaving dirt on the product may lead to color migration or mold. Insufficient drying may cause significant deterioration of the fabric and coating performance. ○Do not dry-clean or machine-wash the product.