



TiFiz
Xtrak

Balise GPS

Jusqu'à 3 ans d'autonomie

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Xtrak





TiFiz
Xtrak

Balise GPS
Jusqu'à 3 ans d'autonomie

Etape 1: Activation de la balise

Depuis l'extérieur,
faites un appui de 7 secondes



Bouton principal

Le voyant va s'allumer puis clignoter



TiFiZ
Xtrak

Balise GPS
Jusqu'à 3 ans d'autonomie

Etape 2: Création de votre compte

Rendez-vous sur le site www.ticatag.com
Créez votre compte (si vous n'en avez pas)
Puis ajoutez la balise à votre compte





TiFiz
Xtrak

Balise GPS

Jusqu'à 3 ans d'autonomie

Pour plus d'information,
téléchargez la documentation détaillée
sur le site www.ticatag.com/faq

Application TiFiz disponible sur iOS et Android



App Store



Google Play
Store