

ご使用いただく前に

- ▲ご使用になる前に必ず全ての部品が揃っているか確認してください。
- ※輸送時の振動などにより使用できない場合があります。初期不良として交換対応させていただきますので、お手数ですが下記のカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本製品は、ストーブの上部に乗せて使用するファンです。熱を利用してファンがまわり、暖房効率をあげる用途に使用します。上記以外の場面での使用は想定していませんのでご注意ください。
 - お使いになる際は、毎回正常に使用できるか確認の上ご使用ください。
 - ご使用者さまの不意による落下での羽根の歪み・故障は保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
 - 天板が高温にならないストーブ（セラミックヒーターなど）には使用できません。
 - 使用前に設置面の温度を確認してください。また、設置場所の油やホコリは事前に拭き取ってからご使用ください。
 - 正しく使用されない場合や不注意による放置などで生じた事故などについては、弊社での責任は負いかねますのでご了承ください。

▲使用上のご注意

使用に際しての注意点

- 本製品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 本体に燃えやすいものを掛けたり覆ったりしないでください。
- 取り扱いの際は各部品の接合部などの隙間に手や指を挟まないようご注意ください。
- 異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- 使用中、使用後など本体が非常に熱くなっている場合がありますので、必ず本体部分や羽根などハンドル以外を触らないでください。
- 平らで安定した天板部分に設置してください。
- ファンを手で止めないでください。怪我や事故の原因になります。
- 怪我や事故の恐れがありますので、お子さまやペットなどが触れないように注意してください。
- 本製品を移動など触れる際は火傷の危険がありますので、軍手などを使用し上部のハンドルを持って行ってください。

使用中について ▲必ずお読みください

- 本製品の最適稼働温度は80℃～250℃となります。上記の温度以上の場所で使用し続けるとモーターがオーバーヒートし、動かなくなります。200℃以上で使用する場合は、こまめ(1時間程度)に熱源から離し、冷ましてからお使いください。
- 最適稼働温度の範囲でも2～3時間ごとに熱源から離し、目安として30分ほど冷ましてからお使いください。
- 高温状態が3時間程度以上続くと、本体が熱くなり過ぎモーターがオーバーヒートを起こす場合があります。一度オーバーヒートしてしまうと、**使用することが不可能**になりますのでご注意ください。
- 300℃以上になる場所には**設置しない**でください。故障の原因となります。最適稼働温度の範囲でご使用ください。
- 排気煙突**がある場合は、その前方や周辺に設置しないでください。冷却が正しくされず、火災や故障の原因になります。

お手入れについて

- 安全のためお手入れの際は、必ず断熱性の保護手袋を着用してください。使用後しばらくは、製品が高温となっています。完全に製品が冷えるのを待ってからお手入れを行ってください。
- ゆるま湯か、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたく絞って、汚れをふき取った後、乾いた布などで拭いてください。
 - アルカリ性の洗剤・ベンジン・アルコール・シンナー・歯磨き粉などは使用しないでください。変形・変色の原因になります。ファイバークロスなどの化学ぞうきんの使用は、その注意書きに従って使用してください。
 - 水や粘性の汚れなどが付いた状態で放置しないようにしてください。
 - 羽根の歪みは手で簡単に直すことができます。軍手などを使用しご自身で調整してください。

保証について

- **保証規定** 当製品は、保証期間中、素材などの品質及び製造上の不備による損傷が生じた場合、無償にて交換対応いたします。一部部品等の交換になる場合もございますのでご了承ください。
- **保証期間** 商品が到着してから一年間有効となります。
- **保証範囲** 正常な使用状態（※1）において、素材の品質及び製造上の不備により損傷した場合。
 - 一部の部品交換が可能な場合：無償部品交換
 - 本体の交換が必要な場合：同モデルまたは同等モデルに交換
 - 上記の判断は弊社（株式会社 FUTURE FOX）が判断させていただきます。
 - 製造上の不備以外の交換を行う場合は、原則として交換にかかった費用はお客様のご負担となります。

- 以下の場合は、保証期間中でも品質保証が適応されませんのでご了承ください。

1. 保証対象商品の現物がお手元がない場合
2. ストーブファンとしての用途、目的とは異なる使用をした場合
3. 不適切な取扱い、弊社以外での改造・修理・調整を行った場合
4. 使用上・保管上・運搬上の不注意による場合
5. 外的要因（火・熱・水など）による損傷、破損の場合
6. ご使用者の故意、または不注意による損傷、破損
7. 著しい濫用、または手入れ不良、保管上の不備が原因となる損傷、破損
8. その他、上記に準ずる場合

※1：「正常な使用状態」とは、上記に明記された使用方法を遵守した場合を指しています。「使用上のご注意」を必ずよくお読みになり、本製品を正しくご使用・お手入れ・保管されるようお願い申し上げます。

一部のデザイン、仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

なにかお気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。

株式会社 FUTURE FOX カスタマーサポート 営業時間：平日 10:00～17:00 <https://futurefox-online.com/>

〒399-3301
長野県下伊那郡松川町上片桐 982-5

TEL：0265-49-3091

shop@futurefox.co.jp



各種 SNS のフォローもお願いします。

公式 LINE



Instagram



X(旧 Twitter)



最新情報やお得になる情報を配信中！