

この度は、本製品をお買い上げいただき厚くお礼申し上げます。
より安全にご使用いただくために必ず本取扱説明書をお読みください。
読み終わった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

ご使用いただく前に

- ▲ ご使用になる前に必ず全ての部品が揃っているか確認してください。
※輸送時の振動などにより使用できない場合があります。初期不良として交換対応させていただきますので、お手数ですが下記のカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本製品は、薪を燃料として使用する **屋外用** のストーブです。上記以外の場面での使用は想定していませんのでご注意ください。
- お使いになる際は、毎回正常に使用できるか確認の上ご使用ください。
- ご使用者さまの不意による歪み・故障は保証の対象外とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
- 使用中、使用直後は本体が高温になりますので **絶対** にお手を触れないでください。火傷や事故の原因になります。
- 使用前に設置場所の近くに可燃物がないか確認をしてください。また、設置場所が平らでない危険ですので併せてご確認ください。
- 正しく使用されない場合や不注意による放置などで生じた事故などについては、弊社での責任は負いかねますのでご了承ください。

▲ 使用上のご注意

使用に際しての注意点

- 本製品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 本体に燃えやすいものを掛けたり覆ったりしないでください。
- 取り扱いは各製品の接合部などの隙間に手や指を挟まないようご注意ください。
- 異常が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- 使用中、使用後など本体が非常に熱くなっている場合がありますので、必ず本体や煙突などを触らないでください。
- 平らで安定した地面に設置してください。
- 燃焼中に水をかけないでください。ケガや事故の原因になります。
- 怪我や事故の恐れがありますので、お子さまやペットなどが触れないように注意してください。
- 本製品を移動など触れる際は火傷の危険がありますので、必ず冷ました状態であることを確認して軍手などを使用してください。
- 初めて使用の際、最初1時間程度は製造時の油分が燃焼し、煙が出る場合がありますが、次第に収まるものであり、製品の不具合ではありません。

使用中について ▲ 必ずお読みください

- 本製品の最適温度は **200℃～350℃** となります。上記の温度以上の場所で使用し続けると本体破損の恐れがあります。低いと不完全燃焼の恐れもありますのでご注意ください。
- 燃焼中は必ず近くでストーブの火力を調節できるようにしてください。
- ストーブはテントや可燃物から **1m 以上離す** てください。火事や事故などの原因になる恐れがあります。
- 燃焼中に持ち上げたり、移動しないでください。移動する場合は完全に消火し、本体が冷えてから行ってください。また、燃焼中は揺らさないでください。
- 異常燃焼や本体の異常などを感じたら直ちに使用を注意してください。
- 万一の事態に備えて消火器を用意することを推奨します。
- 急激に燃焼を始めると製品が温度変化に耐えられない場合があります。着火・消火の際にも温度変化に気を付けておこなってください。
- 緊急時を除く使用中に水をかけないでください。ケガや事故、本体破損の原因になります。

お手入れについて

- 安全のためお手入れの際は、必ず断熱性の保護手袋を着用してください。使用後しばらくは、製品が高温となっています。完全に製品が冷えるのを待ってからお手入れを行ってください。
- ゆるま湯か、薄めた中性洗剤を湿した柔らかい布をかたく絞って、汚れをふき取った後、乾いた布などで拭いてください。
 - 定期的な煙突掃除をしてください。煙突内に詰まる煤やタールは、不完全燃焼や煙道火災の原因になります。
 - ガラス窓には薄めた中性洗剤またはガラスクリーナーを付けたスポンジで拭き、汚れを落とすしてください。その後固く絞った柔らかい布で拭き取り、日陰で水分をよく乾燥させてください。
 - 水や粘性の汚れなどが付いた状態で放置しないようにしてください。
 - 本体内部のお手入れについても、柔らかい布で汚れを拭き取った後、水分が残らないように日陰で干してください。
 - 濡れたまま保管をするとサビやカビ・腐食など劣化の原因になります。

保証について

- **保証規定** 当製品は、保証期間中、素材などの品質及び製造上の不備による損傷が生じた場合、無償にて交換対応いたします。一部部品等の交換になる場合もございますのでご了承ください。
- **保証期間** 商品が到着してから一年間有効となります。
- **保証範囲** 正常な使用状態（※1）において、素材の品質及び製造上の不備により損傷した場合。
 - 一部の部品交換が可能な場合：無償部品交換
 - 本体の交換が必要な場合：同モデルまたは同等モデルに交換
 - 上記の判断は弊社（株式会社 FUTURE FOX）が判断させていただきます。
 - 製造上の不備以外の交換を行う場合は、原則として交換にかかった費用はおお客様のご負担となります。

- 以下の場合、保証期間中でも品質保証が適応されませんのでご了承ください。

1. 保証対象商品の現物がお手元がない場合
2. 薪ストーブとしての用途、目的とは異なる使用をした場合
3. 不適切な取扱い、弊社以外での改造・修理・調整を行った場合
4. 使用上・保管上・運搬上の不注意による場合
5. 外的要因（火・熱・水など）による損傷、破損の場合
6. ご使用者の故意、または不注意による損傷、破損
7. 著しい濫用、または手入れ不良、保管上の不備が原因となる損傷、破損
8. その他、上記に準ずる場合

- ※1：「正常な使用状態」とは、上記に明記された使用方法を遵守した場合を指しています。「使用上のご注意」を必ずよくお読みになり、本製品を正しくご使用・お手入れ・保管されるようお願い申し上げます。

一部のデザイン、仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

なにかお気づきの点がございましたらお気軽にご連絡ください。

株式会社 FUTURE FOX カスタマーサポート 営業時間：平日 10:00～17:00 <https://futurefox-online.com/>

〒399-3301
長野県下伊那郡松川町上片桐 982-5

TEL：0265-49-3091

shop@futurefox.co.jp



各種 SNS のフォローもお願いします。

公式 LINE



Instagram



X (旧 Twitter)



最新情報やお得になる情報を配信中！