

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。

## 付属品

- ・収納袋 ・メインポール/サブポール(各2本)
- ・フライシート ・二又ロープ：2本 ・サブロープ：4本
- ・エンドキャップ2個



## 組立/設営方法



1.フライシートを地面に広げて  
両サイドにあるファスナーを開きます。  
ロゴがある面が前室になります。



2.メインポールを組み立てます。  
メインポールを差込口に差し込んだら  
二又ロープ、エンドキャップの順に重ねます。



3.先ほど通したロープを開いたサイド部分に平行  
かつ八の字になるように置きます。



4.フライシートの末端部分にベグダウンをして  
自在を緩めた状態でロープを引っ掛けておきます。



5.メインポールを立てます。ポールが自立する様  
自在を調節し反対側のポールも自立させたら  
シートが張るまで自在で調節します。



6.フライシート両サイドのファスナーを閉め  
メインポールが垂直に立っているか二又ロープの  
張りを確認し調節してください。



7.フライシート周りを張りながらベグダウンします。  
初めに後ろ2か所の角をベグダウンします。  
調節ベルトは緩めて張りながらベグダウンします。



8.次に前面2か所の角をベグダウンします。  
先ほど同様調節ベルトは緩めた状態にします。  
最後に調節ベルトを締めて張りを調節します。



9.最後にサイド部分の2か所を張りながら  
ベグダウンします。



10. ベグダウン後に全ての調節ベルトを締めてテント全体の張りを調節します。



11. ベンチレーションのループにロープを付けてベグダウンします。



12. 最後に不備が無いか確認したらフルクローズの完成です。



13. 前面ファスナーを開け、サブポールを使って前室を作ります。サブポールの立てる位置ですがポールに結ぶ紐を縛りやすい位置に立てて下さい。



14. ポールに紐を結びます。



15. サイドウォール最下部はベグダウンをして固定します。



16. 最後に不備が無いか確認したら完成です。

## ※使用上の注意※

- 本製品は完全防水製品ではありませんので雨天時のご使用は推奨しておりません。
- テント生地に熱源を近づけないでください。長時間置いておくと、燃焼する可能性があります。
- テント内で薪ストーブ、ランタン、ヒーター（可燃性の物）をご使用される際は換気を充分に行ってください。換気が不十分の場合、一酸化炭素中毒になり火災、やけど、ケガ、最悪の場合死亡に繋がる恐れがございます。
- この製品を使用する前に取扱説明書をよく読んでください。取り扱い方法を誤ると重大なケガに繋がる恐れがございます。
- 強風、豪雨、落雷等のあきらかに悪天候の際は危険ですのでご使用はお避け下さい。
- 河原の中州、崖下、砂浜、海岸等の急な天候や環境の変化が予想される場所でのご使用はお控えください。
- 設営場所は安全で水はけのよい平坦地に設営してください。また、無理な設営は部品の破損等に繋がりますのでお控えください。
- 小さなお子様がいる場合は必ず大人の方が監視している状態でご使用、設営を行うようにしてください。
- レンタル業・中古販売における他人への貸し出し・販売・譲渡等によって発生した、損害・事故・各部品の損傷・劣化につきましては一切責任を負いかねます。

## 【ケア・メンテナンス】

濡った状態で本製品を保管することは避けて下さい。カビの発生や生地への劣化に繋がります。ご使用後は通気性のよい日陰に干して、完全に乾いたことを確認したら収納し保管するようにしてください。乾燥させる際は大きめのスペースを取り生乾きの箇所が発生しないような状態で行うのが望ましいです。生地の汚れがひどい場合はぬるま湯とスポンジを使用して汚れを落としてください。

## お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら上記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。



Instagram ID:  
@futurefox\_outdoor



LINE ID:  
@futurefox

