


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。

付属品

- ・収納袋 ・チェア本体
- ・ストレートフレーム2本 ・カーブフレーム2本



—組み立て方法—



①チェア本体のフレーム側にある黒色のポケットを起し、ストレートフレームをはめます。



②ストレートフレームの金具は表向きになるよう気を付けて組み立ててください。



③金具をチェア側のフレームの突起にはめ込みます。この際少し力が必要です。



④反対側の脚の部分も同様にストレートフレームを取り付けチェアを広げます。



⑤太もも部分と背もたれ部分にカーブフレームを取り付けます。片側はくぼみにはめ、もう片側はツマミをあげながらはめ込みます。



最後に不備がないか確認して完成です。



LINE ID:
@futurefox



Instagram ID:
@futurefox_outdoor

