

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



## 付属品

- ・収納袋
- ・チェアシート
- ・メインフレーム
- ・サブフレーム：2本

## —組み立て方法—

### ①メインフレームの組み立て

フレームを固定しているバンドを外し、メインフレームを組み立てます。

合計6か所フレームの差込口がありますのでフレームを差し込んでいき自立するように組み立てます。

最後に支柱に固定用バンドを結びます。

右図の赤丸箇所に白色の印が付いていますので印が隠れるまでフレームをしっかりとはめ込むようにして下さい。

しっかりとはまっていないと破損や事故の原因となります。



### ②チェアシートの取り付け

組み立てたメインフレームにチェアシートを取り付けます。

チェアシートを広げるとひじ掛け部分に差込口が付いているのでメインフレーム側の赤丸箇所にはめ込みます。



# ハンモックチェア設置手順ガイド

## ③ サブフレームの取り付け

サブフレームを背面部の上部のマジックテープを剥がしてマジックテープ裏にある差込口からサブフレームを通します。  
 (赤丸箇所)。その後下部分にもサブフレームを通す箇所があるので奥までしっかりと押し込み  
 マジックテープで固定して完成となります。最後に不備がないか確認してください。



## — 撤収方法 —

組み立てた手順と逆の手順で部品を外して収納します。

メインポールとサブポールは合わせて固定用のバンドで縛り、チェアシートにくるんで収納袋にしまうことをおすすめします。



## お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら

左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。

LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。

新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど  
 様々な企画を行っております。



LINE ID:  
 @futurefox



Instagram ID:  
 @futurefox\_outdoor

