


FUTURE FOX ポータブル扇風機




取扱説明書


警告

- 初めて使用する場合や長期間保管する場合は、完全に充電してください。
- 長時間連続使用による過熱は、製品の故障などの事故につながる可能性があります。3~4時間の連続使用後は、一度使用を停止し、製品を冷却してください。
- 動作するファンに物や指を入れないでください。また、髪が挟まらないよう注意してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。子どもに一人で使わせないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 湿気のある環境(浴室など)での使用はお控えください。製品が濡れた場合は使用を中止してください。
- 充電中に高温になったり、外観が変形した場合は、使用を中止して連絡してください。
- 許容される角度調整以上に曲げないでください。故障の原因になります。
- 動作温度範囲(-10℃~40℃)を超える条件下で使用しないでください。故障の原因になります。
- 直射日光にさらされた車両での保管や使用はしないでください。爆発や故障の原因になる可能性があります。
- カーペットや毛布などの可燃物に接触してのご使用は控えてください。
- 使用後は、必ず電源を切って保管してください。
- 製品を落としたり、物理的な衝撃を受けた場合、製品内部にダメージが蓄積されます。取り扱いには充分注意してください。


1. 商品説明



2. 使用上の注意



ファンの電力と風速の調整
 ・風速調節ボタンを押すと、ファンがオンになり、インジケータライトが点灯します。




照明スイッチと光量調節
 ・光量調節ボタンを押すと照明が点灯します。
 ・明るさを調整するには再度ボタンを押してください。

風速調節インジケータ

●○○○	ボタン を押す	1 (弱)
●●○○		2 (中)
●●●○		3 (強)
○○○○		4 (OFF)

光量の調節方法


ライト	ボタン を押す	1 (弱)
●●●●		2 (強)
●●●●		3 (OFF)
●●●●		



充電方法


- 背面のゴムカバーを開けて、Type-C充電コードを充電ポートに接続し、充電を開始します。
- 充電中に、LEDが等間隔で点滅します。充電が完了すると、充電インジケータが全て点灯します。充電時間は、バッテリー残量によって異なる場合があります。

3. 設置方法




取り付け方法

- 三脚の先端部を本体側の挿入口に差し込みます。この向きに気を付けて取り付けてください。
- 奥までしっかりと差し込んだ後、捻ってください。
- 三脚の脚の角度を調節することで高さを調整することができます。




三脚ソケット

付属の三脚以外にも、他の三脚にも取り付けすることができます。1/4インチ三脚ネジを使用する商品と互換性があります。




角度調整

ヘッドの角度は45度まで調整可能です。




ヘッドに左右調整機能はありません。角度を無理に調整すると製品が損傷する可能性があります。

4. ハンドル




背面には持ち運びに便利な持ち手が付いています。




カラビナを使用することで逆さまに吊るすことも可能です。

5. 前面ガードの分解・お手入れ方法



写真のようにヘッドを持ち、前面ガードを反時計回りに回して取り外してください。


取り外した前面ガードを元の位置に戻します。時計回りに回し、カチッという音がするまで回せば取付完了です。前面ガード上部の矢印が図のように上向きに取り付けられているか確認してください。



前面ガードから虫除けアロマ収納ボックスを取り外すことができます。



蓋を開けると虫除けアロマ収納ボックスを入れることができます。



前面ガードは取り外した後、水洗いが可能となります。再度取り付けの際は必ず乾いてから行ってください。本体に再度取り付ける際は、必ず電源を切ってください。本体には水をかけないでください。

6. 製品仕様

製品名	FUTURE FOX ポータブル扇風機
型番	FUTURE FOX FAN-01
定格消費電力	4W
サイズ	202x224x372mm
電源	DC9V 4W
バッテリータイプと仕様	リチウムイオンバッテリー 3.7V/10000MAH 36*36*65
最大消費電力	6W
充電時間	(5V-2A)/5H-6H
消費時間	満充電後の扇風機稼働時間:約7時間~約28時間 満充電後のライト点灯時間:約13時間~約32時間
重量(Kg)	0.78kg