


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。

リフレクターオーブン
五徳フレーム×2

リフレクターオーブン
固定フレーム×2



土台固定フレーム×2


リフレクターオーブン
本体

土台フレーム
×2

付属品

- ・収納袋
- ・リフレクターオーブン本体
- ・リフレクターオーブン五徳フレーム×2
- ・リフレクターオーブン固定フレーム×2
- ・土台フレーム×2
- ・土台固定フレーム×2

—組み立て方法—



①初めに土台を組み立てます。土台フレームに土台固定フレームを差し込んで組み立てます。土台フレームは八の字になるように組み立ててください。



②リフレクターオーブンを組み立てます。上部の取っ手を持ち開いてフレームの通り口を連結するように重ねます。



③先ほどの重ねた通り口に固定用フレームを通します。



④オーブン下側に穴が4箇所付いているので五徳フレームを通します。



⑤反対側からフレームの先端部分を出し付属のネジで固定します。



⑥五徳フレームを付けたら上図のようになります。



⑦土台とリフレクターオーブンの完成です。



⑧土台にリフレクターオーブンを設置します。この際下から設置するようにして下さい。



⑨設置の際は手前に傾くような上図のような形になるように設置を行ってください。



最後に不備がないか確認して完成です。


お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。



LINE ID:
@futurefox



Instagram ID:
@futurefox_outdoor

