


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



フレームB フレームA 支柱



フレームC



五徳



メッシュ網

付属品

- ・収納袋 ・フレームA/B/C(各2本)
- ・支柱：4本 ・五徳：5本 ・メッシュ網

●ご使用に関する注意事項

本製品は強度・耐久性・軽量性を実現するため、加工の段階で多少のバリが生じることがございます。バリが気になる場合は紙やすり等で除去して下さい。また、加工段階で生じる細かい傷や小さな凹み等は耐久性など仕様上での問題は一切ございませんのでご安心ください。

—組み立て方法—

①土台の組み立て


フレームAと支柱を使用して土台の基礎部分を作ります。

2本の支柱のくぼみを同じ向きに並べた際に最下部の溝が向かい合うセットを用意します。

最下部の溝にフレームAの切れ込みが合うように差し込みます。

右図の様に外側にロゴ面が向くように気を付けて組み立てるようにして下さい。


同じ流れでもう1セット作ります。



先ほど作成した2つの土台をフレームBで固定していきます。

支柱の中間あたりにある溝にフレームBの切れ込み部分が合うようにはめ込みます。

右図のように自立すればOKです。



②土台上部の固定

フレームCを使って、①で作った土台の上部の固定をします。

支柱上部にある切れ込みにフレームCの切れ込みが合うようにはめ込みます。

製品の仕様上、支柱が斜めになる構造となりますので反対側の支柱にはめ込む際には若干の力が必要となります。



③五徳、メッシュ網の設置

②で作った土台上部に五徳を設置します。

フレームC側にそれぞれ切れ込みが入っているので五徳の切れ込みと合うように設置していきます。

最後に支柱真ん中部分にあるくぼみにメッシュ網を設置したら完成です。



本製品についてご不明点がございましたら

左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。

LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。

新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。

お問い合わせ



LINE ID:
@futurefox



Instagram ID:
@futurefox_outdoor

