

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。

付属品  
・収納袋 ・メインフレーム ・チェアシート

## 組立方法



1.バンドを外してフレームを組み立てます。



2.上図の矢印の部分のフレームを接続すると地面と接する正方形のフレームが完成します。



3.チェアシートをつけるための4本のフレームを組み立てます。



4.チェアシート裏側についている補強部分にフレームを固定します。



5.長いフレームはロゴが付いている上部に短いフレームは下部に取り付けてください。



6.椅子を高くする際は下部のフレームに収納されているレッグポールを取り外し各穴に接続してください。



7.レッグポールにはさらに高さ調節できる機能がごさいますのでお好みの高さでご使用ください。



8.フレームに付いているバンドですが丸めてフレームに固定すると見た目がすっきりします。



最後に不備がないか確認して完成です。



## 収納方法



1.チェアシートを外します。



2.レッグポールを各箇所に収納します。



3.上図のような状態にします。



4.上図のようにレッグポールが付いているフレームを引っ張ります。



5.持ち手のフレームを捻りながらフレーム同士を合わせます。



6.上図のように下部のフレームが全てまとまり4本フレームが飛び出ている状態にします。



7.フレームを全て収納した状態にしたらバンドで固定します。



8.チェアシートを半分に折りフレームを包み収納袋に収納します。



最後に不備が無いか確認したら完成です。

### お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら上記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。

### YouTube新製品紹介『TAMAGO CHAIR』

