

## ■ DATOS DEL DISPLAY

TARE : Tara  
- : Valor negativo  
o : Peso cero

g : Gramos  
kg : Kilogramos



## ⚠ CUIDADOS Y LIMPIEZA

1. No utilice abrasivos, químicos o solventes para la higiene de su balanza. Se recomienda el uso de una tela humedecida para este propósito. No sumergir en agua.
2. Todas las partes plásticas deben ser limpiadas inmediatamente, luego del contacto con aceites, especias, vinagre o alimentos fuertemente coloreados. Evite el contacto con cítricos y jugos ácidos.
3. Siempre utilice su balanza sobre superficies rígidas y planas. No la utilice sobre una manta o alfombra.
4. Nunca golpee, deje caer o haga movimientos bruscos con su balanza.
5. Esta balanza es un instrumento de precisión. Cuidela correctamente.
6. Manténgala seca fuera de zonas húmedas.
7. Controle que las pilas estén correctamente instaladas y tengan suficiente carga en caso que no logre encenderla.

### IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales.

## GARANTÍA

Fecha de compra: .....

Comercio: .....

Esta garantía es válida por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:

TENACTA S.A.

Manuel García 50, Planta Baja (C1284ACB)

C.A.B.A. - Argentina

www.aspenweb.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China



110407-R00

# ASPEN

BC-220

## Balanza digital de cocina


### SILVER

## MANUAL DE USO



Las imágenes en este manual son solo a fines ilustrativos, el producto puede variar sensiblemente en su estética sin previo aviso


## REEMPLAZO DE LAS PILAS



La balanza utiliza dos pilas de 1,5 Volts tipo (AAA).


1. Abra el receptáculo de las pilas en la parte posterior de la balanza.
2. Retire las pilas usadas (con ayuda de un instrumento de forma si fuera necesario).
3. Instale las nuevas pilas ajustando un extremo y presionando sobre el opuesto luego. Tome nota de la polaridad correcta de la misma.

## COMO OPERAR LA BALANZA



1. Tenga en cuenta de colocar la balanza sobre una superficie rígida y plana.
2. Coloque el recipiente (si lo utiliza) sobre la balanza antes de encenderla para su uso.
3. Presione y suelte el botón **ON/OFF** para encender y comenzar a usar la balanza.
4. Espere hasta que el display indique '0' antes de colocar la carga.
5. Cargue el objeto a pesar. El display indicará la lectura del peso.



## COMO CONVERTIR LAS UNIDADES DE PESO



La balanza posee ambos sistemas de medición Métrico (kilogramos, gramos). Usted puede presionar **UNIDAD** para poder convertir de un sistema a otro durante el uso.

## FUNCIÓN DE "CERO" O DE "TARA"

Para pesadas consecutivas de diferentes cargas sin necesidad de retirarlas: Coloque la primera y tome la lectura. Luego presione el botón **CERO/TARA** para reset. El display indicará "0" antes de adicionar la siguiente carga. Esta operación puede ser repetida para una nueva carga.



- Condición 1: Función "CERO" Cuando el total cargado en la balanza es  $\leq 4\%$  de la máxima capacidad. ( $4\%=120g$  cuando la capacidad es 3000g; 0,120kg cuando la capacidad es 3kg)


El display indicará "0g" cada vez que se pulse el botón **CERO/TARA**. El ícono "0" en el rincón izquierdo inferior del display indicará que la función "CERO" está activa. La capacidad máxima será la misma.

- Condición 2: Función "TARA" Cuando la suma total de cargas es  $> 4\%$  de la capacidad máxima. ( $4\%=120g$  cuando la capacidad es 3000g; 0,120kg cuando la capacidad es 3kg)

El display indicará "0" al presionar **CERO/TARA**. El ícono "TARA" aparecerá arriba a la izquierda del display, o sea que la función TARA está activa. La capacidad máxima está dada por el peso total de la suma de cargas colocadas.


- Bajo estas condiciones: Pulsando el botón **CERO/TARA** usted leerá el total del peso de todas las cargas. Si usted quisiera pesar más elementos, deberá presionar **CERO/TARA** para resetear el display a "0" nuevamente.

## APAGADO AUTOMÁTICO




El apagado automático ocurre en caso de que el display indique "0" o que indique la misma lectura por espacio de 2 minutos.

## APAGADO MANUAL



Para maximizar la vida útil de las pilas, pulse siempre el botón de apagado/encendido luego de utilizar la balanza.

## INDICADORES-ADVERTENCIAS



1. Reemplace las pilas por otras nuevas.
2. La balanza ha sido sobrecargada. Retire la carga de la misma para evitar daños. La capacidad o peso máximo está indicado en la balanza.