

TÊTE CHAUFFANTE
BEHEIZBARER MASSAGEKOPF / HEATED MASSAGE HEAD


JOLT™ WARM



GETJOLT.FR
GETJOLT.DE

HEATFLOW™ TECHNOLOGY 
TÊTE DE MASSAGE CHAUFFANTE

PRODUIT



INSTRUCTIONS

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde : la tête chauffe progressivement pour atteindre 55°C (la lumière verte reste allumée).
2. Quand vous avez fini, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde : la tête s'éteint et arrête de chauffer.

Si la lumière rouge est toujours allumée, cela veut dire que la batterie de la tête de massage est faible, il est nécessaire que vous chargez la tête de massage pour un effet optimal.


Quand vous chargez la tête de massage, lorsque le voyant reste allumé en vert, cela veut dire qu'elle est totalement chargée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type : Tête chauffante	Tension nominale : 12V
Modèle : HM-02 / JOLT-WARM-HEAT	Température en utilisation : 55°C
Entrée nominale : 5V, Type-C	Poids Net : 40g
Capacité de la batterie : 650mAh	Taille : 46*46*63mm

HEATFLOW™ TECHNOLOGY 
BEHEIZBARER MASSAGEKOPF

PRODUKT



ANWEISUNGEN

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 1 Sekunde lang; Der Kopf heizt sich allmählich auf 55 °C auf (das grüne Licht bleibt an).
2. Wenn Sie mit der Verwendung fertig sind, halten Sie die EIN/AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt; Der Kopf schaltet sich aus und hört auf zu heizen.

Wenn die rote LED immer noch leuchtet, ist der Akku des Massagekopfes schwach. Sie müssen den Massagekopf aufladen, um eine optimale Wirkung zu gewährleisten.


Der Massagekopf ist vollständig aufgeladen, wenn die grüne LED leuchtet.

TECHNISCHE MERKMALE

Typ: Beheizbarer Massagekopf	Nennspannung: 12V
Modell: HM-02 / JOLT-MINI-HEAT	Temperatur bei Gebrauch: 55°C
Nominaler Eingang: 5V, Typ-C	Nettogewicht: 40g
Akkukapazität: 650mAh	Größe: 46*46*63mm

HEATFLOW™ TECHNOLOGY 
HEATED MASSAGE HEAD

PRODUCT



INSTRUCTIONS

1. Press the ON /OFF button for one second; the head gradually heats up to 55°C (the green light remains on)
2. When you have finished, press the ON/OFF button for one second; the head will turn off and stop heating.

If the red LED is still on, it means that the battery of the massage head is low, it is necessary that you charge the massage head for an optimal effect.

The indicator light remains green when the massage head is fully charged.

TECHNICAL DATA

Type : Heating head	Rated voltage: 12V
Model No: HM-02 / JOLT-MINI-HEAT	Operating temperature: 55°C
Rated input: 5V, Type-C	Net Weight: 40g
Battery capacity: 650mAh	Size: 46*46*63mm