


HONEY

UV-C LED 智能感應消毒燈



說明書 LIM-HV-001

請在使用前詳細閱讀使用指示並且放在便利處方便參詳

產品規格


型號	LIM-HV-001
暖光功率	3W (6 x 0.5W)
UV-C功率	1.5W
UV-C輻射功率	20mW
流明	>120 ±10LM
色溫	3000K (暖光)
顯色性	>80
淨重量	72g
充電方式	Micro-USB
燈體尺寸	93 x 80 x 20mm (長*寬*高)
輸入電壓/電流	DC 5V 2A

* 產品規格及設計如有變更, 恕不另行通知。

測量誤差值

電壓測量誤差:±0.2V 輻射光功率測量認差:±10%


產品結構



操作說明

UV-C Auto模式

- * 當傳感器感應到人體移動時, LED暖光燈自動亮起。
- * 如感應不到人體移動, LED暖光燈於15秒後自動熄滅。
- * LED暖光燈熄滅後, UV-C LED燈將自動打開進行消毒2分鐘
- * 隨後,UV-C LED燈將自動關閉以節省電池壽命,直到再次感應到人體 移動,將重複上述功能。
- * 有效消毒距離: 1至50厘米。
- * 此產品通過SGS、Intertek和CMA認證。



熱釋電紅外傳感應器運作


安裝方法

簡易安裝

此燈背部裝有磁鐵,可安裝在任何鐵表面。

非磁性表面安裝

- 1. 本產品附送帶有膠貼的鐵片。
- 2. 將鐵片安裝至所需位置前,請確保安裝表面潔淨和乾燥。
- 3. 移除鐵片上的保護膜,將鐵片貼在所需位置。
- 4. 用力壓向鐵片幾秒鐘,以便將鐵片固定在安装面上。
- 5. 燈具背面朝上,對準鐵片,燈具會被自動吸合。
- * 消毒效果可能會受到安裝環境及方式的影響



充電指引

- 1. 雷量不足時,指示燈將閃爍。
- 2. 將Micro-USB連接到充電端口時,請確保方向正確。
- 將Micro-USB電源線另一端接到電源或其他USB連接插座,充電時紅色 指示燈高起,充滿雷時線色指示燈高起。
- 4. 充滿電後,請拔除Micro-USB電源線。
- 充滿電時間:約2小時。
- ・連續工作時間:約2星期。
- * 以每天使用2次,每次3分鐘計算。

注意事項

▲ 警告

- * 切勿將身體直接在UV-C燈下照射,否則會對皮膚及身體等器官造成不可 修復的傷害。
- * 本產品應遠離兒童存放。切勿將本產品用作兒童玩具。