

# ATS

ATS-M9D / ATS12M / ATS12T380-N



## ATS - M9D

Código	256-004
Número de Fases	Monofásico
Voltaje Principal	220 V
Información adicional	Con cable de conexión, detecta la interrupción o falta de energía eléctrica y envía una señal para arrancar o parar el grupo electrógeno.
Módulos de Generadores compatibles	TDG7000EXP, TDG7000EBXP, TDG7000SEXP, TDG8500EXP ó TDG8500SLEXP



## ATS12M

Código	256-003
Número de Fases	Monofásico
Voltaje Principal	220 V
Información adicional	Con cable de conexión, detecta la interrupción o falta de energía eléctrica y envía una señal para arrancar o parar el grupo electrógeno.
Módulos de Generadores compatibles	TDWG12000CXE-N



## ATS12T380-N

Código	257-010
Número de Fases	Trifásico
Voltaje Principal	380 V
Información adicional	Con cable de conexión, detecta la interrupción o falta de energía eléctrica y envía una señal para arrancar o parar el grupo electrógeno.
Módulos de Generadores compatibles	TDWG12000CXE3-N