



ULTRA CHARGE™ FOR PLAYSTATION®5

User manual

Package Contents:

- Ultra Charge™ x 1
- Power Adapter to DC Input (1.2m) x 1
- User Manual x 1



Setup Instructions:

1. Connect the DC power connector to the base of the charge dock.
2. Connect the power adapter to a wall outlet.
3. Align the bottom of the PS5™ controller to the charge dock and push down gently to start charging.
4. The LED on the PS5™ controller will indicate charge status.



Controller LED Indication:

1. If the controller is not connected to the console, the LED will flash ORANGE when charging, the LED will turn off when the controller is fully charged.
2. If the controller is connected to the console (via Bluetooth), the controller LED will stay ON. You can check the battery status in the PS5™ settings.

Please Note: The above is for reference only, please check official PlayStation® documents for more detailed information. The Ultra Charge™ requires the PS5™ Rest Mode Under "Settings" > "System" > "Power Saving" > "Features Available in Rest Mode", set "Supply Power to USB Ports" to "Always" so that the controllers have enough time to fully charge.

Troubleshooting


Charge dock is not powered on	Check that the DC power connector is connected to the charge dock correctly.
-------------------------------	--

PRECAUTION AND MAINTENANCE

1. Store in a cool, dry & dust free area.
2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or High (40°C).
3. Avoid direct sunlight and heat sources.
4. Do not clean the product to get wet or dirty, doing so may cause damage.
5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other solvents.
6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
7. Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
8. This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take to an electrical waste collection point.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
"PS™" AND "PLAYSTATION™" ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" IS A REGISTERED TRADEMARK OF SONY CORPORATION. ALTHOUGH THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH "SONY" OR "PLAYSTATION" RELATED PRODUCTS, THIS PRODUCT IS NOT LICENSED, AUTHORIZED OR APPROVED BY THESE COMPANIES. ALL TRADE RELATED TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. COLLECTIVE MINDS™ IS A REGISTERED TRADEMARK OF COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD.
© 2020 COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD. ALL RIGHTS RESERVED



ULTRA CHARGE™ POUR PLAYSTATION®5

Manuel de l'utilisateur

Contenu de l'emballage:

- Ultra Charge™ x 1
- Adaptateur d'alimentation en courant continu (1.2m) x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1



Instructions de configuration:

1. Connectez le connecteur d'alimentation DC à la base de la station de charge.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise murale.
3. Alignez le bas du contrôleur PS5™ sur la station de charge et appuyez doucement pour démarrer la charge.
4. Le LED du contrôleur PS5™ indiquera l'état de charge.



Indication LED du contrôleur:

1. Si le contrôleur n'est pas connecté à la console, le LED clignotera en ORANGE lors de la charge, le LED s'éteindra lorsque le contrôleur est complètement chargé.
2. Si le contrôleur est connecté à la console (via Bluetooth), le voyant du contrôleur restera allumé, vous pouvez vérifier l'état de la batterie dans les paramètres PS5™.

Remarque: Si cet article est pour référence uniquement, veuillez consulter les documents officiels PlayStation® pour plus d'informations. Le Ultra Charge™ nécessite le mode repos du PS5™. Sous "Paramètres" > "Système" > "Gestion de l'alimentation" > "Fonctionnalités disponibles en mode repos", régler "Alimenter l'alimentation aux ports USB" sur "Toujours" afin que les contrôleurs aient suffisamment de temps pour se charger complètement.

Dépannage


La station de charge n'est pas sous tension	Vérifier que le connecteur d'alimentation DC est correctement connecté sur la station de charge
---	---

PRECAUTION AND MAINTENANCE

1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0 °C) ou élevées (40 °C).
3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait causer des dommages.
5. Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
6. Ne démontez pas le produit; cela annule votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
7. Veuillez continuer à préserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
8. Ce produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'amener à un point de collecte des déchets électriques.



LES SPÉCIFICATIONS ET L'APPARENCE SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.
"PS™" ET "PLAYSTATION™" SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE SONY CORPORATION. ALORS QUE CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS "SONY" OU "PLAYSTATION", ILS NE SONT PAS APPRouvÉS NI AUTORIZÉS PAR CES COMPANIES. TOUS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES LOGOS SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS RESPECTIFS PROPRIÉTAIRES. COLLECTIVE MINDS™ EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD.
© 2020 COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS




ULTRA CHARGE™ PARA PLAYSTATION®5

Manual de usuario

Contenido del Paquete:

- Ultra Charge™ x 1
- Adaptador de corriente para entrada DC (1.2 m) x 1
- Manual de usuario x 1



Instrucciones de configuración:

1. Conecte el conector de alimentación de DC a la base de la estación de carga.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
3. Alinee la parte inferior del mando PS5™ con la estación de carga y presiónese suavemente para comenzar a cargar.
4. El LED del controlador de PS5™ indicará el estado de carga.



Indicación LED del controlador:

1. Si el controlador no está conectado a la consola, el LED parpadeará en NARANJA durante la carga, el LED se apagará cuando el controlador esté completamente cargado.
2. Si el controlador está conectado a la consola (a través de Bluetooth), el LED del controlador permanecerá ENCENDIDO, puede verificar el estado de la batería en la configuración de PS5™.

Nota: La anterior es solo para referencia; consulte los documentos oficiales de PlayStation® para obtener información más detallada. Spanish - El Ultra Charge™ requiere el modo de reposo de PS5™. En "Configuración" > "Sistema" > "Ahorro de energía" > "Funciones disponibles en modo de reposo", configure "Suministro alimentación a los puertos USB" en "Siempre" para que los mandos tengan tiempo suficiente para cargarse por completo.

Solución de problemas

La estación de carga no está encendida	Compruebe que el conector de alimentación DC está conectado a la estación de carga correctamente
--	--

PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

1. Almacene en un lugar fresco, seco y sin polvo.
2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
5. No limpie con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.
6. No desmonte el producto; si lo hace, anulará la garantía y puede provocar una descarga eléctrica o daños a los componentes internos.
7. Contribuya a conservar el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.



LAS ESPECIFICACIONES Y LA APARENCE ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
"PS™" Y "PLAYSTATION™" SON MARCAS REGISTRADAS DE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. "SONY" ES UNA MARCA REGISTRADA DE SONY CORPORATION. AUNQUE ESTE PRODUCTO ES COMPATIBLE CON "SONY" O "PLAYSTATION" RELACIONADO AL "PLAYSTATION", ESTE PRODUCTO NO ESTÁ LICENCIADO, AUTORIZADO O APROBADO POR ESTAS EMPRESAS O SUS ENFERMOS DEL CONTROLAR. LOS PRODUCTOS Y LOGOS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. COLLECTIVE MINDS™ ES UNA MARCA REGISTRADA DE COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD.
© 2020 COLLECTIVE MINDS GAMING CO. LTD. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS