

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# P340

# MANUAL



**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **GEBRUIKSAANWIJZING BONECO P340**

## OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN



- 1 Frontafdekking
- 2 Voorfilter
- 3 Filter A341
- 4 BONECO P340
- 5 Bedieningspaneel met weergaven

# INHOUDSOPGAVE

<b>Overzicht en benaming van de onderdelen</b>	<b>44</b>
Leveringsomvang	46
Technische gegevens	46
<b>Ingebruikname</b>	<b>47</b>
<b>Frontafdekking en reservefilter</b>	<b>48</b>
Frontafdekking	48
Reservefilter	48
<b>Weergaven op het display</b>	<b>49</b>
Filterwaarschuwing wissen	49
<b>Basisfuncties</b>	<b>50</b>
Modus "AUTO"	50
Weergave van de luchtkwaliteit	50
Ventilatorstand handmatig instellen	50
<b>Ionisator en timer-functie</b>	<b>51</b>
Ionisator	51
Timer-functie	51
OFF-timer instellen	51
<b>Reiniging en onderhoud</b>	<b>52</b>
Filter vervangen	52
Voorfilter reinigen	52

## GEBRUIKSAANWIJZING BONECO P340

### BESTE KLANT

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO P340. Deze uiterst efficiënte luchtreiniger is uitgerust met een hoogwaardig filter, dat niet alleen onaangename geurtjes, maar ook stof, pollen en vuildeeltjes uit de lucht haalt. Dankzij het filter worden talrijke klachten effectief verlicht, zoals hooikoorts of allergische reacties op huisstof en mijtuitwerpselen.


De BONECO P340 werkt volautomatisch en eenvoudig. De intelligente besturing zorgt ervoor dat het geluidsniveau zo laag mogelijk blijft. Met de geïntegreerde schakelklok kunt u het apparaat met zijn werk laten beginnen terwijl u nog onderweg naar huis bent. Bij thuiskomst treft u dan een optimaal klimaat aan.

**We wensen u veel plezier met uw nieuwe BONECO luchtreiniger P340!**

### LEVERINGSOMVANG



BONECO P340 met landspecifieke netkabel



Filter A341

### TECHNISCHE GEGEVENS\*

Typeaanduiding	BONECO P340
Netspanning	220–240 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen	50 W
Geluidsniveau	57 dB(A)
Reinigingsvermogen (CADR)	210 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom	300 m <sup>3</sup> /h
Afmetingen L×B×H	206×336×527 mm
Leeggewicht	5,3 kg / 6,3 kg

\* Wijzigingen voorbehouden

## INGEBRUIKNAME

nl

**1**

Verwijder de magnetische frontafdekking.

**2**

Verwijder het voorfilter.

**3**

Neem het filter en verwijder de beschermfolie.

**4**

Plaats het filter terug in de houder  
(let op de markeringen).

**5**

Plaats het voorfilter.

**6**

Breng de frontafdekking aan.

## FRONTAFDEKKING EN RESERVEFILTER


### FRONTAFDEKKING

De frontafdekking van de BONECO P340 wordt mechanisch op zijn plaats gehouden. Wanneer de frontafdekking niet of verkeerd is aangebracht, wordt de luchtreiniger niet ingeschakeld.







### RESERVEFILTER

Reservefilters zijn te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in de onlineshop onder [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).

## WEERGAVEN OP HET DISPLAY



Alle weergaven op het apparaat

Weergaven	Betekenis	
	Ionisator is in- of uitgeschakeld	51
	Timer-functie (1, 2, 4 of 8 uur)	51
	Weergave van de luchtkwaliteit (groen, oranje, rood)	50
	AUTO-modus en ventilatorstand	50
	Filter verbruikt, vervangen	52

### FILTERWAARSCHUWING WISSEN

Het “Filter”-symbool  blijft branden nadat het filter is vervangen. Om het symbool te laten verdwijnen, moet u vijf seconden op de -toets drukken. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsurenteller voor het nieuwe filter op nul gezet.



## BASISFUNCTIES


U kunt de BONECO P340 eenvoudig aan uw wensen en voorkeuren aanpassen. Als het apparaat de eerste keer in gebruik wordt genomen, is de automatische modus actief (AUTO MODE).

### MODUS “AUTO”

In de modus AUTO wordt de ventilatorstand automatisch aangepast aan de luchtkwaliteit. Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is de eerste minuten de laagste ventilatorstand “L” actief.

### WEERGAVE VAN DE LUCHTKWALITEIT

De luchtkwaliteit wordt gemeten door de ingebouwde sensor en door middel van verschillende kleuren op de “Air”-indicatie weergegeven.




Na het inschakelen van het apparaat duurt het ongeveer één minuut voordat de sensor de luchtkwaliteit heeft gemeten. Gedurende deze tijd werkt het apparaat in de stand “L”.

Houd er rekening mee dat de gemeten waarden kunnen veranderen afhankelijk van de grootte van de kamer en de positie van het apparaat.

De sensor meet fijne vuildeeltjes en gassen, zoals huisstof, pollen, tabaksrook, organische verbindingen en onaangename geurtjes.


### VENTILATORSTAND HANDMATIG INSTELLEN

De ventilatorstand van de BONECO P340 kan handmatig worden ingesteld.

Druk meerdere keren op de toets  tot de gewenste ventilatorstand is bereikt.

## IONISATOR EN TIMER-FUNCTIE




### IONISATOR

Door eenmaal op de “ION”-toets  te drukken wordt de ionisator ingeschakeld. Door nogmaals op de toets te drukken wordt de ionisator uitgeschakeld.

### TIMER-FUNCTIE

Met de timer-functie kunt u vastleggen hoelang de BONECO P340 moet werken voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld (OFF-timer).

### OFF-TIMER INSTELLEN


1. Schakel de BONECO P340 met de toets  in.
2. Kies de gewenste bedrijfsstand en bedrijfsmodus.
3. Druk eenmaal op de toets .
4. Gebruik de toets  om de werkingstijd (1, 2, 4 of 8 uur) in te stellen.

Na het verstrijken van de ingestelde werkingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld.



5. Om de timer voortijdig uit te schakelen, moet u zolang op de -toets drukken tot de timer wordt uitgeschakeld en op het display  verschijnt. U kunt de BONECO P340 ook met de toets  uitschakelen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

### FILTER VERVANGEN

Het filter is verbruikt wanneer het “Filter”-symbool  oplicht. Het filter moet nu worden vervangen zodat een optimale luchtreiniging gewaarborgd blijft.

Voor het vervangen van het filter zie de afbeeldingen op bladzijde 47.

1. Vervang het filter overeenkomstig de aanwijzingen op bladzijde 47.
2. Houd de -toets 5 seconden lang ingedrukt tot het symbool  verdwijnt.


### VOORFILTER REINIGEN

Het voorfilter voorkomt dat er grote vuildeeltjes in het inwendige van de BONECO P340 terechtkomen.

1. Reinig het voorfilter met een stofzuiger of onder stromend water.



2. Wacht tot het voorfilter volledig droog is alvorens het terug in het apparaat te plaatsen.

 Gebruik voor het reinigen geen alcohol en geen agressieve reinigingsmiddelen.