

LANAFORM

WELLNESS

Foot Spa

FOOT BATH



MASSAGING VIBRATION
& BUBBLES



SOOTHING
HEAT



TOE-TOUCH
CONTROL



MASSAGE
ROLLER

BAIN BULLES
POUR PIEDS

BUBBELBAD
VOOR VOETEN

FUSSPRU-
DELBAD

BAÑO DE BURBUJAS
PARA LOS PIES

BAGNO DI BOLLE
PER I PIEDI

HYDROMASAŽER
DO STÓP

NL Handleiding

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Bedankt dat u voor de *Foot Spa* van LANAFORM hebt gekozen. De zachte trillingen die de *Foot Spa* genereert, ontspannen uw vermoeide spieren. De masserende luchtbellen van uw voetbad versterken de ontspannende werking. Het massagepunt zorgt voor een relaxerende verzorging van de voetzool terwijl het massageoppervlak met drukpuntmassage een diepgaande massage verzekert om de reflexzones van uw voeten te herstellen.

Dankzij de afneembare spatbescherming en de opening om het water te lozen geniet u in alle veiligheid van de massages.

LEES ALLE INSTRUCTIES EN IN HET BIJZODNER ESSENTIËLE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN, VOORDAT U UW FOOT SPA IN GEBRUIK NEEMT

- Gebruik dit apparaat alleen volgens de gebruikwijze die in deze handleiding wordt beschreven.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen, inclusief kinderen, met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of door personen met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van iemand die voor hun veiligheid instaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Controleer of de op het apparaat aangeduide spanning overeenkomt met die van uw elektriciteitsnet.
- Gebruik geen accessoires die niet door LANAFORM zijn aanbevolen of die niet bij dit apparaat worden geleverd.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet die worden vervangen door een speciale of gelijkwaardige kabel die verkrijgbaar is bij de leverancier of zijn klantenservice.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker beschadigd is, niet correct werkt, op de grond gevallen is, beschadigd is of in het water gevallen is. Laat het apparaat in dergelijke gevallen nazien en repareren door de (klantenservice van de) leverancier.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht worden gelaten wanneer ze dit apparaat gebruiken.
- Gebruik de stroomkabel niet als handgreep of om het apparaat te dragen.
- Blokkeer nooit de ventilatieopeningen van het apparaat en plaats het nooit op een onstabiele ondergrond zoals een tapijt of matras. Dat zou de ventilatie kunnen hinderen. Let er ook op dat de ventilatieopeningen niet verstopt geraken met haar, knuffeldieren, stof enz. Steek er geen voorwerpen in.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact nadat u het apparaat hebt gebruikt. Laat het vervolgens afkoelen, alvorens het te manipuleren of te reinigen.
- Als het apparaat in water valt, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt.
- Laat een elektrisch apparaat nooit onbewaakt aangesloten op het stroomnet. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Hou de stroomkabel uit de buurt van warme oppervlakken.
- Gebruik dit apparaat nooit in ruimten waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit apparaat is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis, op een vlakke ondergrond, beschermt tegen vochtigheid (bijvoorbeeld nooit in een badkamer).
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor voetverzorging en thuisgebruik.
- Vul de *Foot Spa* niet tot boven de maximumlimiet die is aangeduid op het centraal element binnenin.
- Gebruik dit apparaat niet dicht bij een douche, een bad, een zwembad, of elke andere plaats waar water aanwezig is.
- Probeer dit apparaat nooit op het elektriciteitsnet aan te sluiten of ervan los te koppelen, als u in contact bent met water of zich in een vochtige omgeving bevindt. Dat kan een risico op elektrocutie met zich brengen.
- Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of ervan loskoppelt, moet u zich ervan vergewissen dat de draaischakelaar in de positie "uit" staat.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof om het te reinigen.
- Gebruik de *Foot Spa* enkel zittend.
- Gebruik dit apparaat nooit als u slaperig bent, of terwijl u slaapt.
- Wees na gebruik voorzichtig op een gladde vloeren om te vermijden dat u valt.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er water uit lekt, en breng het binnen bij de leverancier of zijn klantenservice.
- Gebruik het voetbad niet
 - in geval van pathologische veranderingen of letsels aan de voeten (bijv. open wonde, wratten, schimmels),
 - voor dieren,
 - langer dan 30 minuten (risico op oververhitting) of laat het minstens 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
 - Vraag medisch advies alvorens uw voetbad te gebruiken, vooral
 - als u er niet zeker van bent of het voetbad geschikt is voor u,
 - als u een ernstige aandoening hebt of een operatie hebt ondergaan aan uw voeten,
 - als u een pacemaker hebt,
 - als u zwanger bent,
 - in geval van diabetes, trombosen,
 - in geval van ontstekingen aan de benen en/of voeten (bijv. spataders, flebitis, open wonde, ontsteking, brandwonden),
 - bij elke pijn van onbekende oorsprong.
- Gebruik dit apparaat nooit als uw voeten gezwollen of ontstoken zijn, of bij huiduitslag.
- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
- Als u tijdens het gebruik van het apparaat ergens pijn voelt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw huisarts.
- Dit product is een niet-professioneel massage-apparaat om vermoeide spieren te verlichten. Gebruik dit apparaat niet ter vervanging van medische verzorging.
- Controleer de temperatuur van het water vóór elk gebruik.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt om koud water op te warmen. U moet de kuip vullen met warm water op de gewenste temperatuur.
- Het apparaat moet uitgeschakeld zijn als het gevuld wordt met water.
- Gebruik het apparaat niet te lang in openlucht. Om het op te bergen moet u de daarvoor bestemde verpakking gebruiken.
- Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, of in strijd met deze gebruiksaanwijzing, bestaat er in sommige gevallen een risico op brand!
 - Gebruik het massageapparaat dus
 - in geen geval zonder toezicht, met name als er kinderen in de buurt zijn.
 - in geen geval onder een deken, kussen,
 - in geen geval vlakbij brandstof of andere materialen die licht ontvlambaar zijn.
 - plaats het niet op een dik tapijt, want het ventilatierooster kan dan geblokkeerd worden.
 - Plaats het apparaat niet in de douche, een bad of een lavabo om het te vullen.
 - In geval van storingen of onderbrekingen moet u het apparaat onmiddellijk stopzetten en uitschakelen.
 - Sluit het voetbad nooit aan op het elektriciteitsnet als u al met uw voeten in het water zit. Indien het apparaat beschadigd zou zijn, zou dat elektrische schokken kunnen teweegbrengen met een levensbedreigend risico.

GBRUIKSAANWIJZING

Beschrijving van de Foot Spa, 3

- 1 Functietoets
- 2 Opening om water te lozen
- 3 Spatbescherming
- 4 Luchtbellenstrook
- 5 Massagepunt
- 6 Rubberen pootjes (onder het apparaat)
- 7 Vullimiet

GBRUIK VAN DE FOOT SPA

Ingebruikname

- 1 Verwijder de verpakking. Controleer of het apparaat, de stekker en de stroomkabel geen beschadigingen vertonen.

- 2 Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en harde ondergrond met een antislipmat ernaast om te vermijden dat u valt.
- 3 Vul het apparaat (met water op de gewenste temperatuur) tot aan de maximumlimiet. Ga nooit boven dit niveau.
- 4 Controleer of het apparaat uitgeschakeld is vooraleer u de stekker in het stopcontact steekt. Let er ook op dat uw handen niet nat zijn en dat uw voeten nog niet in het water zitten.
- 5 Ga op een stoel zitten en plaats uw voeten in het water. Sta nooit recht op in de Foot Spa.
- 6 Druk op de functietoets (1) om de massage te activeren. De massage met trillingen, met luchtbellen en het temperatuurbehoud van het water beginnen gelijktijdig te werken.

Massagepunt

Het massagepunt in het midden masseert de voeten zachtjes en stimuleert de bloedsomloop. Dit element kan worden verwijderd om het apparaat te reinigen.

- ▲ *Onder de voetsteun is een verwarmingselement geïnstalleerd om het water gedurende bepaalde tijd warm te houden. De verwarming is niet geschikt om koud water op te warmen. Voor een optimale doeltreffendheid bevelen wij een massage van maximaal 30 minuten aan. Na gebruik kunt u het water lozen via de kleine opening die daarvoor is voorzien (2) in het voetbad.*

ONDERHOUD

Opberging

- Plaats het massageapparaat in zijn doos of op een droge plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met snijdende of scherpe objecten die het buitenoppervlak schade zouden kunnen toebrengen.
- Rol de stroomkabel niet rond het apparaat. (Dat kan voor slijtage zorgen en de stroomkabel zou kunnen scheuren).

Schoonmaak

- Let erop dat de stekker uit het stopcontact is en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Dompel de Foot Spa niet onder water of in een andere vloeistof om het apparaat te reinigen. Gebruik een zacht reinigingsmiddel, een zachte

en licht vochtige spons. Droog het apparaat af door zacht te deppen met een droge en schone handdoek.

- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, borstels of een verdunner om het apparaat te reinigen.

ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingsfolie kan ingeleverd worden bij het sorte- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

BEPERKTE GARANTIE

LANAFORMgarandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORMdekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORMService Center annuleert deze garantie.



2 YEAR WARRANTY

Foot Spa
LA110414 / LOT 002

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel. +32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM