

MANUAL DE USUARIO

ULTRAPRO

SOLUTIONS

¡Gracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto para aprovechar al máximo sus capacidades.

	UP-004
VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V - 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	180W
LED	18 x 10W
COLOR	RGBW
DMX512	8CH
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	30° (3 5°)
SCAN	N/A
EFFECTOS	Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Audio rítmico, Cambio de color Total y Gradual
FUNCIONES	DMX, Maestro/Escavo, Audio Rítmico, Automático
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	Display digital
IP	20
DIMENSIONES	29 x 29 x 20 cm
PESO	3 kg
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	3 meses contra defectos de fabricación

UP-004

Es un producto versátil que te permite conseguir efectos luminosos coloridos gracias a su sistema de color.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una iluminación completa y uniforme.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, teatros, estudios, Djs y discotecas.



Tips de Seguridad

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de este manual para familiarizarse con el uso básico de este equipo antes de su uso.
 2. Antes de la instalación o mantenimiento de el equipo, confirme que el dispositivo esté apagado, asegúrese que la ventilación alrededor del equipo sea buena.
 3. La lámpara está diseñada para su uso en interiores, no utilice el equipo en ambientes húmedos.
 4. Evite que el equipo entre en contacto con el agua mientras lo utiliza en exteriores. Este equipo no es a prueba de agua.
 5. El personal que opere este equipo, debe estar familiarizado con la operación y funcionamiento.
- El uso incorrecto por personal no autorizado puede derivar en daños.
6. No mire directamente la fuente de luz generada por esta unidad. Mirar prolongadamente al foco puede dañar su vista.
 7. Limpie constantemente con un trapo húmedo para eliminar la acumulación de polvo.

Menú



Funciones de Canales

8 CANALES

- 1 DIMMER GENERAL
- 2 ESTROBO
- 3 ELEGIR
- 4 VELOCIDAD
- 5 DIMER ROJO
- 6 DIMMER VERDE
- 7 DIMMER AZUL
- 8 DIMMER BLANCO

Canales DMX

DIMMER GENERAL



ESTROBO



ELEGIR



VELOCIDAD



DIMMER ROJO



DIMMER VERDE



DIMMER AZUL



DIMMER BLANCO



Tips de Seguridad

- No exponga el equipo, humedad o cambios bruscos de temperatura.
- Para asegurar la vida útil de este dispositivo, no exponga la unidad a temperaturas mayores de 40°C o lugares propensos a vibraciones.
- No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Compruebe que la corriente AC coincida con el voltaje; conectar el dispositivo a voltajes superiores reducirá la vida útil del dispositivo.
- No levante o haga fuerza sobre el equipo, hágalo siempre de su base fija.
- Deje enfriar 20 minutos antes de reutilizar el equipo.
- No monte o desmonte el equipo. Consulte a un técnico especialista para aclaraciones o mantenimiento del producto.
- Para evitar daños al producto, no use alcohol o algún otro solvente orgánico para limpiar la carcasa de la máquina.
- Para una buena ventilación y efectos de iluminación, por favor limpie con regularidad los ventiladores, salidas de aire y lentes.
- Antes de usar el producto asegúrese de estar familiarizado con las funciones del equipo y las operaciones básicas de uso.



Se garantiza este producto con 3 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.