

OMEGA™ 300 TAILLIGHT USER GUIDE - ENGLISH

NITERIDER® INITIATIVE
In 2012, NiteRiders' initiative campaign "Lights 4 Lives" dramatically improved the cycling landscape; sparking awareness for the need to use bike lights for both Day and Nighttime riding. Since then, Daytime Visibility for cycling has been gaining more traction, instilling the idea of added safety for avid cyclists in an age of multi-tasking drivers.

PARTS LIST AND IDENTIFICATION
Please verify the contents of your Omega™ lighting system:
A. Omega™ Taillight
B. Rubber Seat Post Strap Mount
C. Clothing Clip
D. USB Charging Cable

MOUNTING THE RUBBER SEAT POST STRAP MOUNT
SEE **FIG.1**

The Rubber Seat Post Strap Mount is designed to fit on to most standard seat posts.
1. Position mount with Mounting Rails facing towards the rear of the bike. Release Tab should be facing upward.
2. While holding mount in position, pull rubber strap out and around seat post, ensuring even tension throughout the length of the strap.
3. Hook rubber strap using the appropriate notch and secure into position.

MOUNTING THE TAILLIGHT ONTO THE RUBBER SEAT POST STRAP MOUNT
SEE **FIG.2**

1. With the taillight facing rearward, align Mounting Square of light to Mounting Rails of mount. Slide light downwards within the rails until the tab engages and locks into place.
2. Test for a secure fitment by pushing light upward, ensuring there is no movement and that the Lock Tab has engaged the mounting square. Do not push the release tab when testing for a secure fitment.
3. To remove taillight from mount, depress Release Tab and slide light upward.
Note: After mounting the taillight, adjust angle to achieve maximum visibility

OPERATION
SEE **FIG.3**

Unplug light from charger before use
1. A single press of the power button will power up the taillight.
2. Press power button to go through flashing and steady light modes.
3. To power off, press and hold power button until light powers off.

RUN TIMES
SEE **FIG.4**

LOW BATTERY INDICATOR
SEE **FIG.5**
When powering off, the Low Battery Indicator will light up blue when battery levels are greater than 20%. When battery levels are below, less than 20%, the Indicator will light up red.

BATTERY CHARGING AND CARE
SEE **FIG.6**
1. Plug the USB Charging Cable into the USB port located on the bottom of the light. Then plug the other end into a powered-on computer or directly to a wall outlet using an AC adapter (not included).
2. The Battery Indicator will light up red while the battery is charging. When the battery is fully charged, the LED will change to blue.
3. Unplug the AC Adapter from the taillight by grasping the connectors rather than the cable.
4. It is good practice to store your taillight away with a full charge.
For extended periods, charge the taillight every three months to maximize its lifespan.

CHARGE TIME

*Charge times may vary.

OPTIMAL VIZ WITH NITERIDER®
While an Omega™ lighting system will improve and increase your overall visibility and enjoyment of riding, please remember that cycling can be an inherently dangerous activity. In addition to using your lighting system properly and riding with extreme caution, NiteRider® urges you to:
• Obey your local traffic laws
• Always let someone know where you are going
• Wear a helmet, highly visible and reflective clothing
• Carry an auxiliary light and emergency supplies
• Make sure the taillight and seat post strap mount are securely fastened
• Fully charge your taillight after use to exercise good battery health

PROTECTING YOUR INVESTMENT
Properly charge your battery to maximize its lifespan (see the "Battery Charging and Care" section for detailed information).
The Omega™ will perform in wet weather conditions, but submerging it in water will damage the system. To prevent water damage, ensure USB port cover remains tightly sealed while operating your taillight.

SUPPORT
If you experience difficulties during product installation or operation, NiteRider® provides free telephone support on weekdays from 8:00 am to 4:30 pm (Pacific Time) at 800.466.8366, Ext 4.
You may also e-mail us at support@niterider.com.

WARRANTY
NiteRider® stands behind its products with the following warranties:
• Lifetime warranty: Covers any defects in material and workmanship, mechanical components (housings, covers, mounts and fasteners) and LEDs
• 2-year warranty: Printed circuit boards, switches, and AC adapters
• 1-year Warranty: Rechargeable battery cells
To obtain warranty service have your original sales receipt. Contact the NiteRider® Customer Service Department at 800.466.8366, Ext. 4 to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. The RMA number must be prominently displayed on the outside of your package.
The product must be properly packaged to prevent damage in transit.

For International customers, please contact your local NiteRider® Distributor. Go to: niterider.com/pages/international-distributors

For complete warranty information, please visit our website at www.NiteRider.com

GUÍA DEL USUARIO OMEGA™ 300 TAILLIGHT - ESPAÑOL

INICIATIVA NITERIDER®
En 2012, la campaña de iniciativa de NiteRiders "Lights 4 Lives" mejoró drásticamente el panorama del ciclismo; despertó la conciencia de la necesidad de usar luces de bicicleta para montar tanto de día como de noche. Desde entonces, la visibilidad diurna para el ciclismo ha ido ganando más tracción, inculcando la idea de mayor seguridad para los ciclistas ávidos en una era de conductores multitarea.

LISTA DE PIEZAS E IDENTIFICACIÓN
Verifique el contenido de su sistema de iluminación Omega™:
A. Luz trasera Omega™
B. Montaje de correa de poste de asiento de goma
C. Clip de ropa
D. Cable de carga USB

MONTAJE DEL ASIENTO DE GOMA POST CORREA DE MONTAJE
VER **FIG.1**

El soporte de la correa del poste del asiento de goma está diseñado para adaptarse a la mayoría de los postes del asiento estándar.
1. Coloque el soporte con los rieles de montaje mirando hacia la parte trasera de la bicicleta. La pestaña de liberación debe estar hacia arriba.
2. Mientras sostiene el soporte en su posición, jale la correa de goma hacia afuera y alrededor del poste del asiento, asegurando una tensión uniforme a lo largo de la correa.
3. Enganche la correa de goma con la muesca apropiada y asegúrela en su posición.

MONTAJE DE LA LUZ TRASERA EN EL ASIENTO DE CAUCHO
VER **FIG.2**

1. Con la luz trasera hacia atrás, alinee el cuadrado de luz de montaje con los rieles de montaje del soporte. Deslice la luz hacia abajo dentro de los rieles hasta que la pestaña se enganche y encaje en su lugar.
2. Pruebe si hay un accesorio seguro empujando la luz hacia arriba, asegurándose de que no haya movimiento y que la lengüeta de bloqueo se haya acoplado al cuadrado de montaje. No presione la lengüeta de liberación cuando esté probando un accesorio seguro.
3. Para quitar la luz trasera del soporte, presione la pestaña de liberación y deslice la luz hacia arriba.
Nota: Después de montar la luz trasera, ajuste el ángulo para lograr la máxima visibilidad.

OPERACIÓN
VER **FIG.3**

Desenchufe la luz del cargador antes de usar
1. Una sola pulsación del botón de encendido encenderá la luz trasera.
2. Presione el botón de encendido para pasar por los modos de luz intermitente y constante.
3. Para apagar, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz se apague.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN
VER **FIG.4**
INDICADOR DE BATERÍA BAJA
VER **FIG.5**
Cuando se apaga, el indicador de batería baja se iluminará en azul cuando los niveles de batería sean superiores al 20%. Cuando los niveles de batería están por debajo, menos del 20%, el indicador se iluminará en rojo.

CARGA Y CUIDADO DE LA BATERÍA
VER **FIG.6**
1. Enchufe el cable de carga USB en el puerto USB ubicado en la parte inferior de la luz. Luego, conecte el otro extremo a una computadora encendida o directamente a una toma de corriente con un adaptador de CA (no incluido).
2. El indicador de batería se iluminará en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería está completamente cargada, el LED cambiará a azul.
3. Desenchufe el adaptador de CA de la luz trasera agarrando los conectores en lugar del cable.
4. Es una buena práctica guardar la luz trasera con una carga completa. Durante periodos prolongados, cargue la luz trasera cada tres meses para maximizar su vida útil.

TIEMPOS DE CARGA

* Los tiempos de carga pueden variar.

OPTIMAL VIZ CON NITERIDER®
Si bien un sistema de iluminación Omega™ mejorará y aumentará su visibilidad general y el disfrute de la conducción, recuerde que el ciclismo puede ser una actividad inherentemente peligrosa. Además de utilizar su sistema de iluminación correctamente y conducir con extrema precaución, NiteRider® le insta a:
• Obedecer las leyes de tránsito locales.
• Siempre hazle saber a alguien a dónde vas
• Use un casco, ropa muy visible y reflectante.
• Lleve una luz auxiliar y suministros de emergencia.
• Asegúrese de que la luz trasera y el soporte de la correa del poste del asiento estén bien sujetos
• Cargue completamente su luz trasera después de usarla para ejercitar una buena batería.

PROTEGIENDO SU INVERSIÓN
Cargue adecuadamente la batería para maximizar su vida útil (consulte la sección "Carga y cuidado de la batería" para obtener información detallada).
El Omega™ funcionará en condiciones de clima húmedo, pero sumergirlo en agua dañará el sistema. Para evitar daños causados por el agua, asegúrese de que la tapa del puerto USB permanezca bien sellada mientras opera su luz trasera.

APOYO
Si tiene dificultades durante la instalación o el funcionamiento del producto, NiteRider® brinda asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes desde 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora del Pacífico) al 800.466.8366, extensión 4.
También puede enviarnos un correo electrónico a support@niterider.com.

GARANTÍA
NiteRider® respalda sus productos con las siguientes garantías:
• Garantía de por vida: cubre cualquier defecto en el material y mano de obra, componentes mecánicos (carcasas, cubiertas, soportes y sujetadores) y LED
• Garantía de 2 años: placas de circuito impreso, interruptores y adaptadores de CA
• Garantía de 1 año: pilas de batería recargables
Para obtener el servicio de garantía, tenga su recibo de compra original. Póngase en contacto con el servicio al cliente de NiteRider® Departamento al 800.466.8366, ext. 4 para obtener un número de Autorización de devolución de mercancía (RMA). El número de RMA debe mostrarse de manera destacada en el exterior de su paquete. El producto debe estar debidamente embalado para evitar daños en tránsito.

Para clientes internacionales, comuníquese con su distribuidor local de NiteRider®. Ir: niterider.com/pages/international-distributors

Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en www.NiteRider.com

GUIDE D'UTILISATION FEU ARRIÈRE OMEGA™ 300 - FRANÇAIS

INITIATIVE NITERIDER®
En 2012, la campagne d'initiative de NiteRiders «Lights 4 Lives» a considérablement amélioré le paysage cycliste; suscitant une prise de conscience de la nécessité d'utiliser des lampes de vélo pour la conduite de jour comme de nuit. Depuis lors, la visibilité diurne pour le cyclisme gagne en popularité, inculquant l'idée d'une sécurité accrue pour les cyclistes passionnés à l'ère des conducteurs multitâches.

LISTE DES PIÈCES ET IDENTIFICATION
Veuillez vérifier le contenu de votre système d'éclairage Omega™:
A. Feu arrière Omega™
Support de sangle de tige de selle en caoutchouc
C. Clip de vêtements
D. Câble de chargement USB

MONTAGE DU SUPPORT DE SANGLE DE SELLE EN CAOUTCHOUC
VOIR **FIG.1**

Le support de sangle de tige de selle en caoutchouc est conçu pour s'adapter à la plupart des tiges de siège standard.
1. Positionnez le support avec les rails de montage orientés vers l'arrière du vélo. L'onglet de libération doit être orienté vers le haut.
2. Tout en maintenant le support en position, tirez la sangle en caoutchouc vers l'extérieur et autour de la tige de selle, en assurant une tension uniforme sur toute la longueur de la sangle.
3. Accrochez la sangle en caoutchouc à l'aide de l'encoche appropriée et fixez-la en position.

MONTAGE DE LA FEU ARRIÈRE SUR LE SUPPORT DE SANGLE DE SELLE EN CAOUTCHOUC
VOIR **FIG.2**


1. Le feu arrière étant orienté vers l'arrière, alignez le carré de montage de la lumière sur les rails de montage du support. Faites glisser la lumière vers le bas dans les rails jusqu'à ce que la languette s'enganche et se verrouille en place.
2. Testez pour un montage sûr en poussant la lumière vers le haut, en vous assurant qu'il n'y a pas de mouvement et que la languette de verrouillage a engagé le carré de montage. Ne poussez pas la languette de déverrouillage lorsque vous testez un ajustement sûr.
3. Pour retirer le feu arrière du support, appuyez sur la languette de dégagement et faites glisser la lumière vers le haut.
Remarque: Après avoir monté le feu arrière, ajustez l'angle pour obtenir une visibilité maximale

OPÉRATION
VOIR **FIG.3**

Débranchez la lumière du chargeur avant utilisation
1. Une simple pression sur le bouton d'alimentation allume le feu arrière.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer par les modes d'éclairage clignotant et fixe.
3. Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

TEMPS D'EXÉCUTION
VOIR **FIG.4**
INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE
VOIR **FIG.5**
Lors de la mise hors tension, l'indicateur de batterie faible s'allume en bleu lorsque les niveaux de batterie sont supérieurs à 20%. Lorsque les niveaux de batterie sont inférieurs à moins de 20%, l'indicateur s'allume en rouge.

CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES
VOIR **FIG.6**
1. Branchez le câble de chargement USB dans le port USB situé en bas de la lumière. Branchez ensuite l'autre extrémité sur un ordinateur sous tension ou directement sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur (non inclus).
2. L'indicateur de batterie s'allumera en rouge pendant le chargement de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED passe au bleu.
3. Débranchez l'adaptateur secteur du feu arrière en saisissant les connecteurs plutôt que le câble.
4. Il est recommandé de ranger votre feu arrière avec une charge complète. Pour des périodes prolongées, chargez le feu arrière tous les trois mois pour maximiser sa durée de vie.

TEMPS DE CHARGE

* Les temps de charge peuvent varier.

OPTIMAL VIZ AVEC NITERIDER®
Bien qu'un système d'éclairage Omega™ améliore et augmente votre visibilité globale et votre plaisir de conduire, n'oubliez pas que le vélo peut être une activité intrinsèquement dangereuse. En plus d'utiliser correctement votre système d'éclairage et de rouler avec une extrême prudence, NiteRider® vous invite à:
• Respectez les lois de la circulation locales
• Faites toujours savoir à quelqu'un où vous allez
• Portez un casque, des vêtements très visibles et réfléchissants
• Transportez un éclairage auxiliaire et des fournitures d'urgence
• Assurez-vous que le support du feu arrière et de la tige de selle est solidement fixé
• Rechargez complètement votre feu arrière après utilisation pour exercer une bonne santé de la batterie

PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT
Chargez correctement votre batterie pour maximiser sa durée de vie (voir la section «Charge et entretien de la batterie» pour des informations détaillées).
L'Omega™ fonctionnera par temps humide, mais le submerger dans l'eau endommagera le système. Pour éviter les dommages causés par l'eau, assurez-vous que le couvercle du port USB reste bien scellé lors de l'utilisation de votre feu arrière.

SOUTIEN
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, NiteRider® fournit une assistance téléphonique gratuite en semaine à partir de 8 h 00 à 16 h 30 (heure du Pacifique) au 800.466.8366, poste 4.
Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à support@niterider.com.

GARANTIE
NiteRider® soutient ses produits avec les garanties suivantes:
• Garantie à vie: couvre tous les défauts de matériau et fabrication, composants mécaniques (boîtiers, couvercles, supports et attaches) et LED
• Garantie de 2 ans: cartes de circuits imprimés, commutateurs et adaptateurs secteur
• Garantie d'un an: piles rechargeables
Pour obtenir le service de garantie, ayez votre ticket de caisse d'origine. Contacter le service client NiteRider® Département au 800.466.8366, poste 4 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Le numéro RMA doit être affiché bien en évidence à l'extérieur de votre colis.
Le produit doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport.

Pour les clients internationaux, veuillez contacter votre distributeur NiteRider® local. Aller à: niterider.com/pages/international-distributors

Pour des informations complètes sur la garantie, veuillez visiter notre site Web à www.NiteRider.com

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4

6 MODES	MAX	FAST	DISCO	PULSE	HIGH	LOW
	6:00h	17:30h	9:30h	6:30h	7:00h	36:30h

FIG.5





FIG.6



OMEGA™ 300 RÜCKLICHT-BENUTZERHANDBUCH – DEUTSCH

NITERIDER® INITIATIVE

Im Jahr 2012 hat die NiteRiders-Initiative „Lights 4 Lives“ die Fahrradlandschaft dramatisch verbessert. Sensibilisierung für die Notwendigkeit, Fahrradlichter sowohl für Tag- als auch für Nachtfahrten zu verwenden. Seitdem hat die Sichtbarkeit am Tag für das Radfahren an Zugkraft gewonnen und die Idee einer zusätzlichen Sicherheit für begeisterte Radfahrer in Zeiten von Multitasking-Fahren eingeführt.

TEILELISTE UND IDENTIFIZIERUNG

Bitte überprüfen Sie den Inhalt Ihres Omega™

-Beleuchtungssystem:

- A. Omega™ Rücklicht
- B. Gummisattelstützenhalterung
- C. Kleidungsclip
- D. USB-Ladekabel

MONTAGE DER GUMMISITZ-POST-STRAP-MONTAGE SEHEN

FIG.1

Die Gummisattelstützenhalterung passt auf die meisten Standard-Sattelstützen.

- Positionieren Sie die Halterung so, dass die Montageschienen zur Rückseite des Fahrrads zeigen. Die Freigabelasche sollte nach oben zeigen.
- Während Sie die Halterung in Position halten, ziehen Sie das Gummiband heraus und um die Sattelstütze herum, um eine gleichmäßige Spannung über die gesamte Länge des Riemens zu gewährleisten.
- Haken Sie das Gummiband mit der entsprechenden Kerbe ein und sichern Sie es.

MONTAGE DES RÜCKLICHTES AUF DEM GUMMISITZ POST STRAP MOUNT SEHEN

FIG.2

- Richten Sie das Rücklichtquadrat mit dem Rücklicht nach hinten auf die Montageschienen der Halterung aus. Schieben Sie das Licht innerhalb der Schienen nach unten, bis die Lasche einrastet und einrastet.
- Prüfen Sie, ob eine sichere Passform vorhanden ist, indem Sie das Licht nach oben drücken, um sicherzustellen, dass keine Bewegung erfolgt und dass die Verriegelungslasche am Montagequadrat eingerastet ist. Drücken Sie nicht auf die Entriegelungslasche, wenn Sie auf einen sicheren Sitz prüfen.
- Um das Rücklicht von der Halterung zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungslasche und schieben Sie das Licht nach oben.

Hinweis: Stellen Sie nach der Montage des Rücklichts den Winkel ein, um maximale Sichtbarkeit zu erzielen

OPERATION SEHEN

FIG.3

Ziehen Sie vor dem Gebrauch das Licht vom Ladegerät ab

- Durch einmaliges Drücken des Netzschalters wird das Rücklicht eingeschaltet.
- Drücken Sie den Netzschalter, um den Blink- und Dauerlichtmodus zu durchlaufen.
- Halten Sie zum Ausschalten den Netzschalter gedrückt, bis das Licht erlischt.

LAUFZEITEN SEHEN

FIG.4

NIEDRIGE BATTERIEANZEIGE SEHEN

FIG.5

Beim Ausschalten leuchtet die Anzeige für niedrigen Batteriestand blau, wenn der Batteriestand mehr als 20% beträgt. Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, leuchtet die Anzeige rot auf.

LADEN UND PFLEGEN DER BATTERIE SEHEN

FIG.6

- Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss an der Unterseite der Leuchte. Schließen Sie dann das andere Ende mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen eingeschalteten Computer oder direkt an eine Steckdose an.
- Die Batterieanzeige leuchtet rot, während die Batterie aufgeladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.
- Ziehen Sie den Netzadapter vom Rücklicht ab, indem Sie die Stecker und nicht das Kabel greifen.
- Es wird empfohlen, das Rücklicht mit voller Ladung aufzubewahren. Laden Sie das Rücklicht über einen längeren Zeitraum alle drei Monate auf, um die Lebensdauer zu maximieren.

LADEZEITEN



* Ladezeiten können variieren.

OPTIMAL VIZ MIT NITERIDER®

Während ein Omega™ -Beleuchtungssystem Ihre allgemeine Sichtbarkeit und Ihren Fahrspaß verbessert und verbessert, denken Sie bitte daran, dass Radfahren eine von Natur aus gefährliche Aktivität sein kann. NiteRider® verwendet Ihr Beleuchtungssystem nicht nur ordnungsgemäß und fährt mit äußerster Vorsicht, sondern fordert Sie außerdem auf:

- Befolgen Sie die örtlichen Verkehrsregeln
- Lassen Sie immer jemanden wissen, wohin Sie gehen
- Tragen Sie einen Helm, gut sichtbare und reflektierende Kleidung
- Tragen Sie eine Zusatzleuchte und Notversorgung
- Stellen Sie sicher, dass das Rücklicht und die Sattelstützenhalterung sicher befestigt sind
- Laden Sie Ihr Rücklicht nach Gebrauch vollständig auf, um eine gute Batteriegelundheit zu erreichen

SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITIONEN

Laden Sie den Akku ordnungsgemäß auf, um die Lebensdauer zu maximieren (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Laden und Pflege des Akkus“). Der Omega™ funktioniert bei nassem Wetter, aber wenn er in Wasser getaucht wird, wird das System beschädigt. Um Wasserschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die USB-Anschlussabdeckung während des Betriebs Ihres Rücklichts dicht verschlossen bleibt.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie während der Installation oder des Betriebs des Produkts auf Schwierigkeiten stoßen, bietet NiteRider® an Wochentagen ab 8.00 bis 16.30 Uhr (pazifische Zeit) um 800.466.8366, Durchwahl 4. Sie können uns auch eine E-Mail an support@niterid-er.com senden.

GARANTIE

NiteRider® steht mit folgenden Garantien hinter seinen Produkten:

- Lebenslange Garantie: Deckt alle Materialfehler ab und Verarbeitung, mechanische Komponenten (Gehäuse, Abdeckungen, Halterungen und Befestigungselemente) und LEDs
 - 2 Jahre Garantie: Leiterplatten, Schalter und Netzteile
 - 1 Jahr Garantie: Wiederaufladbare Batteriezellen
- Um einen Garantieservice zu erhalten, haben Sie Ihren Original-Kaufbeleg. Wenden Sie sich an den NiteRider®-Kundendienst
- Abteilung unter 800.466.8366, Durchwahl 4, um eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) zu erhalten. Die RMA-Nummer muss auf der Außenseite Ihres Pakets gut sichtbar angezeigt werden. Das Produkt muss ordnungsgemäß verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden.

Für internationale Kunden wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen NiteRider®-Händler. Gehe zu: niterider.com/pages/international-distributors

Umfassende Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website unter www.NiteRider.com

OMEGA™ 300 テールライトユーザーガイド

NITERIDER®イニシアティブ

2012年、NiteRidersのイニシアチブキャンペーン「**Lights 4 Lives**」はサイクリングの風景を劇的に改善しました。日中と夜間の両方のライティングに自転車用のライトを使用する必要があることへの注意喚起、それ以来、サイクリングの昼間の可視性はますます注目を集めており、マルチタスクドライバーの時代の熱心なサイクリストに安全性を追加するという考えを浸透させています。

部品リストと識別

Omega™照明システムの内容を確認してください:

- A.** Omega™テールライト
- B.**ゴム製シートポストストラップマウント
- C.**服のクリップ
- D.** USB充電ケーブル

ラバーシートポストストラップマウントの取り付け

FIG.1

ラバーシートポストストラップマウントは、ほとんどの標準的なシートポストにフィットするように設計されています。

- マウントレールをバイクの背面に向けて配置します。リリースタブは上を向いている必要があります。
- マウントを所定の位置に保持しながら、ラバーストラップをシートポストの周りに引き出し、ストラップの長さ全体に均等な張力をかけます。
- 適切なノッチを使用してラバーストラップを引っ掛け、所定の位置に固定します。

テールランプをラバーシートポストストラップマウントに取り付ける

FIG.2

- テールライトを後方に向けて、ライトのマウンティングスクエアをマウントのマウンティングレールに合わせます。タブがはまり、所定の位置にロックされるまで、ライトをレール内で下方向にスライドさせます。
- ライトを上方向に押して、固定具がないかどうかをテストします。動きがないこと、およびロックタブが取り付け四角にかみ合っていることを確認します。安全な備品をテストするとき、リリースタブを押さないでください。
- マウントからテールライトを取り外すには、リリースタブを押して、ライトを上方向にスライドさせます。注:テールライトを取り付けた後、角度を調整して最大の視認性を実現します

操作

FIG.3

使用前に充電器からライトのプラグを抜いてください
1.電源ボタンを1回押すだけで、テールライトの電源が入ります。
2.電源ボタンを押して、点滅モードと定常光モードを切り替えます。
3.電源をオフにするには、ライトがオフになるまで電源ボタンを押し続けます。

実行時間

FIG.4

バッテリー残量低下インジケーター

FIG.5

見る

電源をオフにすると、バッテリーレベルが**20%**を超えると、ローバッテリーインジケーターが青色に点灯します。バッテリー残量が**20%**未満になると、インジケーターが赤く点灯します。

バッテリーの充電と取り扱い

FIG.6

- USB充電ケーブル**をライトの下部にある**USB**ポートに差し込みます。次に、電源が入っているコンピュータに、または**ACアダプタ** (付属していません)を使用して壁のコンセントに直接接続します。
- バッテリーの充電中は、**バッテリーインジケーター**が赤く点灯します。バッテリーが完全に充電されると、**LED**は青色に変わります。
- ケーブルではなくコネクタをつかんで、**ACアダプター**をテールライトから取り外します。
- テールライトをフル充電で保管することをお勧めします。長期間、テールライトを3か月ごとに充電して、寿命を最大化します。

充電時間



*充電時間は異なる場合があります。

NITERIDER®を使用した最適なVIZ
Omega™照明システムは全体的な視認性と乗車の楽しさを向上させますが、サイクリングは本質的に危険な活動になる可能性があることを覚えておいてください。
ライトシステムを適切に使用し、細心の注意を払って走行することに加えて、NiteRider®は次のことをお勧めします。
•地域の交通法を遵守する
•どこに行くか常に誰かに知らせてください
•ヘルメットを着用し、視認性が高く反射性の高い服を着用する
•補助ライトと非常用品を携帯する
•テールライトとシートポストのストラップマウントがしっかりと固定されていることを確認します
•バッテリーの状態を良好に保つために、使用後はテールライトを完全に充電してください

投資を保護する

バッテリーを適切に充電して寿命を延ばします (詳細については、「バッテリーの充電とお手入れ」セクションをご覧ください)。
Omega™は雨天条件下でも機能しますが、水中に沈めるとシステムに損傷を与えます。水による損傷を防ぐため、テールライトの操作中はUSBポートカバーがしっかりと密閉されていることを確認してください。

サポート

製品のインストールまたは操作中に問題が発生した場合は、NiteRider®は平日の無料電話サポートを提供します

午前8時から午後4時30分 (太平洋時間)、
800.466.8366, Ext 4.
support@niterider.comに電子メールを送信することもできます。

保証

NiteRider®は、以下の保証により、製品を支えています。
•生涯保証:材料の欠陥をカバーします
および仕上がり、機械部品 (ハウジング、カバー、マウント、ファスナー) およびLED
•2年間の保証: プリント基板、スイッチ、ACアダプタ
•1年間の保証: 充電式バッテリーセル
保証サービスを受けるには、元の販売レシートをお持ちください。
NiteRider®カスタマーサービスにお問い合わせください
800.466.8366, Ext. 4返品承認 (RMA) 番号を取得します。
RMA番号は、パッケージの外側に目立つように表示する必要があります。
輸送中の損傷を防ぐため、製品は適切に梱包する必要があります。

海外のお客様は、最寄りのNiteRider®ディストリビューターにお問い合わせください。
移動:
niterider.com/pages/international-distributors

完全な保証情報については、www.NiteRider.comのWebサイトにアクセスしてください。

OMEGA™ 300 TAILLIGHT دليل مستخدم

مبادرة NITERIDER®

أشواء 4 حياة " إلى NiteRiders في عام 2012 ، أدت حملة مبادرة تحسين مشهد ركوب الدراجات بشكل كبير. إثارة الوعي بالحاجة إلى استخدام أشواء الدراجة لركوب النهار والليل. منذ ذلك الحين ، اكتسبت الرؤية النهارية لركوب الدراجات المزيد من الجاذبية ، وغرس فكرة الأمان الإضافي لراكبي الدراجات المتحمسين في عصر السائقين متعددي المهام.

قائمة الأجزاء وتحديد الهوية

- الخاص بك " Omega يرجى التحقق من محتويات نظام الإضاءة أوميغا " الضوء الخلفي
- جبل المطاط مقعد با بعد حزام جبل
- مشبك ملابس
- USB كابل شحن

يتصاعد جبل مقعد المطاط الشريط

FIG.1

تم تصميم الحزام المطاطي لركبة المقعد ليتناسب مع معظم وظائف المقعد القياسية

- موقف جبل مع تصاعد القضبان نحو الجزء الخلفي من الدراجة. يجب أن يكون مفتاح التحرير متجهًا لأعلى
- أثناء تثبيت الحامل في موضعه ، اسحب الشريط المطاطي للخارج
- وحول عمود المقعد ، لضمان الشد المتساوي طوال طول الحزام

ربط الشريط المطاطي باستخدام الشق المناسب وتأمين في الموضع.

يتصاعد الضوء على جبل مقعد مطاطي

نرى

FIG.2

- مع توجيه الضوء الخلفي للخلف ، قم بمحاذاة مربع الضوء المتصاعد مع تركيب قضبان التركيب. اسحب الضوء لأسفل داخل القضبان حتى يتم تشبيك اللسان وتثبيته في مكانه
- اختر التركيب الآمن عن طريق دفع الضوء لأعلى ، مع التأكد من عدم تعاملت مع مربع التركيب. لا Lock وجود حركة وأن علامة التثبيت تضغط على لسان التحرير عند اختيار التركيب الآمن
- إزالة الضوء الخلفي من التركيب ، اضغط على تبويب التحرير

واسحب الضوء لأعلى
ملاحظة: بعد تركيب المصابيح الخلفية ، اضبط الزاوية لتحقيق أقصى رؤية

عملية

نرى

FIG.3

افصل الضوء من الشاحن قبل الاستخدام

- الضغط مرة واحدة على زر الطاقة سيؤدي إلى تشغيل الضوء الخلفي
- اضغط على زر الطاقة للذهاب من خلال وسائط ضوء وامض وثابت
- لإيقاف التشغيل ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل الضوء

أوقات الجري

FIG.4

نرى

مؤشر البطارية المنخفضة

نرى

FIG.5

عند إيقاف التشغيل ، سيضيء مؤشر البطارية المنخفضة باللون الأزرق عندما تكون مستويات البطارية أكبر من 20٪. عندما تكون مستويات البطارية أقل من 20٪ ، سيضيء المؤشر باللون الأحمر

شحن البطارية والعناية بها

نرى

FIG.6

- الموجود في الجزء السفلي USB منفذ USB قم بتوصيل كابل شحن. من الضوء. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بجهاز كمبيوتر قيد التشغيل أو (بمباشرة بمأخذ الحائط باستخدام محول التيار المتردد (غير مرفق)
- سوف يضيء مؤشر البطارية باللون الأحمر أثناء شحن البطارية. عندما إلى اللون LED تكون البطارية مشحونة بالكامل ، سيتحول مؤشر الأزرق

- افصل محول التيار المتردد من الضوء الخلفي عن طريق الإمساك
- بالموصلات بدلاً من الكابل

من الجيد تخزين الضوء الخلفي الخاص بك بشحن كامل. لفترات طويلة ، اشحن المصابيح الخلفية كل ثلاثة أشهر لزيادة عمرها الافتراضي

أوقات الشحن



* قد تختلف أوقات الشحن

Omega™ NITERIDER أفضل مع

سيحسن ويزيد من الرؤية " Omega على الرغم من أن نظام إضاءة العامة والاستمتاع بالركوب ، يرجى تذكر أن ركوب الدراجات يمكن أن يكون نشاطًا خطيرًا بطبيعته. بالإضافة إلى استخدام نظام الإضاءة الخاص على: NiteRider® يك بشكل صحيح والركوب بحذر شديد ، يمكنك

- التزم بقوانين المرور المحلية •
- دع شخصًا يعرف دائمًا وجهتك •
- ارتدي خوذة وملابس عاكسة للعيان •
- حمل الضوء المساعد وإمدادات الطوارئ •

- تأكد من إحكام تثبيت الباب الخلفي وحزام حزام المقعد بإحكام •
- اشحن المصابيح الخلفي بالكامل بعد الاستخدام لممارسة صحة البطارية بشكل جيد

حماية استثمارك

قم بشحن البطارية بشكل صحيح لزيادة عمرها الافتراضي (انظر قسم "شحن البطارية والعناية بها" للحصول على معلومات تفصيلية).
يعمل أوميغا " في الظروف الجوية الرطبة ، ولكن غمره في الماء سيضر مغلق بإحكام USB بالنظام. لمنع تلف المياه ، تأكد من أن غطاء منفذ أثناء تشغيل الضوء الخلفي

الدعم

NiteRider® إذا واجهت صعوبات أثناء تثبيت المنتج أو تشغيله ، يوفر دعمًا هاتفيًا مجانيًا في أيام الأسبوع من صباحًا حتى 4:30 مساءً (توقيت المحيط الهادئ) على 8:00 800.466.8366.
تحويلة 4
support@niterid-er.com أيضًا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على

er.com.

ضمان

خلف منتجاته مع الضمانات التالية
NiteRider® يقف الضمان مدى الحياة: يغطي أي عيوب في المواد

والصناعة ، والمكونات الميكانيكية (العبء والأغطية والحوامل والمثبتات) LED ومصابيح

ضمان لمدة عامين: لوحات الدوائر المطبوعة والمفاتيح ومحولات التيار المتردد

ضمان لمدة سنة: خلايا بطارية قابلة للشحن •


للحصول على خدمة الضمان ، احصل على إيصال المبيعات الأصلي. اتصل NiteRider® بخدمة عملاء

قسم 800.466.8366. تحويلة. 4 للحصول على رقم تصريح إعادة بشكل بارز على الجزء RMA يجب عرض رقم. (RMA) البضائع الخارجي من الحزمة الخاصة بك
يجب تغليف المنتج بشكل صحيح لمنع الضرر أثناء النقل

المحلي. اذهب إلى NiteRider® للعملاء الدوليين ، يرجى الاتصال بموزع niterider.com/pages/international-distributors

للحصول على معلومات الضمان كاملة ، يرجى زيارة موقعنا على www.niterider.com

FIG.1



RELEASE TAB
PESTAÑA DE LIBERACIÓN
ONGLET DE LIBÉRATION

MOUNTING RAILS
RIELES DE MONTAJE
RAILS DE MONTAGE

1

2

3

NOTCHES
MUESCAS
ENCOCHES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70