



SOLAS™

30




LOW BATTERY INDICATOR | INDICADOR DE BATERIA BAJA | INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE | BATTERIEANZEIGE | 低バッテリーインジケータ

When powered off
Al apagar
Lorsqu'il est éteint
Beim Ausschalten
電源がオフになったとき



4

MODES | FUNCIONES | MODI | モード



RUN TIMES | TIEMPOS DE POTENCIA | TEMPS DE PUISSANCE | MACHT MAL | 電源回



WWW.NITERIDER.COM

Patent# 5,994,791