


User Manual



Black Fox


EN

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

• Product Specifications

Product Name	Black Fox
Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	1.5 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.19 lbs
Size	Device: 5.31*4.72in; Remote: 2.12*2.28in


• Size



2.28 in (58mm)
2.12 in (54mm)
5.31 in (135 mm)
4.72 in (120 mm)

EN

• Buttons Display



On/Off & Modes Switching Button
Magnetic Charging Port
Start/Pause
Modes Switching Button

• Instruction

Controlled with button on vibrator:

- Press and hold the button for 1.5s to turn on/off the device, press again to switch between 12 vibration patterns.

Remote control:

- After the product is turned on by the button on the vibrator, press the button on the remote control to switch between 12 vibration patterns.
- After the product is turned on by the button on the vibrator, press the button on the remote control to start or pause vibration.

EN

• Light Indicator

Charging — Light flashes
Fully charged — Light on permanently
While working — Light on

• Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only; keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.


ES

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

• Especificaciones del producto

Nombre del producto	Black Fox
Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Li-Ion recargable
Tiempo de uso	1 Hora
Tiempo de carga	1.5 Horas
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.19 lbs
Ruido	Dispositivo: 5.31*4.72in; Remoto: 2.12*2.28in


• Tamaño



2.28 in (58mm)
2.12 in (54mm)
5.31 in (135 mm)
4.72 in (120 mm)

ES

• Visualización de botones



Botón de On/Off y cambio de modos
Puerto de carga magnético
Iniciar/Pausa
Botón de cambio de modos

• Instrucciones

Controlado con el botón que se encuentra en el vibrador:

- Mantenga presionado el botón durante 1.5 s para encender/apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 12 patrones de vibración.

Control remoto:

- Después de encender el producto con el botón del vibrador, presione el botón en el control remoto para cambiar entre 12 patrones de vibración.
- Después de encender el producto con el botón en el vibrador, presione el botón en el control remoto para iniciar o pausar la vibración.

ES

• Indicadores de luz

Cargando — Destellos de luz.
Carga completa — Luz encendida permanentemente.
Mientras trabaja — Luz encendida.

• Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.


PT

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

• Especificações do produto

Nome do produto	Black Fox
Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Li-Ion recarregável
Usando o tempo	1 Hora
Tempo de carregamento	1.5 Horas
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0.19 lbs
Tamanho	Dispositivo: 5.31*4.72in; Controle Remoto: 2.12*2.28in


• Tamanho



2.28 in (58mm)
2.12 in (54mm)
5.31 in (135 mm)
4.72 in (120 mm)

PT

• Exibição de botões



Botão de comutação de modos de ligar/desligar
Porta de carregamento magnético
Iniciar/Pausar
Botão de comutação de modos

• Instrução

Controlado com botão no vibrador:

- Pressione e segure o botão por 1.5s para ligar/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 12 padrões de vibração.

Controle remoto:

- Depois que o produto é ligado pelo botão no vibrador, pressione o botão no controle remoto para alternar entre 12 padrões de vibração.
- Depois que o produto for ligado pelo botão no vibrador, pressione o botão no controle remoto para iniciar ou pausar a vibração.

PT

• Indicador de luz

Carregando — A luz pisca
Totalmente carregado — Luz acesa permanentemente
Enquanto trabalha — Luz acesa

• Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta solar directa.

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.