



Montagestützen

Anwenderhinsweise

Allgemeine Hinweise

Die Montagestütze kann sowohl senkrecht als auch waagrecht eingespannt werden. Am einfachsten gestaltet sich die senkrechte Montage, wenn die ausziehbare, silberne Raster-Fixierung - wie in der Anleitung - nach oben zeigt. Die Montagestütze kann selbstverständlich auch mit dem farbigen Stangenabschnitt nach oben montiert werden. Dabei gilt es zu beachten, dass sich in diesem Falle alle Angaben zur Drehrichtung in dieser Anleitung umkehren.

Wichtiger Hinweis: Die Montagestütze nie mit Gewalt einspannen!



Montagestützen einspannen

1. Drehen Sie Kopf- und Fussplatte ca. 2-3 cm heraus
2. Richten Sie die Montagestütze senkrecht zur Wand, Decke etc. aus und setzen Sie die Fussplatte auf
3. Drücken und halten Sie die Alu-Verriegelung, während Sie die silberfarbene Raster-Fixierung möglichst weit heraus ziehen und auf der passenden Stufe einrasten lassen. Idealerweise haben Sie nun etwas Luft zwischen der Kopfplatte und der entsprechenden Wand
4. Umfassen Sie den Gummigriff der Stütze und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, damit die Kopf- und Fussplatte aus der Stütze heraus fahren und Sie diese handfest einspannen können. Überprüfen Sie während des Einspannens die korrekte Position der Stütze. Wir empfehlen dabei den Einsatz einer Wasserwaage
5. Um die Stütze wieder zu lösen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie erst danach die Alu-Verriegelung gedrückt, um die Raster-Fixierung zusammenschieben. Lösen Sie die Raster-Fixierung nicht, solange die Stütze noch unter Spannung steht

- **Montagestütze 65 cm - 115 cm**

PB065115

- **Montagestütze 160 cm - 290 cm**

PB160290

- **Montagestütze 199 cm - 375 cm**

PB199375

Passendes Zubehör:

- **Filzgleiter (Set à 2 Stk.)**

PB082060