

MONSTER®

PUCK

QUICK START GUIDE

MODEL: MNPUCK

ezSYNC





+

Bluetooth®







IMPORTANT: Before first use, charge for 2 hours.





Power

- 1 Turn the unit **ON** by pressing and holding the **POWER** Button for 2 seconds.   (Hold 2 Sec.)
- Turn the unit **OFF** by pressing and holding the **POWER** Button for 3 seconds.   (Hold 3 Sec.)

Bluetooth® Pairing

- 1 Place your smart device within **3 FEET** from the speaker. 
- 2 The speaker will enter into Bluetooth® Mode when turned on.  (Blinking)
- 3 Select "**MONSTER PUCK**" from the Bluetooth® menu on your smart device.  

Call Connectivity

- 1 **ANSWER** phone calls by pressing the **BLUETOOTH®** Button.   (Press)
- **REJECT** by pressing and holding the **BLUETOOTH®** Button for 2 Seconds.   (Hold 2 Sec.)

30 feet max connection range after pairing.

Devices out of range may suffer disruption or loss of signal.

For full detailed instructions, please refer to the user manual.

MONSTER®

PUCK

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MODELO: MNPUCK

ezSYNC

+

Bluetooth®



IMPORTANTE: Antes de usar por primera vez, cárguela durante 2 horas.

Encendido/Apagado

1 ENCIENDA, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado por 2 segundos.



• **APAGUE**, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado por 3 segundos.



Emparejamiento Bluetooth®

1 Coloque su dispositivo inteligente a **1 m** de distancia del altavoz.



2 Ingresará automáticamente a Bluetooth® y el LED de BLUETOOTH® comenzará a parpadear cuando se encienda.



3 Seleccione "MONSTER PUCK" en el menú Bluetooth® de su dispositivo inteligente.



Conectividad de Llamadas

1 RESPONDA a las llamadas mientras conectado a Bluetooth, presione el botón **BLUETOOTH®**.



• **RECHACE** llamadas, presione el botón **BLUETOOTH®** por 2 segundos.



Rango máximo de conexión de un metro después del emparejamiento. Los dispositivos fuera de rango pueden experimentar interrupciones o pérdida de la señal.

Para obtener instrucciones detalladas completas, consulte el manual de usuario.

MONSTER®

PUCK





GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MODÈLE : MNPUCK







IMPORTANT : Avant la première utilisation, charger l'unité pendant 2 heures.

Alimentation

- 1 Pour **ALLUMER** l'appareil, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.   (Maintenir enfoncé pendant 2 s)
- Pour **ÉTEIGNER** l'appareil, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.   (Maintenir enfoncé pendant 3 s)

Couplage Bluetooth®

- 1 Placez votre appareil intelligent à une distance inférieure à un **MÈTRE** du haut-parleur. 
- 2 Le haut-parleur passe en mode Bluetooth une fois allumé.  (Clignote)
- 3 Sélectionnez « **MONSTER PUCK** » dans le menu Bluetooth® de votre dispositif intelligent.  

Connectivité des appels

- 1 Pour **RÉPONDRE** aux appels téléphoniques, appuyez sur le bouton **BLUETOOTH®**.   (Appuyez)
- Pour **REFUSER** un appel, appuyez sur le bouton **BLUETOOTH®** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.   (Maintenir enfoncé pendant 2 s)

La portée de connexion après couplage est d'environ un mètre.
Les appareils hors de portée peuvent être sujets à des perturbations ou à une perte de signal.

Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.