


# INSTRUCTIONS - AFFICHAGE

C1/01, C2/01



MOUVEMENT - RONDA 712 - SWISS QUARTZ

ÉTANCHÉITÉ À 30M/3ATM

## RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne jusqu'à sa butée.
2. Tourner la couronne afin de régler l'heure à votre convenance.
3. Une fois le réglage effectué, repoussez la couronne en position standard.


## PILE

- Type 371
- Durée de vie de la pile (valeur standard approximative): 60 mois
- Lorsque la montre n'est pas utilisée, il est recommandé de conserver la couronne en position tirée, cette opération conduit à une réduction de la consommation de l'ordre de 70%.

# LECTURE DE L'HEURE

AFFICHAGE (12H)

EXEMPLE 1




10:08

HEURES: 10AM OR PM

MINUTES: 08MIN

EXEMPLE 2



5:33

HEURES: 5AM OR PM

MINUTES: 33MIN