


INSTRUKSI - TAMPILAN

C1/01, C2/01



MESIN - RONDA 712 - SWISS QUARTZ

3ATM/30M KETAHANAN AIR

MENGATUR WAKTU

1. Tarik kenop keluar ke posisi klik pertama.
2. Putar kenop untuk mengatur jarum jam dan menit.
3. Setelah waktu sudah diatur, dorong kenop kembali ke posisi normal.

BATERAI

- Type 371
- Umur baterai standar, kira-kira 60 bulan.
- Untuk menghemat hingga 70% daya baterai jam tangan ketika tidak digunakan, disarankan untuk menarik kenop keluar ke posisi klik pertama.

MEMBACA WAKTU

TAMPILAH (12H)

CONTOH 1



10:08

JAM: 10 AM OR PM

MENIT: 08 MIN

CONTOH 2



5:33

JAM: 5 AM OR PM

MENIT: 33 MIN