




# MANUEL D'INSTRUCTIONS FREE-D

## INTERFACE

DISQUE DES SECONDES

DISQUE DES MINUTES

DISQUE DES HEURES



AXE DE LECTURE

> Les disques tournent dans le sens horaire

MOUVEMENT MÉCANIQUE AUTOMATIQUE - SELLITA SW300-1 - FABRIQUÉ EN SUISSE

## REMONTAGE DU MOUVEMENT

Bien qu'étant automatique, le remontage du mouvement peut s'effectuer manuellement. Pour ce faire il suffit de dévisser la couronne, puis engager le mouvement en la tournant une vingtaine de fois dans le sens horaire; une fois au portée, le mouvement se remontera automatiquement à l'aide du rotor.


## MISE À L'HEURE

1. Dévisser la couronne dans le sens anti-horaire
2. Dégager la couronne jusqu'à la butée, puis régler l'heure
3. Une fois la mise à l'heure effectuée, repousser la couronne vers sa position d'origine et revisser en sens horaire

# LECTURE DE L'HEURE

INTERFACE (12h)

EXEMPLE 1




10:31

HEURES: 10AM OU PM

MINUTES: 31MIN

EXEMPLE 2



6:10

HEURES: 6AM OU PM

MINUTES: 10MIN