


## INSTRUKSI - TAMPILAN

PS-SERIES



PENGERAK OTOMATIS - MIYOTA 82S5 - BUATAN JEPANG

3ATM/30M KETAHANAN AIR

### MEMUTAR PEGAS UTAMA

Jam dengan penggerak otomatis juga dapat diputar langsung, dengan memutar knop searah jarum jam dalam posisi normal. Putar beberapa kali searah jarum jam. Ini akan mulai bergerak secara otomatis.

### PENGATURAN WAKTU

1. Tarik knop keluar ke posisi pertama.
2. Putar knop untuk mengatur jam dan jarum menit
3. Setelah waktu sudah sesuai, tekan knop ke posisi normal.

# MEMBACA WAKTU

## TAMPILAN

CONTOH 1



10:08:10

JAM: 10AM OR PM

MENIT: 08MIN

DETIK: 10s

CONTOH 2



5:33:54

JAM: 5AM OR PM

MENIT: 33MIN

DETIK: 54s