FPS MOD MODE NAVIGATION

Step 1.

ENTER FPS MOD MODE

- Hold **M1**
- Press **M2**
- Eyes will glow green

M2 —————— M1

Step 2.

HOLD LEFT D-PAD (For at least 5 Seconds)

Hold the LEFT D-Pad, before moving through the options with the buttons below, keep it held down throughout the process. (Once you have performed an action e.g chosen a class or a mod, the action will be set when you let go of the LEFT D-Pad).

Step 3.

CLASS NAVIGATION

X NEXT CLASS

A PREVIOUS CLASS

Step 4.

MOD NAVIGATION

Y NEXT MOD

B PREVIOUS MOD

(e.g) If you move forward **Y Y** to move back to the same spot press **B B** to return.

CLASS (5) — AUTO RUN

DESTINY SERIES HALO 5
Y Y Y

(COD) PRESS SENSITIVE
Y Y

ALWAYS ACTIVATE
Y

CLASS (6) — DROP SHOT

AUTO DROP
Y Y

DROP SHOT
Y

CLASS (7) — ACTION BUTTON 1 MOD

TURBO 2.0 ADJUSTABLE
Y Y Y Y Y
Y

EASY DOUBLE JUMP
Y Y Y Y Y
Y

SLIDE & RELOAD
Y Y Y Y Y

DROP SHOT
Y Y Y Y

MW JITTER
Y Y Y

PULSE FIRE ADJUSTABLE
Y Y

OPTIMIZED RAPID FIRE
Y

CLASS (8) — ACTION BUTTON 2 MOD

TURBO 2.0 ADJUSTABLE
Y Y Y Y Y
Y Y

EASY DOUBLE JUMP
Y Y Y Y Y
Y

SLIDE & RELOAD
Y Y Y Y Y

DROP SHOT
Y Y Y Y

MW JITTER
Y Y Y

PULSE FIRE ADJUSTABLE
Y Y

OPTIMIZED RAPID FIRE
Y

CLASS (1) — PRIMARY WEAPON FIRE

OPTIMIZED RAPID FIRE
Y

RAPID FIRE ADJUSTABLE
Y Y

MW JITTER
Y Y Y

BURST FIRE ADJUSTABLE
Y Y Y Y

PULSE FIRE ADJUSTABLE
Y Y Y Y Y

CLASS (2) — SECONDARY WEAPON FIRE

CLASS 2 CAN ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH WEAPON SWAP

OPTIMIZED RAPID FIRE
Y

RAPID FIRE ADJUSTABLE
Y Y

MW JITTER
Y Y Y

BURST FIRE ADJUSTABLE
Y Y Y Y

PULSE FIRE ADJUSTABLE
Y Y Y Y Y

CLASS (3) — ANTI - RECOIL

ALWAYS ON
Y

SCOPE ENABLE
Y Y

SCOPE DISABLE
Y Y Y

INVERTED Y
Y Y Y Y

SCOPE ENABLE INVERTED Y
Y Y Y Y Y

SCOPE DISABLE INVERTED Y
Y Y Y Y Y Y

CLASS (4) — QUICK SCOPE

TAP 500 MS ADJUSTABLE
Y

PRESS SENSITIVE ADJUSTABLE
Y Y

FULLY AUTO ADJUSTABLE
Y Y Y

COLLECTIVE**MINDS**™