

MODE DE NAVIGATION DES MODS FPS

ÉTAPE 1

ENTRER DANS LE MODE

- Maintenir le bouton **M1**
- Appuyez sur le bouton **M2**
- Les yeux s'allument en vert



ÉTAPE 2



Maintenez le DPAD de gauche (pendant au moins 5 secondes)
 Maintenez le Dpad Gauche, et avant de naviger parmi les options avec les boutons ci dessous, maintenez le tout au long du processus. (une fois que vous avez choisi votre action, par exemple le choix d'une classe ou d'un mod, l'action sera validée lorsque vous relâchez le Dpad de Gauche)

ÉTAPE 3


NAVIGATION DES CLASSES

- X** CLASSE SUIVANTE
- A** CLASSE PRÉCÉDENTE


ÉTAPE 4

NAVIGATION DES MODS

- Y** MOD SUIVANT
 - B** MOD PRÉCÉDENT
- (e.x) si vous allez en avant **Y Y** pour revenir au même endroit appuyez sur **B B** pour retourner en arrière.



CLASSE (5) AUTO RUN
 CLASSE (6) DROP SHOT
 CLASSE (7) MOD BOUTON D'ACTION 1
 CLASSE (8) MOD BOUTON D'ACTION 2



LA CLASSE 2 NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC LE CHANGEMENT D'ARME

CLASSE (1)

TIR D'ARME PRINCIPAL

- RAPID FIRE OPTIMISÉ (1 Y)
- RAPID FIRE AJUSTABLE (2 Y)
- MW JITTER (3 Y)
- TIR EN RAFALE AJUSTABLE (4 Y)
- TIR AJUSTABLE PULSE (5 Y)

CLASSE (2)

TIR D'ARME SECONDAIRE

- RAPID FIRE OPTIMISÉ (1 Y)
- RAPID FIRE AJUSTABLE (2 Y)
- MW JITTER (3 Y)
- TIR EN RAFALE AJUSTABLE (4 Y)
- TIR AJUSTABLE PULSE (5 Y)

CLASSE (3)

ANTI - RECU

- TOUJOURS ACTIVÉ (1 Y)
- VISÉE ACTIVÉE (2 Y)
- VISÉE DESACTIVÉE (3 Y)
- Y INVERSÉ (4 Y)
- VISE ACTIVÉE Y INVERSÉE (5 Y)
- VISE DESACTIVÉE Y INVERSÉE (6 Y)

CLASSE (4)

QUICK SCOPE

- AJUSTABLE 500 MS AU TAP (1 Y)
- AJUSTABLE SENSIBILITÉ DE LA (2 Y)
- AJUSTABLE FULL AUTOMATIQUE (3 Y)