


Sveip ned fra toppen for å
komme til status ikonene



Sveip venstre til høyre på startskjermen
for å komme til andre startskjermer

Sveip opp fra bunnen for å
komme til apper or innstillinger