



اقرأ التعليمات قبل الاستخدام. وحافظ على هذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل

قبل الاستخدام الأول: يجب تشغيل الوحدة باستخدام زر الطاقة المخفي الموضح في الصورة 1. استمر ضغط على الزر حتى وميض الضوء. عليك فقط القيام بذلك قبل الاستخدام الأول. Pebbly دقيقة إلى حد 0.5 درجة مئوية

استخدام PEBBLY®: الماء قد يتسبب في حرق طفلك، واخلط الماء جيدًا بببلي. عندما تصبح المياه مريحة، أسفط Pebbly مع الماء. أثناء انتظار Pebbly لقياس دقيق للمياه، فإنها سوف تومض. ثم سوف تضفي اعتمادًا على درجة حرارة الماء. (انظر الصورة ٢) أضف المزيد من الماء الساخن أو البارد حسب الحاجة للوصول إلى درجة الحرارة المثالية. لا تترك في الماء عندما لا تكون قيد الاستخدام. ما عليك سوى هز Pebbly لتتغليها، بعد فترة من التشغيل، ينقل Pebbly إلى وضع الاستعداد.

تستخدم وحدة Pebbly بطارتين من نوع CR2032. استخدم البطاريات الجديدة فقط. قم بفك البراغي الخمسة الموجودة في الأسفل ثم الغطاء والبطاريات القديمة. احفظ جميع البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال. ضع البطاريات الجديدة بشكل صحيح بحيث يكون القطب الموجب باتجاه الأعلى. تأكد من أن غطاء السيليكون في مكانه تحت الغطاء لإغلاق الوحدة. لا تباع في شد البراغي. اضغط على زر الطاقة المخفي حتى تضفي المصابيح. تحقق دائمًا من تركيب غطاء البطارية بإحكام ومن أن غطاء السيليكون محصور تمامًا تحت قبل وضع وحدة Pebbly في الماء، فقد يحدث تلف في حالة دخول الماء إلى الداخل.

تحذير - لا تترك الطفل بدون إشراف في حوض الاستحمام
تحذير - يجب استخدام Pebbly فقط كليل. دائما تحقق من درجة حرارة الماء باليد قبل وضع الرضيع في الماء.

البطاريات المزودة بـ Pebbly غير قابلة لإعادة الشحن. يجب عدم التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يرجى إعادة التدوير في المرافق المحلية المخصصة. التخلص من البطاريات المستعملة بطريقة مسؤولة. لا تقم أبدًا بإعادة شحن أي بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من المنتج قبل شحنها. تم إعادة شحن البطاريات فقط تحت إشراف الكبار. لا تخطئ أنواعًا مختلفة من البطاريات من البطاريات الجديدة مع القديمة. قم دائمًا بإبدال البطاريات في Pebbly إلى الأطراف السلبية / الإيجابية الصحيحة. البطاريات المستعملة يجب إزالتها من Pebbly. لا يجب أن تكون محطات الإمداد قصيرة الدائرة. يجب أن يتم تركيب Pebbly بالكامل وفقًا للتعليمات قبل الاستخدام في الماء.

Pebbly مكفول ضد العيوب حتى ٢١ شهرًا بدءًا من تاريخ الشراء. للمطالبة بموجب الضمان، يرجى الاتصال بالمترجم الذي اشترت منه المنتج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.shnuggle.com.

Pebbly имеет гарантию на отсутствие дефектов в течение 12 месяцев с даты покупки. Для приобретения рекламации по гарантии обратитесь в магазин, где вы приобрели продукт. Для получения дополнительной информации посетите www.shnuggle.com.



ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ.

Перед первым использованием: Устройство должно быть включено скрытой кнопкой питания, как показано на рисунке 1. Удерживайте кнопку, пока не начнет мигать индикатор. Перед первым использованием необходимо сделать только это. Pebbly работает с точностью до 0,5 °C.

Использование PEBBLY®: В Pebbly применяются 2 батарейки типа CR2032. Используйте только новые батарейки. Выкрутите 5 винтов на нижней поверхности, затем снимите крышку и извлеките старые батарейки. Храните все батарейки в месте, недоступном для детей. Установите новые батарейки стороной с «+» вверх. Убедитесь, что силиконовый щиток правильно установлена и полностью скрывается под верхней крышкой для герметизации устройства. Не перетягивайте винты. Нажмите на скрытую кнопку питания и удерживайте ее, пока не загорятся индикаторы. Всегда проверяйте надежность установок крышки батарейного отсека и то, находите ли силиконовый щиток полностью под верхней крышкой, перед опусканием Pebbly в воду. Если вода попадет внутрь устройства, оно может быть повреждено.


ЗАМЕНА БАТАРЕЙ: Pebbly использует 2 батареи типа CR2032. 2 Используйте только новые батареи. Удалите 5 винтов в нижней части, затем снимите крышку и извлеките старые батареи. Храните батареи в недоступном для детей месте. Установите новые батареи значком «+» вверх. Убедитесь в наличии уплотнительного кольца и установите крышку на место. Не перетягивайте винты. Всегда проверяйте, надежно ли установлена крышка батарейного отсека, прежде чем помещать Pebbly в воду, при попадании воды внутрь может произойти повреждение. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в ванной! **ВНИМАНИЕ!** Следует использовать Pebbly ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в качестве руководства. Прежде чем помещать ребенка в воду, всегда проверяйте температуру воды с помощью руки. Производит очистку Pebbly только с использованием неабразивной ткани и мягких моющих средств. Не используйте отбеливатель.

Предупреждение - Pebbly не подлежит переработке. Используйте только новые батарейки. Не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Отправляйте их на переработку в местный центр обслуживания. Ответственно утилизируйте использованные батареи. НИКОГДА не перерабатывайте батареи, которые не подлежат переработке. Перерабатываемые батареи должны быть извлечены из продукта перед зарядкой. Заряджайте батареи ТОЛЬКО под присмотром взрослых. НЕ смешивайте разные виды батарей или новые и старые батареи. Всегда вставляйте батареи в Pebbly, соблюдая правильное соединение с отрицательными/положительными клеммами. Разряженные батареи должны быть извлечены из Pebbly. Клеммы питания не должны быть замкнуты коротко. Перед использованием в воде следует полностью собрать Pebbly в соответствии с инструкциями.

Pebbly имеет гарантию на отсутствие дефектов в течение 12 месяцев с даты покупки. Для приобретения рекламации по гарантии обратитесь в магазин, где вы приобрели продукт. Для получения дополнительной информации посетите www.shnuggle.com.

Pebbly is covered by a 12-month warranty from the date of purchase. To make a claim, please contact the retailer you purchased the product from. For more information, please visit www.shnuggle.com.

Pebbly is covered by a 12-month warranty from the date of purchase. To make a claim, please contact the retailer you purchased the product from. For more information, please visit www.shnuggle.com.



使用前に説明書をお読みください。後で参照できるように保管してください。

初めて使用する前にすること：画像1で表示されているように、隠れた電源ボタンで装置に電源を入れてください。ランプが点滅するまでボタンを押したままにします。このことは、初めての使用前のみに行う必要があります。Pebblyは摂氏0.5度単位まで正確です。

PEBBLY®の使用：乳児の浴槽を起動させ、手で水をよく混ぜます。心地良く感じられるようになったら、Pebblyを水に落とします。Pebblyは、水温を測定している間、点滅します。その後水温に応じて点灯します。(画像2を参照)必要に応じて最適な水温に達するように、お湯または水を加えます。使用しない時に水に入れたままにしないでください。Pebblyを振って電源を入れます。操作時間後Pebblyは待機モードになります。

バッテリーの交換：PebblyはCR2032バッテリー2個を使用します。新しいバッテリー1だけを使ってください。底部のスクリュー5本を取り外してからカバーと古いバッテリーを取り外します。全てのバッテリーはお子様の手の届かない場所に保管してください。新しいバッテリーを+を上向きにして取り付けます。カバーの下でユニットを密閉するシリコンカバーがあることを確認してください。スクリューを締めすぎないでください。隠れた電源ボタンをライトが光るまで押しまします。Pebblyを水に浸す前に、バッテリーカバーがしっかりと装着されていてシリコンカバーが下で完全に嵌まっていることを常にチェックしてください。水が内部に入るや故障する恐れがあります。

警告 - お子様を監視しない状況で浴槽の中に放置しないでください
警告 - Pebblyは、参考のためのみに使用してください。乳児を水に入れる前に、常に水温を手で確認してください。Pebblyは、表面に傷がつかない布と中性洗剤のみを使用して洗浄してください。漂白剤は使用しないでください。

随Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

随Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

Pebbly提供从购买之日起12个月的瑕疵担保。若在保修期内提出质保要求，请联系您购买产品的商店。若要了解更多信息，请访问 www.shnuggle.com。



使用前请阅读使用说明。保存备查

第一次使用前：必須如圖1所示用隱藏的電源按鈕開啟設備。按住按鈕，直到指示燈閃爍。您只需在第一次使用前做此操作。Pebbly可精確到0.5°C。

使用PEBBLY®：給您的寶寶放水洗澡。用手將水攪勻。感覺舒適時，將Pebbly放入水中。Pebbly在等待準確的水測量度時將會閃爍。然後，它會根據水溫而閃亮。(參見圖2)按需添加更多熱水或冷水，至其達到理想的溫度。不使用時切勿留在水中。搖晃一下Pebbly，使其開啟。運行一段時間後，Pebbly進入待機模式。

更換電池：Pebbly使用2節CR2032電池。僅可使用新電池。擰下底部的5顆螺釘，然後卸下蓋子，取出舊電池。請將所有電池放在兒童接觸不到的地方。+號向上安裝新電池。確保硅膠蓋到位。使其位於電池蓋下面，從而密封設備。請勿過度擰緊螺釘。按下隱藏的電源按鈕，直到指示燈亮起。在將Pebbly放入水中之前，請務必檢查電池蓋是否牢固安裝。硅膠蓋是否完全卡在下面。否則，如果進水，則可能會造成損壞。

注意 - 切勿將兒童在無人看管的情況下留在浴缸
注意 - Pebbly只應用作參考。將嬰兒放入水中之前應始終用手檢查水溫。只可用非研磨布及溫和的洗滌劑清洗Pebbly。切勿使用漂白劑。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

Pebbly提供从购买之日起12个月的瑕疵担保。若在保修期内提出质保要求，请联系您购买产品的商店。若要了解更多信息，请访问 www.shnuggle.com。



使用前請閱讀使用說明。保存備查

第一次使用前：必須如圖1所示用隱藏的電源按鈕開啟設備。按住按鈕，直到指示燈閃爍。您只需在第一次使用前做此操作。Pebbly可精確到0.5°C。

使用PEBBLY®：給您的寶寶放水洗澡。用手將水攪勻。感覺舒適時，將Pebbly放入水中。Pebbly在等待準確的水測量度時將會閃爍。然後，它會根據水溫而閃亮。(參見圖2)按需添加更多熱水或冷水，至其達到理想的溫度。不使用時切勿留在水中。搖晃一下Pebbly，使其開啟。運行一段時間後，Pebbly進入待機模式。

更換電池：Pebbly使用2節CR2032電池。僅可使用新電池。擰下底部的5顆螺釘，然後卸下蓋子，取出舊電池。請將所有電池放在兒童接觸不到的地方。+號向上安裝新電池。確保硅膠蓋到位。使其位於電池蓋下面，從而密封設備。請勿過度擰緊螺釘。按下隱藏的電源按鈕，直到指示燈亮起。在將Pebbly放入水中之前，請務必檢查電池蓋是否牢固安裝。硅膠蓋是否完全卡在下面。否則，如果進水，則可能會造成損壞。

注意 - 切勿將兒童在無人看管的情況下留在浴缸
注意 - Pebbly只應用作參考。將嬰兒放入水中之前應始終用手檢查水溫。只可用非研磨布及溫和的洗滌劑清洗Pebbly。切勿使用漂白劑。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

Pebbly提供从购买之日起12个月的瑕疵担保。若在保修期内提出质保要求，请联系您购买产品的商店。若要了解更多信息，请访问 www.shnuggle.com。



使用前请阅读使用说明。保存备查

第一次使用前：必須如圖1所示用隱藏的電源按鈕開啟設備。按住按鈕，直到指示燈閃爍。您只需在第一次使用前做此操作。Pebbly可精確到0.5°C。

使用PEBBLY®：給您的寶寶放水洗澡。用手將水攪勻。感覺舒適時，將Pebbly放入水中。Pebbly在等待準確的水測量度時將會閃爍。然後，它會根據水溫而閃亮。(參見圖2)按需添加更多熱水或冷水，至其達到理想的溫度。不使用時切勿留在水中。搖晃一下Pebbly，使其開啟。運行一段時間後，Pebbly進入待機模式。

更換電池：Pebbly使用2節CR2032電池。僅可使用新電池。擰下底部的5顆螺釘，然後卸下蓋子，取出舊電池。請將所有電池放在兒童接觸不到的地方。+號向上安裝新電池。確保硅膠蓋到位。使其位於電池蓋下面，從而密封設備。請勿過度擰緊螺釘。按下隱藏的電源按鈕，直到指示燈亮起。在將Pebbly放入水中之前，請務必檢查電池蓋是否牢固安裝。硅膠蓋是否完全卡在下面。否則，如果進水，則可能會造成損壞。

注意 - 切勿將兒童在無人看管的情況下留在浴缸
注意 - Pebbly只應用作參考。將嬰兒放入水中之前應始終用手檢查水溫。只可用非研磨布及溫和的洗滌劑清洗Pebbly。切勿使用漂白劑。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

隨Pebbly提供的電池不可充電。電池不得與其它家庭垃圾一起處置。請到您當地的便利設施中心進行回收利用。應以負責的態度處置使用過的電池。切勿給任何非充電電池充電。可充電電池在充電之前一定要從產品中卸下。僅可在成年人監督下給電池充電。不得混用不同類型的電池或新舊電池。應始終將電池插入Pebbly正確的負極/正極端子。用完的電池一定要從Pebbly中卸下。電源端子不得短路。Pebbly應在水中使用前按照說明完整組裝。

Pebbly提供从购买之日起12个月的瑕疵担保。若在保修期内提出质保要求，请联系您购买产品的商店。若要了解更多信息，请访问 www.shnuggle.com。



LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO: l'unità deve essere accesa con l'interruttore nascosto, come illustrato nella figura 1. Tenere premuto l'interruttore fino a quando la luce inizia a lampeggiare. Questo passaggio deve essere seguito solo prima del primo utilizzo. Lo scarto della precisione di Pebbly è di 0,5°C

COME USARE PEBBLY®: riempire d'acqua la vaschetta da bagno, mescolandola bene con le mani. Una volta che la temperatura risulta confortevole, immergere Pebbly nell'acqua. Durante l'attesa di una misurazione precisa, Pebbly lampeggerà. La luce diventa fissa a seconda della temperatura dell'acqua (vedi figura 2). Aggiungere più acqua calda o fredda, a seconda della temperatura ideale da raggiungere. Non lasciare il dispositivo nell'acqua quando non lo si utilizza. Scuotere Pebbly per accenderlo, dopodiché passerà alla modalità standby dopo un certo periodo di inattività.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE: Pebbly utilizza 2 batterie CR2032. Utilizzare solo batterie nuove. Rimuovere le 5 viti sul fondo, poi il coperchio e le batterie vecchie. Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini. Inserire le nuove batterie con la polarità positiva + rivolta verso l'alto. Assicurarsi che la copertura in silicone sia posizionata correttamente, in modo tale che risieda esattamente sotto il coperchio, per sigillare l'unità. Non stringere eccessivamente le viti. Premere il pulsante di accensione nascosto, finché la spia non si accenderà. Verificare sempre che il coperchio della batteria sia inserito in maniera sicura e che la copertura in silicone sia completamente fissata, prima di immergere Pebbly nell'acqua, la quale, qualora penetrasse all'interno, potrebbe provocare danni.

AVVERTENZA: Pebbly deve essere usato SOLO come indicatore di riferimento. Prima di immergere il bambino nell'acqua, controllare sempre la temperatura con una mano. Pulire Pebbly solo con un panno non abrasivo e con un detersivo delicato. Non usare candeggina.

Le batterie fornite assieme a Pebbly non sono ricaricabili. Le batterie non devono essere smaltite assieme all'immondizia domestica. Consegnare le batterie al centro di riciclaggio locale. Smaltire le batterie in modo adeguato. Non ricaricare MAI batterie non ricaricabili. Prima di essere ricaricate, le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto. Ricaricare le batterie SOLO sotto la supervisione di una persona adulta. NON usare tipi di batterie diverse, oppure batterie nuove assieme a batterie vecchie. Inserire le batterie in Pebbly rispettando sempre l'ordine della polarità negativa/positiva. Le batterie esauste devono essere rimosse da Pebbly. I poli di alimentazione non devono essere messi in corto circuito. Prima di utilizzarlo nell'acqua, Pebbly deve essere assemblato attenendosi alle istruzioni. Pebbly è protetto da una garanzia contro difetti valida 12 mesi dalla data di acquisto. Per richiedere interventi in garanzia, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.shnuggle.com.

Le batterie fornite assieme a Pebbly non sono ricaricabili. Le batterie non devono essere smaltite assieme all'immondizia domestica. Consegnare le batterie al centro di riciclaggio locale. Smaltire le batterie in modo adeguato. Non ricaricare MAI batterie non ricaricabili. Prima di essere ricaricate, le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto. Ricaricare le batterie SOLO sotto la supervisione di una persona adulta. NON usare tipi di batterie diverse, oppure batterie nuove assieme a batterie vecchie. Inserire le batterie in Pebbly rispettando sempre l'ordine della polarità negativa/positiva. Le batterie esauste devono essere rimosse da Pebbly. I poli di alimentazione non devono essere messi in corto circuito. Prima di utilizzarlo nell'acqua, Pebbly deve essere assemblato attenendosi alle istruzioni. Pebbly è protetto da una garanzia contro difetti valida 12 mesi dalla data di acquisto. Per richiedere interventi in garanzia, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.shnuggle.com.

Pebbly提供从购买之日起12个月的瑕疵担保。若在保固期內提出質保要求，請聯絡您購買產品的商店。若要瞭解更多資訊，請訪問 www.shnuggle.com。



LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE ZU IHRER INFORMATION AUCH WEITERIN AUF

VOR DEM ERSTEN EINSATZ: Das Gerät muss wie in Abbildung 1 gezeigt mithilfe des verdeckten An-/Aus-Schalters eingeschaltet werden. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Lampe aufblinkt. Das ist nur vor dem Erstgebrauch erforderlich. Pebbly misst die Temperatur mit einer Genauigkeit von 0,5 °C.

SO WIRD PEBBLY® VERWENDET: Lassen Sie das Badewasser für Ihr Baby ein und mischen Sie es gut mit der Hand. Sobald es sich angenehm anfühlt, tauchen Sie Pebbly ins Wasser. Während Pebbly auf genaue Messdaten wartet, blinkt das Gerät. Anschließend leuchtet es entsprechend der Temperatur des Wassers auf. (Siehe Bild 2) Fügen Sie je nach Bedarf weiteres kaltes oder warmes Wasser hinzu, bis die ideale Temperatur erreicht ist. Lassen Sie das Gerät nicht im Wasser, wenn Sie es nicht benutzen. Schütteln Sie Pebbly einfach, um es einzuschalten. Nach einiger Zeit der Inaktivität wechselt Pebbly in den Standby-Modus.

AUSTAUSCH VON BATTERIEN: Pebbly verwendet zwei CR2032-Batterien. Verwenden Sie nur neue Batterien. Entfernen Sie die 5 Schrauben an der Unterseite, dann den Deckel und die alten Batterien. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Setzen Sie die neuen Batterien mit dem Pluspol (+) nach oben ein. Achten Sie darauf, dass die Silikonabdeckung so angebracht ist, dass sie unter der Abdeckung sitzt, um das Gerät abzudichten. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Drücken Sie die versteckte Einschalttaste, bis die Lichter aufleuchten. Vergewissern Sie sich immer, dass die Batterieabdeckung fest sitzt und die Silikonabdeckung vollständig darunter eingeschlossen ist, bevor Sie Pebbly ins Wasser legen, da es zu Schäden kommen kann, wenn Wasser eindringt.

VORSICHT - Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Badewanne
VORSICHT - Pebbly sollte NUR als Orientierungshilfe dienen. Prüfen Sie stets die Temperatur des Wassers per Hand, bevor Sie ein Kind hineinsetzen. Reinigen Sie Pebbly nur mit einem nicht-scheuernden Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Die mit Pebbly gelieferten Batterien sind nicht aufladbar. Batterien dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese in dem dafür zuständigen örtlichen Zentrum. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf verantwortungsvolle Weise. Laden Sie NIEMALS Batterien, die dafür nicht vorgesehen sind, erneut auf. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Gerät zu entfernen. Das Wiederaufladen von Batterien darf NUR unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Arten von Batterien bzw. alte und neue. Setzen Sie die Batterien in Pebbly immer gemäß der entsprechenden negativen/positiven Anschlüsse ein. Aufgebrauchte Batterien sind aus Pebbly zu entfernen. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Vor einem Einsatz im Wasser muss Pebbly komplett gemäß den Anweisungen zusammengesetzt werden.

Pebbly verfügt ab Kaufdatum über eine 12-monatige Mängelgewähr. Im Falle eines Garantieanspruchs wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.shnuggle.com.

Pebbly verfügt ab Kaufdatum über eine 12-monatige Mängelgewähr. Im Falle eines Garantieanspruchs wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.shnuggle.com.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Jednotku musíte zapnout pomocí skrytého tlačítka napájení zobrazeného na obrázku 1. Tlačítko držte stisknuté, dokud nebude světlo blikat. Toto musíte provést pouze před prvním použitím. Pebbly má přesnost na 0,5 °C.

POUŽÍVÁNÍ PEBBLY®: Zahajte kúpeľ dieťa a vodu dôkladne promiechajte rukou. Až bude teplota vody príjemná, dejte do vody Pebbly. Pebbly během čekání na přesné změní teploty vody bude blikat. Poté se rozsvítí v závislosti od teploty vody. (viz obrázek 2) Přidejte více horké nebo studené vody, abyste dosáhli optimální teploty. Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte jej ve vodě. Jednoduché se Pebbly zatřeste, abyste ho zapnuli. Po určité době nečinnosti se Pebbly přepne do pohotovostního režimu.

VÝMĚNA BATERIÍ: Kamienkovo používa 2 x batérie CR2032. Používajte iba nové batérie. Odskrutkujte 5 skrutiek na spodnej strane, potom kryt a staré batérie. Uchovávajte všetky batérie mimo dosahu detí. Vložte nové batérie znakom + nahor. Uistite sa, že je silikónový kryt na svojom mieste tak, aby sedel pod krytom, aby utesnil jednotku. Skrutky priľiš neutiahnite. Stlačte skryté tlačidlo napájania, kým sa nerozsvietia svetlá. Pred vložením kamienkovej do vody vždy skontrolujte, či je kryt batérie bezpečne nasadený a či je silikónový kryt úplne zachytený. Ak sa voda dostane dovnútra, môže dôjsť k poškodeniu.

UPOZORNENIE - Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru vo vani
UPOZORNENIE - Kamienko sa má používať IBA ako sprievodca. Pred vložením dieťaťa do vody vždy ručne skontrolujte teplotu vody. Kamienkové kamene čistite iba neabrazívnou handričkou a jemným saponátom. Nepoužívajte bielicidlo.

Baterie dodávané s Pebbly nie sú nabíjateľné. Batérie sa nesmú likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Recyklujte prosím vo vašom miestnom centre vybavenia. Použitie batérie zlikvidujte zodpovedne. NIKDY nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Pred nabíjaním je potrebné z výroby vybrať nabíjateľné batérie. Batérie nabíjajte LEN pod dohľadom dospelých. NEMIEŠAJTE rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. Batérie vkladajte do štrky vždy na správnu zápornú / kladnú svorku. Vybíť batérie je potrebné z prístroja Pebble vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Kamienkovo okruhlik by mal byť pred použitím vo vode úplne zmontovaný podľa pokynov.

Pebbly má záruku ohľadne vad 12 mesiacov od dátumu nákupu. Ak chcete požiadať o záruku, obráťte sa na obchod, v ktorom ste produkt zakúpili. Viac informácií nájdete na www.shnuggle.com.

Pebbly má záruku ohľadne vad 12 mesiaců od data zakoupení. Chcete-li využít záruku, kontaktujte prosím obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Další informace naleznete na stránkách www.shnuggle.com.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD. USCHOVÁVAJTE BUDOUCNÍ REFERENCIU

PŘED PRVÝM POUŽITÍM: Jednotka musí být zapnutá skrytým tlačítkem napájení, ako je to zobrazené na obrázku 1. Držte stlačené tlačidlo, kým neblíkajú kontrolka. Kamienková štrka je presná na 0,5 °C

POUŽÍVANIE PEBBLY®: Nechajte svoje dieťa vo vani, rukou dobre premiešajte. Keď sa cítite dobre, položte kamienkovú vodu do vody. Zatiaľ čo Pebbly čaká na presné meranie vody, bude blikat. Potom sa rozsvietí v závislosti od teploty vody. (pozri obrázok 2) Podľa potreby dolejte ďalšiu teplú alebo studenú vodu, aby ste dosiahli ideálnu teplotu. Pokiaľ sa nepoužívate, ne nechávajte ich vo vode. Po zapnutí kúza jednoducho Pebbleho zatrasíte, po určitej dobe nečinnosti prejde Pebble do pohotovostného režimu.

VÝMENA BATERIÍ: Kamienkovo používa 2 x batérie CR2032. Používajte iba nové batérie. Odskrutkujte 5 skrutiek na spodnej strane, potom kryt a staré batérie. Uchovávajte všetky batérie mimo dosahu detí. Vložte nové batérie znakom + nahor. Uistite sa, že je silikónový kryt na svojom mieste tak, aby sedel pod krytom, aby utesnil jednotku. Skrutky príliš neutiahnite. Stlačte skryté tlačidlo napájania, kým sa nerozsvietia svetlá. Pred vložením kamienkovej do vody vždy skontrolujte, či je kryt batérie bezpečne nasadený a či je silikónový kryt úplne zachytený. Ak sa voda dostane dovnútra, môže dôjsť k poškodeniu.

UPOZORNENIE - Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru vo vani
UPOZORNENIE - Kamienko sa má používať IBA ako sprievodca. Pred vložením dieťaťa do vody vždy ručne skontrolujte teplotu vody. Kamienkové kamene čistite iba neabrazívnou handričkou a jemným saponátom. Nepoužívajte bielicidlo.

Baterie dodávané s Pebbly nie sú nabíjateľné. Batérie sa nesmú likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Recyklujte prosím vo vašom miestnom centre vybavenia. Použitie batérie zlikvidujte zodpovedne. NIKDY nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Pred nabíjaním je potrebné z výroby vybrať nabíjateľné batérie. Batérie nabíjajte LEN pod dohľadom dospelých. NEMIEŠAJTE rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie. Batérie vkladajte do štrky vždy na správnu zápornú / kladnú svorku. Vybíť batérie je potrebné z prístroja Pebble vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Kamienkovo okruhlik by mal byť pred použitím vo vode úplne zmontovaný podľa pokynov.

Pebbly má záruku ohľadne vad 12 mesiacov od dátumu nákupu. Ak chcete požiadať o záruku, obráťte sa na obchod, v ktorom ste produkt zakúpili. Viac informácií nájdete na www.shnuggle.com.

Pebbly má záruku ohľadne vad 12 mesiaců od data zakoupení. Chcete-li využít záruku, kontaktujte prosím obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Další informace naleznete na stránkách www.shnuggle.com.