

DAEWOO Clavier numérique WKE501

Installation du clavier numérique WKE501

Etape 1/ Retirer la languette en plastique

Etape 2/ Entrer la centrale en **mode connexion**

Pour cela, veuillez désarmer votre alarme puis saisir votre code utilisateur (par défaut 1234) puis cliquez sur Entrée.

Etape 3/ Ajouter le clavier à votre centrale

Veuillez appuyer sur la touche Armer de votre clavier numérique. Saisissez votre code administrateur (par défaut 123456) et appuyez sur la touche Armer de votre clavier numérique.

Ajouter un badge RFID au clavier numérique

Etape 1/ Appuyez sur la touche Armer de votre clavier pour le déverrouiller.

Etape 2/ Saisissez votre code administrateur puis appuyez sur # .

Etape 3/ Tapez 41#

Etape 4/ Passez votre badge RFID en haut à gauche du clavier.

Etape 5/ Appuyez sur * pour quitter le mode paramétrage

Utilisation du clavier numérique

Armer le système : Appuyez sur Armer pour déverrouiller le clavier. Saisissez votre code admin ou utilisateur puis appuyez sur la touche Armer.

Désarmer le système avec le clavier : Appuyez sur Armer pour déverrouiller le clavier. Saisissez votre code admin ou utilisateur puis appuyez sur la touche Désarmer.

Désarmer le système avec le badge RFID : Appuyez sur Armer pour déverrouiller le clavier. Appuyez sur * pour activer le lecteur RFID. Passez le badge sur le lecteur RFID au cours de 10 secondes suivantes.

Mode maison : Appuyez sur Armer pour déverrouiller le clavier. Saisissez votre code admin ou utilisateur puis appuyez sur la touche Mode maison.